




PETKIT

Zastříhovač domácích zvířat Pro PetKit 2v1

Návod k použití



Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Poté ji uschovejte na snadno přístupném místě. Všechny obrázky jsou ilustrační, skutečná podoba výrobku závisí na konkrétním výrobku.

Specifikace

Napájení: 5V 1A

Typ baterie: 600mAh lithiová baterie

Doba nabíjení: přibližně 120 minut

Doba použití: nástavec na stříhání těla (přibližně 60 minut); nástavec na stříhání tlapek (přibližně 90 minut)

Hmotnost zastříhovacího nástavce na tělo (s tělem): (cca 138 g)

Hmotnost nástavce na zastřihování tlapek (s tělem): cca: (cca 131 g)

Rozměry výrobku:


Rozměry: nástavec na stříhání těla (160,5 x 39,8 x 34,5 mm)

Nástavec na zastřihování tlapek (178,5 x 33,6 x 30,2 mm)

Příslušenství: hřeben (3 mm), hřeben (9 mm), čisticí kartáček, nabíjecí kabel USB, návod k použití

Nástavce pro vyžínače

1. Typy vyžínacích nástavců



1) Nástavec na stříhání vlasů


Slouží k zastřížení většiny chlupů na těle vašeho domácího mazlíčka. Používejte jej společně s hřebenem ke kontrole délky srsti. Začátečnickům usnadňují speciální proužky rovnoměrné zastříhování bez předchozích zkušeností s úpravou srsti.



2) Podložka pod tlapky

Ideální pro použití u zvířat s krátkou srstí nebo na citlivých místech, jako jsou tlapky, zadní část těla nebo okolí uší. Lze použít také společně s tělovou čepičkou pro jakýkoli styl.

2. Připojování a odpojování nástavců vyžínače



Přípevnění uzávěru


Nasadte zastříhovací kryt A na tělo zastříhovače B; po nasazení jej pevně stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Odpojení nástavce

Odpojte zastříhovací kryt A od těla zastříhovače B.


3. Nasazení a vyjmutí nástavce na zastříhování těla

1) Vyjmutí nástavce pro zastříhování karoserie



Chcete-li přístroj odpojit, vypněte jej a palcem stiskněte zuby krytu zastříhovače ve směru znázorněném na obrázku. Abyste zabránili pádu krytu zastříhovače na podlahu a jeho poškození při odpojování, ujistěte se, že kryt zastříhovače pevně držíte.

2) Nasazení nástavce na zastříhování těla



Nasadte krytku A na zastříhovač B, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Upozornění:


Bílá keramická destička se může snadno rozbít. Při nasazování nebo snímání. Dávejte pozor, abyste tuto část nepoškodili. Pokud dojde k poškození keramické destičky, může dojít k zaseknutí nebo ztrátě funkčnosti a uzávěr zastříhovače bude nutné vyměnit.

Čištění a údržba zastříhovacích nástavců

1. Sejmutí krytu těla



2. Odstranění polštářku tlapky



K odstranění vlasů a nečistot z těla zastříhovače použijte čisticí kartáček (platí pro všechny nástavce). K čištění vlasů mezi zuby zastříhovacích nástavců použijte čisticí kartáček. Tlačení zastříhovacího nože dopředu a dozadu podle směru jeho pohybu můžete vyčistit prostory mezi zuby a kartáčkem odstranit případné nečistoty.

Nevyjímejte pružinu zpod krytu zastříhovače, jinak ji nelze opravit a bude nutné ji zlikvidovat. Po každém použití očistěte povrch a zuby zastříhovacích nožů od nečistot a vlasů, aby nedošlo k jejich otupení. Pokud je čistíte vodou, otřete je do sucha, abyste zabránili korozi.

Pozor:




Životnost zastříhovacích krytů je přímo závislá na četnosti používání, typu zastříhovaných vlasů a údržbě výrobku. Jakmile se zastříhovací čepička opotřebuje, vyměňte ji. Pomůže to zabránit zasekávání vlasů. Nepoužívejte nekompatibilní zastříhovací nástavce jiných výrobců. Zastříhovací kryt se může během používání mírně zahřát, což je normální a nemá to vliv na správné používání.

Hřebeny

Vodicí hřebeny zajišťují rovnoměrné zastříhávání. Vodicí hřebeny mohou pomoci vyhnout se chybám při stříhání, jejichž výsledkem je příliš krátká srst domácího mazlíčka. Jsou také účinné při kontrole celkové délky srsti vašeho domácího mazlíčka, abyste dosáhli jakéhokoli požadovaného stylu.

Nasazování a sundávání vodicích hřebenů

1) Trimovací nástavec: 3 mm, 9 mm vodicí hřebeny




Jak připojit: Způsob nasazení: Vyrovnajte vodicí hřeben s drážkou na obou stranách víčka a posouvejte jej po drážce, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Jak nastavit: Po nasazení obou vodicích hřebenů (3 mm, 9 mm) stiskněte oběma palci horní část vodicího hřebenu a posunutím nahoru nebo dolů upravte délku.

Jak se odpojit: Uchopte zastříhovací kryt oběma rukama a palci stiskněte horní část vodicího hřebenu, poté jej posuňte dopředu a sejměte. Dávejte pozor, abyste na zuby vodicího hřebenu netlačili příliš silně, abyste je nepoškodili.

Použití tipů

Podle typu srsti, kterou chcete upravit, zvolte vhodný vodící hřeben. Chcete-li srst svého zvířete zastříhnout, pevně uchopte zastříhovač hřebenem směrem nahoru. Lehce přiložte plochou část hlavičky zastříhovače na zastříhovanou oblast a pokračujte v zastříhávání podle směru růstu srsti, pomalu a rovnoměrně přejíždějte po zastříhované oblasti.






Nepoužívání vodících hřebenů

Každý, kdo při používání tohoto zastříhovače nepoužívá vodící hřeben, by měl mít předchozí zkušenosti s péčí o srst. Při zastříhování srsti zvířete pohybujte zadní částí zastříhovače podél srsti a nastavte ji na požadovanou délku. (Pokud budete srst svého zvířete stříhat bez použití vodícího hřebenu, bude délka zastřížené srsti přibližně 1 mm, což se blíží úplnému oholení).


Jak zastříhovat srst na různých místech těla vašeho zvířete

Pomocí nástavce na tlapky můžete u menších plemen zastříhnout oblast kolem uší, hřbet menších plemen, zadní část těla a tlapky.






POZOR:

1. Směřování zastříhovacího nástavce směrem dolů ke zvířeti může vést k tomu, že srst bude zastřižena kratší, než bylo zamýšleno, nebo k poškození kůže zvířete.
2. Při stříhání se ujistěte, že je srst vašeho zvířete suchá. Pokud je srst vašeho zvířete příliš mokrá, ztěžuje to trimování a způsobuje otupení.
3. Při stříhání netlačte nástavec zastříhovače na kůži, jinak dojde k poškrábání kůže.




Čištění těla zastříhovače

Upozornění: Před čištěním odpojte napájecí kabel.



Pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy a nečistoty z těla zastříhovače, zastříhovacího nože a drážek krytky. K čištění těla zastříhovače lze použít vodu. Po vyčištění otřete přístroj suchým hadříkem.




Vodotěsná konstrukce

Varování:

K čištění přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo ani jiné žíravé chemikálie. Tento výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.

Nakládání výrobku



Vezměte nabíjecí kabel USB a připojte jej k tělu zastříhovače. Po zakoupení zařízení před použitím nabijte. V případě použití vlastní 5V nabíječky musí být proud 1A. V opačném případě ji k nabíjení zařízení nepoužívejte. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Připojte nabíjecí kabel USB ke zdroji napájení.

* Pokud potřebujete připojit adaptér, musíte si jej zakoupit sami. Tento výrobek používá dobíjecí baterii. Pokud zařízení nelze opravit a je nutné jej zlikvidovat, před likvidací vyjměte dobíjecí baterii. Při vyjímání dobíjecí baterie vypněte napájení. Akumulátor by měl být recyklován na bezpečném recyklačním místě.

Indikátor stavu

Stálé bílé světlo - přístroj se používá/je plně nabitý.

Blikající červená kontrolka - nízký stav nabití baterie/nabíjení zařízení

Bezpečnostní opatření

- Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, když máte mokré ruce, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Netahejte silně za napájecí kabel, protože to může způsobit zkrat nebo požár. Abyste předešli nehodě, pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a vyměňte jej za nový.
- Tento výrobek není hračka, ani jeho součásti a příslušenství. Příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k nežádoucím nehodám.
- K otevření krytu zařízení a vyjmutí vnitřní části použijte šroubovák. Poté pomocí kleští nebo páječky vyjměte baterii. Po vyjmutí baterie nikdy nepřipojujte zařízení ke zdroji napájení.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu na napájecím kabelu, okamžitě jej přestaňte používat, protože to může způsobit zkrat nebo požár.
- Tento výrobek je určen pouze k zastříhování srsti domácích zvířat. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům. Aby nedošlo k zablokování přístroje, nepoužívejte tento výrobek na čerstvě obarvenou nebo mokrou srst domácích zvířat.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel. Napájecí kabel tohoto výrobku se nesmí používat s jinými modely, jinak by mohlo dojít k nechtěným následkům.

Upozornění: V případě, že se jedná o vysavač na vlasy, je nutné jej použít k vysávání:

- V tomto výrobku je zakázáno používat nenabíjecí baterie.
- Baterie by měla mít před nabíjením rezervní kapacitu a používejte pouze adaptér nebo zásuvku USB s výstupem DC5V 1A, který splňuje mezinárodní normy.
- Tento výrobek smí být používán pouze k účelům popsáným v uživatelské příručce.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Německo
support@petkit.com

Zodpovědný subjekt v EU:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Německo
info@apex-ce.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.025
Kapacita (mAh)	600
Výkon (kWh)	0.00222

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.