
UBPet




Inteligentní samočisticí kočičí záchod UBPet C20 Návod k použití

Před zahájením používání si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Část I Důležitá bezpečnostní opatření


Zařízení je určeno výhradně pro kočky starší 4 měsíců a s minimální hmotností 1,5 kg.




Před prvním použitím je nutné sejmout čisticí desku kočičího steliva.
Čisticí deska steliva se používá pouze v případě, že je třeba vyprázdnit kočičí stelivo. Po použití ji odstraňte. V opačném případě bude stelivo vysypáno do nádoby na odpad.



Nepokládejte na koberec. Umístěte na pevný povrch.
Do zařízení se nesmí vkládat nic jiného než hrudkující stelivo, nebo granulky a krystalky steliva.



NEumisťujte zařízení na okraj vysokého stolu, pracovní desky nebo jiného nábytku, aby nedošlo k poškození při pádu.



Zařízení nesmí být umístěno přímo u žádné stěny.
Nechte kolem zařízení dostatek volného prostoru.
NENÍ povoleno sedět na toaletu ani na ni umisťovat jakékoli předměty.

Použití v souladu s určením
- Ujistěte se, že produkt je umístěn v blízkosti zdroje signálu Wi-Fi a mimo dosah jiných rušivých domácích spotřebičů.
- Zkontrolujte, zda je stelivo v kočičím záchodku správně nasazeno a ujistěte se, že deodorizační kryt není zablokován.
- Ujistěte se, že odpadní nádobka je správně vrácena na místo a že horní kryt je pevně zavřen.

Elektrická bezpečnost
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoliv poškozeno.
- Zařízení smí být používáno výhradně s dodaným napájecím adaptérem.
- Nesmí se namáčet ani ponořovat kryt nebo základna zařízení, ani dovolovat kontakt vlhkosti s těmito částmi.
- Vždy odpojte zástrčku, když zařízení není používáno, před nasazením či sejmutím částí a před čištěním.


- Toaletu vždy umisťujte na pevný a rovný povrch. Vyvarujte se měkkým, nerovným nebo nestabilním podlahám, které mohou ovlivnit schopnost zařízení detekovat kočku. Pokud používáte podložky nebo koberce, umístěte je před nebo zcela pod zařízení. Není dovoleno umisťovat podložky částečně pod zařízení.
- Zařízení uchovávejte na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysoké teplotě a vlhkosti.
- Před výměnou steliva vyčistěte odpadní nádobku.
- NESTLAČUJTE víko, pokud je již maximálně otevřené.
- NENAPLŇUJTE stelivo nad hranici protiadhezní podložky.

Upozornění: kočičí stelivo (délka < 15 mm).
- NEPOSUVEJTE buben držením za něj. Posouvejte držíc základnu oběma rukama.
- NEDOTÝKEJTE SE základny během otáčení bubnu.
- NEMYJTE základnu přímo vodou.
- NENUTTE kočku k používání toalety.
- NEpokoušejte se demontovat, opravovat, modifikovat ani vyměňovat žádnou část produktu. Veškeré servisní úkony smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl opravovat uživatel.


- Veškeré obalové materiály je nutno řádně zlikvidovat. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Po vyprázdnění odpadků si vždy důkladně umyjte ruce. Těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem by měly vzít v potaz, že paraziti občas přítomní v kočičích výkalech mohou způsobovat toxoplazmózu.
- Frekvence výměny steliva v kočičí toaletě závisí na počtu a velikosti koček. Doporučujeme výměnu každé 3 až 5 dny, aby se předešlo rozmnožování bakterií.

Část II Úvod do produktu

2.1 Struktura produktu



Další příslušenství




1 × Napájecí adaptér




1 × Čistící špachtle
Stelivo



1 × Uživatelská příručka



1 x Krátká uživatelská příručka


Boční kryt
Filtr odpadu
Blokování hřídele otočného bubnu
Dvojitá protilepivá podložka
Podpěra základny
Indikátor stavu
Světelná indikace tlačítka
Řídicí panel

2.2 Řídicí panel



Čištění
Stiskněte jednou pro zahájení čištění. Je-li čištění již zahájeno, stiskněte tlačítko znovu pro jeho pozastavení.
Konfigurace Wi-Fi
Podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení připojení k Wi-Fi (indikátor stavu bliká modře).



Vyrovnávání
Stiskněte jednou pro spuštění rovnoměrného rozprostření steliva . Pokud již proces běží, stiskněte znovu pro pozastavení.
Rodičovský zámek
Podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí (indikátor stavu dvakrát zeleně zabliká).



Obnovení továrního nastavení
Současně podržte i po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.


2.3 Popis funkce indikátorů

Ukazatel stavu	Ukazatel tlačítek Zhasnuto Bliká Svítí	Vysvětlení
Svítí modře		Normální provozní stav (indikátory tlačítek nesvítí nebo jeden z nich svítí trvale či bliká).
		Aktualizace firmwaru.
		Obnovení továrních nastavení.
Modré blikání		Konfigurace Wi-Fi
Svítí zeleně		V klidovém stavu: (1) Působením váhy (2) Defekace kočky.
Dvakrát zeleně bliká		Zapnutí/vypnutí rodičovské ochrany.
Zelené blikání		Reset
Svítí červeně		Indikátor tlačítka pro vyhlazování bude blikat a stavový indikátor svítit červeně až do ukončení pauzy.
		Během čištění nebo vyhlazování, pokud na zařízení působí váha, zůstane indikátor tlačítka zapnutý a stavový indikátor bude svítit červeně.
		Otevřený boční kryt
		Buben není na svém místě
		Chyba motoru

Část III Montáž a obsluha

3.1 Konfigurace


Toaletu umístěte do místnosti na pevný, rovný povrch, v chladném a suchém prostředí s dostatečným volným prostorem okolo toalety.



1


Umístěte buben na podstavec.

Poznámka: Rotační hřídel bubnu by měl být umístěn ve spáře stojanu podstavce a po ověření správného usazení by se buben neměl dále otáčet.



2


Uzamkněte zámek rotační hřídele bubnu.



3

Zasuňte boční kryt do otvoru ve stojanu podstavce.

3.2 Zapnutí zařízení




Připojte kočičí toaletu. Buben automaticky provede úplný otáčivý pohyb. Počkejte, až se vrátí do výchozí polohy, a zařízení bude připraveno k použití.

⚠ Upozornění: Ujistěte se, že kabel není zachycen v Otáčejícím se bubnu. Kabel držte mimo dosah koček.

3.3 Používání s aplikací


2.4GHz

- Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a že je Bluetooth zapnutý.
- Před připojením se ujistěte, že je buben ve výchozí poloze.




1

Naskenujte QR kód na pravé straně základny pro stažení aplikace a zaregistrujte se podle pokynů.



2

Podržte po dobu 3 sekund pro přepnutí toalety do režimu párování (modrá kontrolka začne blikat).
Klepněte na "Next" (Další) pro pokračování.



3


Vyberte SN pro připojení zařízení, zkontrolujte SN zařízení, které se nachází na pravé straně základny.



4


Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo. Klepněte na "Next" (Další) pro dokončení připojení.
Po úspěšném připojení bude kontrolka svítit modře.
Pokud připojení selže, postupujte podle dalších kroků a zkuste to znovu.

3.4 Výměna steliva v toaletě a deodorantu



1


Stiskněte západku směrem dovnitř pro otevření krytu. Chytněte okraje sáčku a vyhoďte jej. Vyjměte odpadní nádobku.



2


Vysuňte držák deodorantu a vložte do něj deodorant.

Upozornění: Deodorant je nutné zakoupit samostatně.



3


Posuňte držák deodorantu směrem dozadu. Nový sáček rozložte rovnoměrně uvnitř a uhlad'te všechny okraje.



4


Umístěte odpadní nádobku zpět na své místo.
Stiskněte západku dovnitř, aby se zamkla krytka.

3.5 Výměna kočičího steliva




1

Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobku.
Poté ji nahraďte novou odpadní nádobkou.
Ujistěte se, že dezodorační kryt není zablokován
.




2

Připevněte desku na čištění odpadu.
Vložte nožky desky na čištění odpadu do štěrbin nad filtrem.




3

Stiskněte tlačítko pro zahájení vyprazdňování odpadní nádobky a znovu jej stiskněte pro pozastavení funkce čištění.




4

Počkejte, až buben dokončí rotaci, stiskněte výstupek a vyjměte desku pro čištění odpadní nádobky.



5


Počkejte, až cyklus vyprazdňování skončí (buben přestane rotovat).
Po vyprazdňování odpadní nádobky ji vyčistěte.
Následně vložte nový vložný díl.



6


Přidejte nové kočičí stelivo pod okraj protilepivé podložky a stiskněte pro vyrovnání steliva.
Upozornění: Kočičí stelivo (délka <15 mm).

3.6 Čištění a údržba




1

Vyčistěte odpadní nádobku a poté odpojte toaletu. Sejměte boční kryt, odblokujte zabezpečení hřídele bubnu a vyjměte buben.




2

Po umytí bubnu vodou otevřete víko odpadního kontejneru, aby mohla vytéct nahromaděná voda z výpustního otvoru kontejneru.




3

Vnitřek bubnu i odpadního kontejneru otřete měkkou vlhkou utěrkou.
Upozornění: Před použitím buben důkladně vysušte , aby se zabránilo přilnutí steliva k bubnu.




4

Uveďte buben do svislé polohy a umístěte jej na dobře větrané místo, aby mohl odtéct zbytková voda.
Před opětovnou montáží buben důkladně vysušte na vzduchu.



5

Otřete základnu měkkým a vlhkým hadříkem. Neoplachujte ani nezanořujte do vody.



6

Nainstalujte všechny části zpět na své místo podle pokynů v sekcích „Konfigurace“ a „Výměna vložky do zá sobníku na odpad a deodorizačního prostředku“.

Část IV Parametry funkcí

4.1 Provozní režimy

Režim	Vysvětlení
Automatický režim	Pokud kočka opustí buben, zařízení automaticky vyčistí stelivo podle zvoleného časového intervalu.
Manuální režim	Spuštění, pozastavení a automatické čištění lze ovládat prostřednictvím zařízení a aplikace.
Synchronizační režim	Nastavte čas automatického čištění pomocí aplikace.
Režim „Nerušit“	Nastavte dobu tohoto režimu pomocí aplikace, abyste zabránili automatickému čištění.

4.2 Vícenásobné bezpečnostní mechanismy

Ochranná funkce	Úroveň	Vysvětlení
Ochrana proti přetížení	Úroveň 1	Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud do bubnu vstoupí předmět vážící více než 500 g nebo pokud na buben zatlačí; buben přestane rotovat. Buben se bude dále otáčet, pokud zmizí zátěž.
Ochrana proti zablokování motoru	Úroveň 2	Buben přestane rotovat, pokud během otáčení náhle vzroste odpor motoru, přičemž ochrana proti zablokování motoru může být uživatelem zrušena.
Ochrana proti přiskřípnutí	Úroveň 3	Konstrukce je inovativní. I když všechny senzory přestanou fungovat, stále je zajištěno, že není riziko přiskřípnutí.

4.3 Specifikace

Název produktu	Inteligentní samočisticí kočičí záchod
Model	UCAT C20
Materiál	PP
Rozměry	506mm x 490mm x 547mm
Vstup	12V ⎓ 1A
Jmenovitý výkon	12W
Použití	Kočky: Hmotnost 3,3–22 lb (1,5–10 kg) / Věk > 4 měsíce
Hmotnost	7,5 kg
Maximální zatížení	44 liber / 20 kg (včetně kočičího steliva)
Vhodné stelivo	Všechny hrudkující kočičí steliva (délka < 15 mm)

Řešení problémů

P: Nemohu připojit záchod k svému mobilnímu zařízení.
Řešení:
- Ujistěte se, že zařízení je připojeno k zabezpečené Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi a že je záchod v dosahu signálu routeru .
- Zkontrolujte, zda je záchod připojen k jinému zařízení. Resetujte zařízení přidržením současně po dobu 5 sekund a poté znovu postupujte podle pokynů uvedených v sekci „Použití aplikace“.

P: Buben se neotáčí nebo náhle přestane otáčet.
Řešení:
- Odpojte napájení a vyjměte buben, abyste zkontrolovali, zda se v převodovce zá kladny nezablokoval žádný cizí předmět.
- Ujistěte se, že buben je správně nainstalován v základně. Znovu připojte napájení a zkuste to znovu.
- Buben přestane automaticky otáčet při detekci kočky, zátěže nebo přiblížení k nějakému objektu. Otáčení bude obnoveno po odstranění kočky, zátěže nebo objektu.

P: Nelze vyčistit odpad.
- Zkontrolujte, zda víko dezodoračního prostoru není zablokováno stelivem, kočičím stelivem nebo odpadem. Otevřete víko nádoby na odpad a odstraňte případné cizí předměty.

P: Mohu záchod používat bez aplikace?
O: Ano, záchod můžete používat pouze prostřednictvím ovládacích tlačítek, nebo si stáhněte aplikaci pro rozšířené možnosti přizpůsobení.

P: Nemohu zvážit svou kočku.
Řešení:
- Odpojte napájení a zkontrolujte, zda je záchod umístěn na pevné a rovné ploše a zda jsou čtyři podložky pod záchodem ve stejné výšce.
- Znovu připojte napájení a proveďte opětovné zvážení.

Účel / Kategorie	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Výkon RF výstupu	20dBm	20dBm	10dBm
Frekvenční rozsah (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulace	DSSS	OFDM	GFSK

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

- Děti by si neměly hrát se zařízením.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Zařízení smí být používáno výhradně s dodanou jednotkou.

UBPet

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou dostupné na webové stránce https://serwis.innpro.pl/gwarancja. Produkt je nutné

pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Stručně řečeno, pokud návod k použití neobsahuje informace o nezbytných cyklických údržbových či servisních opatřeních, je třeba minimálně jednou týdně pravidelně kontrolovat stav produktu a posuzovat jeho odlišnost od fyzicky nového výrobku.
V případě zjištění jakékoli odchylky je nutné okamžitě provést údržbu (čištění) nebo servis. Nedostatečná údržba (čištění) a nezareagování při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození výrobku. Záruka neodpovídá za škody způsobené zanedbáním.

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání výrobku jsou uvedeny v návodu k obsluze. Před použitím se seznamte s návodem k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte níže uvedené informace:
Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Toaletu používejte výhradně v souladu s jejím určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, zejména pohyblivých částí, jako jsou prosévací mechanismy, a také kryt. Při viditelných poškozeních přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.

- Nesmíte umisťovat toaletu na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud návod k použití nestanoví jinak.

Nebezpečí pro zvířata:

- Toaletu používejte výhradně pro zvířata odpovídající velikosti a hmotnosti dle doporučení výrobce. Použití toalety zvířaty příliš malé nebo příliš velké velikosti může způsobit nepohodlí nebo nesprávnou funkci zařízení.

- Zajistěte, aby se zvíře při používání toalety cítilo pohodlně – zařízení zavádějte postupně, aby se zabránilo stresu.
- V případě poruchy zařízení jej okamžitě vypněte, aby nedošlo k potenciálnímu ohrožení zvířete, například zachycení v pohyblivých mechanizmech.

Nebezpečí pro děti:

- Automatické toalety nejsou hračky. Uchovávejte je na místech nepřístupných dětem, aby se předešlo náhodnému poškození zařízení nebo zásahu do jeho provozu.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud výrobce neuvádí, že je zá chod vodotěsný.
- U modelů napájených bateriemi či akumulátory používejte výhradně prvky doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k použití.

Informace týkající se správného užívání

Doporučení k používání:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny části toalety, jako odpadní nádobka a prosévací mechanismy, jsou správně upevněny.
- Umístěte toaletu na stabilní a rovný povrch na místě snadno dostupném pro zvíře.
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní nádobku a čistěte mechanismy toalety , aby byla zajištěna její správná funkce a hygiena.

Údržba a skladování:

- Produkt skladujte na suchém a čistém místě bez vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte kočičí toaletu dle pokynů výrobce pomocí měkkých materiálů a šetrných čisticích prostředků. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- U modelů s pytli na odpad je nutné pytle měnit podle potřeby, aby nedošlo k nahromadění nečistot.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních napájených bateriemi používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce své kočky na novou toaletu – pokud zvíře vykazuje známky neklidu nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlučnými zvuky mechanismů.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktu, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Nařízením (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy týkající se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

UBTECH ROBOTICS CORP LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní samočisticí kočičí záchod UBPet C20 je v souladu s Direktivou 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: https://files.innpro.pl/ubpet

Adresa výrobce: 2201, Block C1, Nanshan I Park, č. 1001 Xueyuan

Road, okres Nanshan, město Shenzhen, Čína

Rádiová frekvence: 2,4 GHz (2480 MHz – 2483,5 MHz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí

Použitý elektronický přístroj označený dle směrnice Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předcházíte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru vyřazených zařízení odpovídá místně platným předpisům na ochranu životního prostředí týkajícím se likvidace odpadů. Podrobné informace v této věci lze získat na obecním úřadě, zařízení pro odpadové hospodářství nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které určují rizika, jež je třeba identifikovat a odstranit.

Importér: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupce v EU:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O
Dluga 33/ 102
95-100 Łódź, Polsko
infio@cetproduct.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.