


UBPet



Inteligentní samočis- ticí kočičí toaleta UBPet C10 Pro Návod k obsluze

Před zahájením používání si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí potřebu.


Důležitá bezpečnostní opatření



Před zahájením používání produktu si prostudujte návod k obsluze.



Zařízení je určeno pro kočky starší 4 měsíců s minimální hmotností 1,5 kg.



Neumísťujte zařízení na koberec. Umístěte na pevný a rovný povrch s dostatkem volného prostoru kolem.



Při přenášení toaletu NEVLEČTE. Toaletu přenášejte tak, že ji zvednete za základnu oběma rukama.

Použití v souladu s určeným účelem

- Pokud zařízení používají děti nebo se nacházejí v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály a nesedly do něj ani v jeho blízkosti.
- Zařízení použijte výhradně k domácím účelům uvedeným v tomto návodu k obsluze.


Elektrická bezpečnost


- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoliv poškozeno.
- Nepoužívejte žádný zdroj napájení jiný než ten dodaný s tímto zařízením.
- Nesmíte namáčet ani ponořovat kryt nebo základnu, ani umožňovat kontakt vlhkosti s těmito částmi.
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím částí a před čištěním.

- Toaletu vždy umísťujte na tvrdý a rovný povrch. Vyvarujte se mäkkých, nerovných alebo nestabilných podlah, ktoré môžu obmedziť schopnosť zariadenia detekovať kočku. Pokiaľ používate rohož alebo koberec, umiestte ju pred zariadenie alebo zcelo pod ňu. Nepokladajte čiastočne pod zariadenie.
- Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Obmedzte vystavenie vysokým teplotám a vlhkosti.
- Ujistite sa, že kryt dezodorizácie nie je zablokovaný.
- NESTLÁČEJTE kryt, pokiaľ je už maximálne otvorený.
- NESedajte na toaletu ani na ňu nekladajte žiadne predmety.
- NEVKLÁDEJTE do zariadenia nič iného než hrudkujúci stelivo alebo kuličky a krystaly steliva, ktoré sú dostatočne malé, aby prešli filtrom.
- NENUŤTE kočku používať toaletu.
- Nie je dovolené otvárať horný kryt, keď sa kočka toaletu otáča.
- Nie je dovolené provádieť demontáž, opravu, úpravy alebo výmenu akékoli časti produktu. Všetky servisné práce musia byť prováděny iba kvalifikovaným personálom. Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti opravitelné užívateľom.
- Všetky obalové materiály likvidujte riadnym spôsobom. Uchovávajte mimo dosah detí a domácich zvierat.
- Po odstránení nečistot si vždy dôkladne umyte ruky. Tehotné ženy a osoby s oslabenou imunitou by mali vedieť, že paraziti občas sa vyskytujú v kočičím truse a môžu spôsobovať toxoplazmózu.
- Frekvencia výmeny steliva v kočičí toalete závisí na počte a veľkosti kočiek. Doporučujeme výmenu každé 3 až 5 dní, aby sa zabránilo rozmnožovaniu baktérií.

Popis

Struktura produktu






Ostatní příslušenství



1 x Napájecí adaptér



1 x Uživatelská příručka



1 x Krátká uživatelská příručka

Ovládací panel



U všech indikátorů tlačítek platí: Pokud je daná funkce aktivní, odpovídající indikátor svítí nepřetržitě. Pokud je pozastavený, bude blikat.



Čištění

- Stiskněte jednou pro spuštění čisticího cyklu. Pokud je cyklus již spuštěn, stiskněte znovu pro pozastavení.

Nastavení Wi-Fi

- Podržte 3 s pro zahájení připojování k Wi-Fi (indikátor stavu modře bliká).



Vyrovnání

- Stiskněte jednou pro zahájení rozprostření steliva do roviny. Pokud je již zahájeno, stiskněte znovu pro pozastavení.



Vyprázdnění sběrného kontejneru na odpad

- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund pro zahájení vyprázdnění sběrného kontejneru na odpad. Pokud bylo vyprázdnění již zahájeno, stiskněte tlačítko jednou pro pozastavení nebo obnovení.

Dětská pojistka

- Dvakrát stiskněte pro uzamčení nebo odemčení (indikátor stavu dvakrát zeleně zabliká).



Obnovení továrního nastavení

- Současně podržte tlačítka   po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.

Indikátory stavu

Indikátor stavu	Indikátory tlačítek	Popis funkcí
Svítí modře		Připraveno k použití nebo
		probíhá aktualizace firmwaru
	Bliká	Obnovení továrního nastavení
Modře bliká		Nastavení Wi-Fi
Svítí zeleně		Kočka/váha zaznamenána v klidovém stavu
Zeleně bliká		Návrat bubnu do výchozí polohy
Dvakrát zeleně blikne		Zapnutí/vypnutí dětské pojistky
Svítí červeně		Čištění / vyrovnaní / výměna pozastaveno
		Kočka/váha zaznamenána během otáčení
		Cizí těleso zaznamenáno během otáčení
		Otevřený zadní kryt
	Bliká	Buben není na místě
		Chyba motoru


Instalace a obsluha

Konfigurace




- Toaletu umístěte na pevný, rovný povrch v místnosti, ve chladném a suchém prostředí. Nedotýkejte se žádných stěn. Nechte kolem dostatek volného prostoru.

1




Umístěte buben na základnu. Pozor: Otáčející se válec bubnu musí být zasunut do štěrbinu držáku základny.

2



Zasuňte zadní kryt do otvoru v základně.

Zapnutí



Připojte kočičí toaletu. Buben automaticky provede úplný obrat. Počkejte, až se vrátí do výchozí polohy, a zařízení bude připraveno k použití.

Ujistěte se, že kabel není zachycen v rotujícím hřídeli.


Kabel držte mimo dosah koček.

3.3 Používání aplikace




- Ujistěte se, že je mobilní zařízení připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a že je Bluetooth zapnutý.
- Před připojením se ujistěte, že buben je v základní poloze.
- Toaletu lze používat pouze s ovládacími tlačítky nebo si stáhněte aplikaci pro více možností přizpůsobení.

1



Naskenujte QR kód na pravé straně základny pro stažení aplikace a zaregistrujte se podle pokynů.

2




Podržte po dobu 3 sekund pro přepnutí toalety do režimu párování (modrá kontrolka začne blikat).
Dotkněte se "Next" (Další) pro pokračování.

3



Vyberte SN pro připojení zařízení, zkontrolujte SN zařízení, které se nachází na pravé straně základny.

4




Vyberte Wi-Fi síť 2,4 GHz a zadejte heslo. Klepněte na „Next“ (Další) pro dokončení připojení.
Po úspěšném připojení bude indikátor svítit modře. Pokud připojení selže, postupujte podle dalších kroků a zkuste to znovu.

Výměna podestýlky v toaletě




- Frekvence výměny podestýlky závisí na počtu a velikosti koček.
Doporučujeme výměnu každé 3 až 5 dnů, aby se zabránilo rozmnožování bakterií.

1



Stiskněte západku dovnitř pro otevření krytu. Chyťte okraje sáčku a odhodte jej. Vyjměte odpadní nádobku.


2



Vysuň držák dezodorantu a vlož do něj deodorant.


Upozornění: deodorant je nutné zakoupit samostatně.

3



Posuň držák deodorantu dozadu. Nový sáček rovnoměrně rozlož uvnitř a vyhlad všechny okraje

4




Umístěte odpadní nádobku zpět na své místo . Stiskněte západku dovnitř, aby bylo možné kryt uzamknout.

Výměna podestýlky




Před výměnou steliva vždy zkontrolujte, zda je odpadní nádoba prázdná. Pokud byla funkce výměny odpadu aktivována omylem, odpojte a znovu připojte napájení k resetování.

1



Vysyp a vyčisti odpadní nádobku. Poté ji nahraď novou podestýlkou kočič toalety. Ujisti se, že kryt dezodorantu není zablokován.


3



Počkej, dokud cyklus vysypávání neskončí (buben přestane rotovat).

Po vyprázdnění odpadní nádoby ji důkladně vyčistěte. Následně vyměňte náplň za novou.

2



Podrž po dobu 3 s pro spuštění vysypávání nádoby. V případě potřeby stiskni jednou pro pozastavení.

4




Přidejte nové hrudkující stelivo pod značku MAX naplnění, pokud je rozprostřeno rovnoměrně. Nepřepĺňujte. Upozornění: hrudkující stelivo pro kočky (délka < 15 mm).

Čištění a údržba




- Frekvence čištění závisí na osobních preferencích a chování kočky. Doporučujeme čistit vnitřek jednou až třikrát za rok.

1




Vyčistěte odpadní nádobku a poté odpojte toaletu. Nejprve sundejte zadní kryt a poté držte, abyste vyjmuli buben.

3



Vnitřek bubnu a odpadní nádobku otřete měkkým a vlhkým hadříkem.

2




Opláchněte buben a otočte ho proti směru hodinových ručiček, aby se vypustily zbytky vody.

4




Nakloňte buben, abyste odstranili zbytky vody pod silikonovou podložkou. Před opětovnou montáží nechte zařízení důkladně vyschnout na vzduchu.

5



Otřete základnu měkkým a vlhkým hadříkem. Nevyplachujte ani nenamáčajte zařízení ve vodě.

6



Nainstalujte všechny díly zpět na místo podle pokynů v kapitolách „Konfigurace“ a „Výměna výstelky zásobníku na odpad“.

Provozní parametry

Provozní režim

Režim	Vysvětlení
Automatický	Když kočka opustí buben, zařízení automaticky vyčistí stelivo podle zvoleného časového intervalu.
Manuální	Spuštění, pozastavení a automatické čištění lze ovládat pomocí zařízení a aplikace.
Synchronizační režim	Nastavte čas automatického čištění pomocí aplikace.
Režim tichého chodu (DND)	Nastavte dobu bez rušení v aplikaci, aby se zabránilo automatickému čištění.

Podrobnosti o funkcích

Funkce / Model	UCAT C10 PRO	UCAT C10
Ochrana proti vážení	●	●
Mikrovlnný radar	●	●
Rozpoznávání AI	●	×
Detekce polohy bubnu	●	●
Detekce polohy zadního krytu	●	●
Ochrana proti přiskřípnutí	●	●
Výměna steliva jedním tlačítkem	●	●
Dvoustupňová rychlá demontáž	●	●
Správa zdraví	●	●
Náhled v reálném čase	●	×
Záznam videa	●	×

Mechanismus vícenásobné ochrany

Typ ochrany	Úroveň	Vysvětlení
Ochrana před zjištěním	Úroveň 1	Ochrana se aktivuje při přiblížení objektu, buben přestane otáčet. Buben bude pokračovat v otáčení, pokud se objekt vzdálí nebo zůstane nehybný.
Ochrana před vážením	Úroveň 2	Ochrana před vážením se aktivuje, pokud do bubnu vstoupí předmět o hmotnosti nad 500 g nebo je buben stlačen, a buben přestane otáčet. Buben se bude nadále otáčet, pokud zmizí zatížení.
Ochrana prostřednictvím blokování motoru	Úroveň 3	Buben přestane rotovat, pokud během otáčení náhle vzroste odpor motoru; ochrana proti za-blokování motoru může být zrušena uživatelským zásahem.
Ochrana před zmáčknutím	Úroveň 4	Konstrukce je inovativní. Pokud všechny senzory selžou a nefungují, systém i tak zajistí absenci rizika uvíznutí.

Specifikace

Název	Inteligentní samočisticí kočičí toaleta
Model	UCAT C10 PRO / UCAT C10
Hlavní materiál	PP
Rozměry	520 x 530 x 555mm
Vstup	12V <u> </u> 1A
Jmenovitý výkon	12W
Použití	Váha 3–22 liber / Věk > 4 měsíce
Hmotnost	9,5 kg
Maximální nosnost	44 lbs/20 kg
Kapacita sběrné nádoby na odpad	5L/ 1.3 Gal
Typ steliva	Svářecí stelivo pro kočky (délka < 15 mm)

Řešení problémů

P: Nemohu propojit toaletu se svým mobilním zařízením.

Řešení:

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k zabezpečené Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že jste zadali správné Wi-Fi heslo a že se kočíčí toaleta nachází v dosahu signálu routeru.
- Zkontrolujte, zda kočíčí toaleta není připojena k jinému zařízení. Resetujte podržením tlačítka  i současně po dobu 5 sekund a poté zkuste postup podle sekce „Používání aplikace“ .

P: Buben se neotáčí nebo náhle přestal otáčet.

Řešení:

- Odpojte napájení a vyjměte buben, abyste zkontrolovali, zda není v převodu základny zachycený cizí předmět.
- Ujistěte se, že je buben správně nainstalován v základně. Znovu připojte napájení a zkuste to znovu.
- Buben se automaticky přestane otáčet po detekci kočky, závaží nebo přiblížení k nějakému předmětu. Otáčení bude obnoveno po odstranění kočky, závaží nebo předmětu.

Otázka: Odpad nelze vyčistit.

- Zkontrolujte, zda kryt dezodorizace není blokován stelivem, kočičím pískem nebo odpadem. Otevřete kryt nádoby na odpad a odstraňte všechny cizí předměty.

Otázka: Mohu používat kočičí toaletu bez aplikace?

O: Ano, můžete používat toaletu pouze s ovládacími tlačítky, nebo si stáhnout aplikaci pro více možností přizpůsobení.

P: Nemohu zvážit svou kočku.

Řešení:

- Odpojte napájení a zkontrolujte, zda je kočičí toaleta umístěna na pevném a rovném povrchu a zda všechny čtyři podložky na váze jsou ve stejné výškové úrovni.
- Znovu připojte napájení a proveďte vážení znovu.

Účel/Kategorie	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Výstupní výkonost RF	20dBm	20dBm	10dBm
Frekvenční rozsah (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulace	DSSS	OFDM	GFSK

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností či bez zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům.

- Děti by si s přístrojem neměly hrát.
 - Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodanou jednotkou.

UBPět

UBTECH ROBOTICS CORP LTD

Adresa: 22. patro, blok C1, Nanshan I Park, č. 1001 Xueyuan Road,
okres Nanshan, Shenzhen, ČLR

E-mail: aftersales@ubtrobot.com



A20383BHG

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou dostupné na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v režimu uživatele. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat rozdíl fyzického stavu produktu oproti novému výrobku.

Při zjištění jakékoli odlišnosti je nutné bezodkladně provést údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před použitím si důkladně prostudujte jeho obsah a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Varování týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Toaletu používejte výhradně v souladu s jejím určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, zejména pohyblivých částí, jako jsou prosívací mechanismy, a kryt. V případě viditelných poškození okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Neumísťujte toaletu na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud to není uvedeno jinak v návodu k obsluze.

Nebezpečí pro zvířata:

- Toaletu používejte pouze pro zvířata odpovídajících rozměrů a hmotnosti dle doporučení výrobce. Použití toalety příliš malým nebo příliš velkým zvířetem může způsobit nepohodlí nebo nesprávnou funkci zařízení.
- Ujistěte se, že se zvíře při používání toalety cítí pohodlně – zařízení zavá dějte postupně, aby nedošlo ke stresu.
- V případě poruchy zařízení jej okamžitě vypněte, abyste předešli možnému ohrožení zvířete, například zaklínění v pohyblivých mechanismech.

Nebezpečí pro děti:

- Automatické kočičí toalety nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení nebo zásahu do jeho provozu.
- Nepovolujte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektrickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických částí. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud výrobce neuvádí, že kočičí toaleta je vodotěsná.
- V případě modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte výhradně prvky doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny části kočičí toalety, jako je odpadní nádoba nebo prosívací mechanismy, jsou správně upevněny.
- Toaletu umístěte na stabilní a rovný povrch na místě snadno přístupném pro zvíře.
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní nádobku a čistěte mechanismy toalety, aby byla zajištěna její správná funkce a hygiena.

Údržba a skladování:

- Produkty skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte toaletu podle doporučení výrobce, používejte měkké materiály a jemné detergenty. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- U modelů s pytlí na odpad je vyměňujte podle potřeby, aby nedocházelo k hromadění nečistot.

Bezpečnost baterií:

- V přístrojích na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce vašeho kocoura na novou toaletu – pokud zvíře vykazuje známky nepokoje nebo stresu, zařízení zavádějte postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlučnými zvuky mechanismů.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy elektronických zařízení musí být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktu, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, především co se týká bezpečnosti pro uživatele, elektromagnetické kompatibility a odolnosti materiálů.

ZKRÁCENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

UBTECH ROBOTICS CORP LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní samočisticí kočičí toaleta s kamerou UBPet C10 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/ubpet>

Adresa výrobce: 22. patro, blok C1, Nanshan I Park, č. 1001 Xueyuan Road, okres Nanshan, Shenzhen, Čína

Rádiová frekvence: 2,4 GHz (2480 MHz – 2483,5 MHz)

Maximální výkon rádiové frekvence: < 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupce v EU:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Długa 33/102, 95-100

Łódź, Polsko

info@cetproduct.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.