


PETLIBRO®

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

GRANARY Inteligentný dávkovač - Wi-Fi
ovládanie 5L dvojité misky



Pred použitím výrobku si prosím prečítajte túto príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Alebo otvorte aplikáciu PETLIBRO a prejdite do NASTAVENIA ZÁRIA-DENIA > Pokyny pre digitálnu príručku a inštruktážne video.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Všetky obalové materiály zlikvidujte riadne. Niektoré položky môžu byť zabalené v plastových vreckách; tieto vrecká môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajú ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte dávkovač pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na podávač jedla alebo majú akékoľvek fyzické postihnutie.
- Nikdy neponárajte základňu do vody, môže to poškodiť elektronické súčiastky, ako je ovládací panel.
- Nepoužívajte dávkovač vonku. Pravidelne kontrolujte jeho funkčnosť, aby ste sa uistili, že dávkuje správne.
- Nepoužívajte mokré, konzervované ani vlhké jedlo.
- Dávkovač nerozoberajte inak, než je uvedené v tejto užívateľskej príručke.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom, môže spôsobiť nebezpečný stav.
- Neprekonštruujte dávkovač pre zvieratá.
- Skontrolujte dávkovač po inštalácii. Nezapojujte do zásuvky, ak je napájací kábel alebo zástrčka mokrá.
- Aby ste predišli zakopnutiu, vždy umiestnite napájací kábel mimo chodníkov a miest s pohybom osôb.
- Neinštalujte ani neskladujte dávkovač na miestach, kde bude vystavený poveternostným vplyvom alebo teplotám pod 0 °C (32 °F).
- Na napájanie dávkovača používajte alkalické batérie typu D. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Pravidelne kontrolujte stav batérií. Pred dlhšou neprítomnosťou vždy vymeňte batérie za nové.
- Nedvíhajte dávkovač za veko, zásobník na potravu alebo misku. Dvíhajte a prenášajte ho oboma rukami za základňu, pričom dávkovač držte v zvislej polohe.
- Vhodné iba pre suché krmivo s veľkosťou granúl od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palca) v priemere. Väčšie granule sa môžu zaseknúť na výstupe krmiva.

- Nevkladajte prsty do výstupu krmiva ani sa nedotýkajte ro-
tora prstami.
- Vypnite zariadenie, keď ho nepoužívate.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby
alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak
sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní
prístroja a rozumejú rizikám s tým spojeným. Deti nesmú so
zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
- Zariadenie sa smie používať iba s napájacím adaptérom do-
daným so zariadením.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym
káblom dostupným od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu

EXTERNÝ ZDROJ NAPÁJANIA

Používajte výhradne s napájacím adaptérom dodaným s
prístrojom.

Zoznam modelov:

USA: TPA - 46B050100UU

EÚ: TPA - 147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

V BALENÍ



Automatický dávkovač pre zvieratá


X1



Dvojitá miska na jedlo


Miska s podnosom

X1



Napájací adaptér

X1




Napájací kábel

X1



Rýchly návod na použitie

X1



Sáčok s vysúšačom Používateľská príručka

X1



X1

PREHĽAD PRODUKTU

1. Viečko

2. Tesniaca páska

3. Zásobník na potravu

4. Priehľadné okienko

5. Základňa zásobníka

6. Detektor proti upchatiu

7. Ovládací panel


8. Displej





9. Výstup potravy

10. Základňa dávkovača

11. Nerezová misa

12. Misa s podnosom





13. Držiak vrecka s vysúšačom


14. Napájací port

15. Priestor na batériu

16. Kryt priestoru na batériu

17. Reprodukotor


Displejová plocha



Stavové indikátory

Typ indikátora	Stav indikátora	Stav zariadenia
Nízka úroveň krmiva indikátor (červený)	Zapnuté	Nízka úroveň krmiva úroveň zásob
Indikátor zámku (biela)	Zapnuté	Tlačidlá sú zamknuté
Indikátor Wi-Fi (biela)	Blikne raz každú jednu sekundu	Režim konfigurácie siete
	Blikne dvakrát každú jednu sekunde	Zariadenie je pripája sa k Wi-Fi
	Blikne trikrát každú jednu sekundu	Aktualizácia firmvéru
	Zapnuté	Wi-Fi je pripojená
	Vypnuté	Wi-Fi je vypnutá
Upozornenie indikátor (červený)	Zapnuté	Nízka batéria, Zaseknutá po- trava alebo problém s moto- rom

Tlačidlá



Manuálne tlačidlo

Tlačidlo prehrávania

Tlačidlo odomknutia


Tlačidlo resetovania

Tlačidlá	Prevádzka
 Odomknúť	Stlačte a podržte päť sekúnd na odomknutie tlačidiel, zariadenie vydá zvukové upozornenie. V zamknutom stave funguje iba toto tlačidlo.
 Manuálne	V odomknutom stave stlačte raz na vydanie jednej porcie jedla.
 Prehrať	V odomknutom stave stlačte raz na prehranie nahrávky kŕmenia.
 Reset	V odomknutom stave stlačte a podržte, kým zariadenie nevydá zvukové upozornenie a indikátor Wi-Fi nezačne blikať.


ZAČÍNAME

Inštalácia


1. Otočte viečko proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.




2. Umiestnite sáčok so sušidlom do držiaka pod viečkom.




3. Pridajte suché krmivo do zásobníka na potravu.



4. Nasadte kryt a otočte ho po smere hodinových ručičiek.




5. Nainštalujte nerezovú misku a misu s podnosom.



Zapnutie

1. Pripojte dávkovač do elektrickej zásuvky pomocou napájacieho adaptéra a napájacieho kábla, čím sa automaticky zapne.
2. Nainštalujte tri alkalické batérie typu D do batériového priestoru pre prípad výpadku napájania.



Poznámky

- Aby ste predišli náhlemu výpadku napájania, ktorý by ovplyvnil kŕmenie vášho domáceho maznáčika, nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania. Batérie môžu byť použité iba ako núdzový zdroj.
- Ak sa napájací adaptér, napájací kábel a batérie používajú súčasne, dávkovač bude čerpať energiu iba cez napájací kábel.
- Ak je dávkovač napájaný iba z batérií, funkcia Wi-Fi, tlačidlo prehrávania a tlačidlo resetovania budú deaktivované, aby sa predĺžil pracovný čas, no harmonogram kŕmenia bude vykonávaný normálne.

Vypnutie napájania

Odpojte kábel zo zásuvky a vyberte batérie.

OVLÁDANIE CEZ APLIKÁCIU

Sieť, router a systémové požiadavky

- Dávkovač podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.
- Umiestnite dávkovač blízko vášho routera pre lepšie Wi-Fi pripojenie. Ideálny dosah je do 6 m (19,7 stôp) bez prekážok a stien.
- Podporuje iPhone s iOS 12.0 alebo novším a smartfóny s Androidom 5.0 alebo novším.

Nainštalujte aplikáciu a prihláste sa


1. Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „PETLIBRO“ v App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.
2. Zaregistrujte sa a prihláste do svojho účtu.




Automaticky pridajte zariadenie

Zapnite Bluetooth a lokalizačné služby na svojom telefóne pred pridaním zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu a klepnite na symbol „+“.




2. Aplikácia automaticky vyhľadá zariadenia v blízkosti. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete pridať, a riadte sa pokynmi na obrazovke.



Pridať zariadenie manuálne


Ak aplikácia nenájde žiadne zariadenia, môžete ich pridať manuálne.

1. Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete pridať v zozname „PRIDAŤ MANUÁLNE“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




2. Klepnutím na zariadenie zobrazíte ovládacie prvky.

Poznámka: Všetky úspešne pridané zariadenia sa zobrazia na domovskej stránke.



Ovládanie a nastavenia zariadenia



Nahrat hlasovú
správu a
nastaviť ju ako
záznam
kŕmenia

Nastaviť
notifikácie




Zobraziť digitálnu
príručku a in-
štruktážne video
tohto zariadenia

Prispôbiť čas,
kedy sú indikátory
stavu zariadenia
aktívne
zapnuté

Ovládajte nahrá-
vanie hla-
sovej správy a
upozornenia hlaso-
vých správ

Zmeniť
Wi-Fi sieť,
ku ktorej sa
chcete pripojiť



Aktualizovať
firmvér


Vymazať všetky
údaje a nasa-
venia okrem
údajov nahrávania
, pripojenia k
sieti a nastavení
viazania účtu

Odviazať za-
riadenie od
vášho účtu, odpojiť

zariadenie a
vymazať všetky údaje
a nastavenia
okrem
údajov nahrávania

Spätná väzba a FAQ

Pre komunikáciu s pracovníkom zákazníckeho servisu online alebo na zaslanie dopytu použite v aplikácii sekciu Ja > Spätná väzba. Môžete si tiež pozrieť Často kladené otázky (FAQ) v aplikácii.



Odporúčané kŕmne porcie


Model	Denný Príjem	Jedlá za deň	Porcie na jedlo	Na Porcia
PLAF103	1/2 šálky	2	3 3	1/12 šálky (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 šálky	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 šálky	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 šálky	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 šálky	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 šálka	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 šálky	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 šálky	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 šálky	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 šálky	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ


- Pred čistením zariadenie vypnite.
- Viečko, zásobník na potravu, základňu zásobníka, nerezovú miskú a misu s podnosom čistite vodou z kohútika.
- Dávkovač nečistite v umývačke riadu. Iba nerezová miska je vhodná do umývačky riadu.
- Na čistenie základne dávkovača používajte mäkkú suchú handričku. Neumývajte žiadnu časť obsahujúcu elektronické komponenty.
- Sáčok s vysúšačom vymieňajte každých 14 dní, aby bola potravina čerstvá.
- Pred čistením veka odstráňte sáčok s vysúšačom.

Rozoberte na čistenie


1. Odstráňte veko a vyberte sáčok s vysúšačom.




2. Uistite sa, že zásobník na potravu je prázdny. Odsuňte zárezy na oboch stranách zásobníka mierne von a potom ho zdvihnite.




3. Držte základňu dávkovača, otočte základňu zásobníka proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ju.



4. Odstráňte nerezové misky a misu s podnosom z dávkovača.



5. Dôkladne opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu veko, zásobník na potravu, základňu zásobníka, nerezové misky a misu s podnosom.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak dávkovač nevydáva potravu, uistite sa, že zásobník je dostatočne naplnený.
- Ak sa dávkovač nezapína, skontrolujte, či sú napájací adaptér , napájací kábel alebo batérie správne nainštalované.
- Uistite sa, prosím, že potrava v zásobníku je suchá a veľkosť potravy je v rozmedzí 2–15 mm (0,07–0,6 palca) v priemere.
- Ak potrava nevychádza, odstráňte zásobník na potravu a jeho základňu a skontrolujte, či nie je vnútorný žľab upchatý.
- Ak potrava nevychádza, skontrolujte, či nie je nízka úroveň batérie , či je napájací adaptér pripojený a či nedošlo k výpadku elektrickej energie, ak je napájací adaptér pripojený, ale batérie nie sú vložené.
- Prvé niekoľko porcií sa môže líšiť, no to neznamená, že dávkovač je chybný. Po približne šiestich kŕmeniach by mali byť porcie takmer rovnaké.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	PLAF103
Vstup	AC 100–240 V 50 / 60 Hz
Kapacita	5L
Možnosť napájania z batérií	3 × alkalické batérie typu D
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Rozmery	340 × 190 × 190 mm / 13 × 7,5 × 7,5 palca
Čistá hmotnosť	1.91kg / 4.21lb



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

PETLIBRO GRANARY Inteligentný dávkovač s dvojitou miskou

Model: PLAF103

OPETLIBRO Všetky práva vyhradené

Výrobca: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12. poschodie, veža B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres Longgang, Shenzhen, Čína

Vyrobené v Číne

PLAF103-V0003



® 219-239032

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväť, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné vášmu zvieratú, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajú ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelého, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie prístroja.
- Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je jednotka pripojená k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zariadenie na základe pokynov výrobcu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.
- Pravidelne plňte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Dávkovače a misky pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.
- Spotrebitelné diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérii:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.
- Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.