



PETLIBRO.COM

PETLIBRO®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GRANARY Chytré krmítko s kamerou

Petlibro

GRANARY Chytré krmítko s kamerou

Model: PLAF203

OPETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12. patro, věž B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres

Longgang, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLAF203-V0004




FCC ID: 2A3DE-PLAF203U IC: 28987-PLAF203U CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími

dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení * Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí po-

třebu. Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.



Bezpečnostní pokyny

- Používejte krmítko na suchém místě.
- Používejte krmítko na rovné ploše.
- Likvidujte všechny obalové materiály řádným způsobem. Některé položky mohou být zabaleny v plastových sáčcích; tyto sáčky mohou způsobit udušení.
- Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte krmítko u zvířat, která nedosáhnou na misku s jídlem nebo mají jakékoli fyzické postižení.
- Nikdy neponořujte základnu do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástí.
- Nepoužívejte krmítko venku. Pravidelně kontrolujte jeho funkčnost, abyste se ujistili, že pracuje správně.
- Nedisponujte krmítko jinak než podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečný stav.
- Neměňte krmítko.
- Po instalaci zkontrolujte krmítko. Nepřipojujte krmítko k napájení, pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel mimo cesty, po kterých chodí lidé.
- Neinstalujte ani neskladujte krmítko na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 0 °C (32 °F).
- Nepoužívejte krmítko bez předchozího přidání krmiva pro domácí zvířata.
- Vypněte krmítko, když není v provozu.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení

a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem dostupným u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Toto krmítko je určeno pouze pro suché krmivo. Nepoužívejte jej pro mokré krmivo, doplňky stravy pro zvířata ani léky.

je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení je v souladu s limity expozice RF záření stanovenými FCC a IC pro nekontrolované prostředí. Anténa(y) používané pro tento vysílač musí být instalovány a provozovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěny společně nebo provozovány současně s jinou anténou nebo vysílačem. Instalatéři musí zajistit, že vzdálenost 20 cm bude udržována mezi zařízením (s výjimkou jeho sluchátka) a uživateli.

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrický a elektronický odpad (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odložíte svůj odpadní přístroj na určené sběrné místo pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení, které je určeno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalátéra nebo místní úřady.

Externí napájecí zdroj

Pouze k použití s napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

Seznam modelů:

USA: TPA - 418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

Obsah balení




Automatické krmítko pro domácí mazlíčky

X1



Miska na krmivo s držákem

X1



Napájecí adaptér

X1



Sáček s vysoušedlem

X1



Uživatelská příručka

X1





Rychlý start

X1

Přehled produktu

1. Víko
2. Těsnicí páska
3. Nádrž na krmivo
4. Průhledné okénko
5. Podstavec nádrže
6. Detektor proti ucpání
7. Kamera
8. Infračervené světlo
9. Ovládací panel
10. Displej
11. Výstup krmiva
12. Podstavec krmítka
13. Miska z nerezové oceli
14. Držák misky






15. Krabička s vysoušelem
16. Napájecí konektor
17. Napájecí adaptér

18. Příhrádka na baterie
19. Slot pro microSD kartu
20. Víko příhrádky
21. Reprodaktor


Přehled tlačítek a indikátorů

Přehled tlačítek



Tlačítka	Provoz
 Odemknout	Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund pro odemknutí. tlačítek a zařízení vydá zvukové upozornění. V zamčeném stavu funguje pouze toto tlačítko.
 Manuál	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro vydání jedné porce krmiva.
 Přehrát	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro přehrání nahrávky krmení.
 Reset	V odemčeném stavu stiskněte a podržte, dokud zařízení nevydá zvukové upozornění a indikátor Wi-Fi nezačne blikat.

Přehled indikátorů



Stavové indikátory


Typ indikátoru	Stav indikátoru	Stav zařízení
Indikátor úrovně krmiva	Zapnuto	Rozsvítí se červeně, pokud je úroveň krmiva nízká.
	Vypnuto	Nádrž obsahuje dostatek krmiva.
Indikátor zámku	Zapnuto	Tlačítka jsou zamčena.
	Poznámka: Ovládací tlačítka budou zamčena automaticky po 30 sekundách nečinnosti.	
Indikátor kamery	Zapnuto	Rozsvítí se, když je v aplikaci aktivní stránka kamery.
	Vypnuto	Kamera není v provozu.
Indikátor Wi-Fi	Bliká jednou za sekundu	Krmítko je připraveno k připojení k Wi-Fi.
	Bliká dvakrát za sekundu	Krmítko se připojuje k Wi-Fi.
	Bliká třikrát za sekundu	Krmítko aktualizuje software.
	Zapnuto	Připojeno k Wi-Fi.
	Vypnuto	Funkce Wi-Fi je vypnutá.
Varovný indikátor	Zapnuto	Zablokování krmiva, nízká baterie nebo motor nefunguje.
	Vypnuto	Vše funguje správně.

Nastavení krmítka

Začínáme

Instalace


1. Vyjměte misku na krmivo uvnitř zásobníku. Otočte víko proti směru hodinových ručiček pro sejmutí. Lehce zatáhněte za zářezy na obou stranách směrem ven a poté nahoru pro vyjmutí zásobníku.



2. Vložte microSD kartu (karta není součástí balení)


Pro aktivaci funkce nahrávání videa nejprve vložte microSD kartu, poté povolte funkci nahrávání v aplikaci: klepněte na ② v pravém horním rohu > Zařízení Kamera > Nastavení videa.

1) Otevřete přihrádku na baterie, slot pro microSD kartu je uprostřed přihrádky na baterie.



2) Vložte microSD kartu ve směru zobrazeném na obrázku. Zasuňte ji, dokud nezaskočí na místo.


Při vkládání microSD karty nepoužívejte nadměrnou sílu ani netlačte násilím.



Poznámka: MicroSD kartu vložte správně. Nesprávné vložení může způsobit poruchu.

Poznámky:

1. Tento produkt podporuje standardní microSD karty (např. Samsung a SanDisk) s kapacitou 16–256 GB a rychlostí třídy 10 nebo vyšší.
2. Před prvním použitím naformátujte microSD kartu v aplikaci Petlibro v Nastavení.
3. Pro vyjmutí microSD karty ji jemně zatlačte dovnitř, dokud se neuvolní.
4. Z důvodů ochrany soukromí lze video soubory na microSD kartě přehrávat pouze v sekci Replay v aplikaci Petlibro. MicroSD karta není čitelná počítačem ani telefonem.
5. MicroSD karty s rychlostí čtení/zápisu vyšší než V30 nejsou podporovány.



3. Připojte napájení

- 1) Zapojte 5V napájecí adaptér do elektrické zásuvky a USB kabel do USB portu na zadní straně krmítka.
- 2) Indikátory se automaticky rozsvítí a signalizují, že je krmítko zapnuto.
- 3) Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části krmítka. Nainstalujte tři alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení) pro případ výpadku napájení. Ujistěte se, že baterie odpovídají kladnému a zápornému pólu podle označení v přihrádce.


Poznámky:

- **Baterie nejsou součástí balení.**

- Aby nedošlo k ovlivnění krmení vašeho mazlíčka při náhlém výpadku napájení, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj energie. Baterie by měly být používány pouze jako nouzové řešení.

- Aby nedošlo k úniku baterií, vyjměte je, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

- Když je krmítko napájeno pouze z baterií, funkce Wi-Fi, kamera, tlačítko nahrávání a tlačítko reset budou deaktivovány pro prodloužení doby provozu, rozvrhy krmení však budou prováděny normálně.




4. Umístěte sáček s vysoušedlem do vnitřní krabičky pod víko.

Poznámky:


- **Doporučuje se měnit sáček s vysoušedlem každých 15 dní, aby se zabránilo růstu plísní.**

- **Před čištěním víka odstraňte sáček s vysoušedlem.**



5. Nainstalujte zásobník na krmivo.


Zarovnejte zásobník na krmivo s výřezy na obou stranách základny zásobníku.



6. Přidejte suché krmivo pro domácí zvířata do zásobníku na krmivo.

Poznámky:


- Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, přidejte dostatečné množství krmiva až na viditelnou úroveň.
- Doporučená velikost granulí: 2-15 mm / 0,07-0,6 palce v průměru.
- Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.



Minimální úroveň granulí

7. Nasazení víka zpět


Pro zacvaknutí otočte víko po směru hodinových ručiček od pravého směru otáčení k levému směru otáčení.



8. Instalace misky na krmivo

Připevněte misku k určeným výřezům pod základnou krmítka.

Poznámka: Před přesunutím krmítka zatlačte misku dolů, abyste ji odstranili ze základny krmítka. Pokud je v misce krmivo, manipulujte s ní opatrně, aby nedošlo k rozsypání. Při zvedání krmítka držte základnu, nikoli jiné části.



Ovládání aplikace


1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci PETLIBRO.




Poznámka: Ve vašem obchodě s aplikacemi jsou k dispozici dvě podobné aplikace: PETLIBRO a PETLIBRO LITE. Ujistěte se, že stahujete aplikaci „PETLIBRO“ (nikoli „PETLIBRO LITE“).

2. Pro dokončení nastavení vyberte v aplikaci Petlibro jednu ze dvou možností:

Možnost 1



Možnost 2



Péče a údržba

Doporučuje se pravidelně čistit krmítko pro zdraví


domácích mazlíčků.

Omývatelné části jsou následující: víko, zásobník na krmivo, základna zásobníku, nerezová miska a držák misky.


Čistěte ostatní části suchým hadříkem.

Vyčistěte víko zásobníku, zásobník na krmivo a základnu zásobníku.


Před sejmutím zásobníku na krmivo se ujistěte, že je zásobník prázdný, aby nedošlo k rozsypání krmiva.




1. Před čištěním odpojte napájení.




2. Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste odstranili víko, a vyjměte sáček s vysoušedlem z vnitřní krabičky pod víkem.




3. Lehce zatáhněte za zářezy na obou stranách směrem ven a poté nahoru pro vyjmutí zásobníku.




4. Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste odstranili základnu nádrže.




5. Důkladně opláchněte a nechte víko, nádrž a základnu nádrže uschnout na vzduchu.



6. Znovu je nasadíte na zařízení. Otočte základnu nádrže ve směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na místo.




7. Nainstalujte nádrž a víko.




Vyčistěte misku na krmivo.

1. Stiskněte misku na krmivo s držákem, abyste je odstranili.



2. Důkladně je opláchněte a nechte uschnout na vzduchu před opětovnou instalací na zařízení.



Technické údaje

Model	PLAF203
Kapacita	5L
Napájení	DC 5V napájecí adaptér; 3 x alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení)
Napájecí adaptér	Vstup: AC 100–240 V, 50/60 Hz Výstup: DC 5 V / 2 A
Provozní teplota	0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Rozměry	34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 in
Čistá hmotnost	1,7 kg / 3,75 lb

Řešení problémů

Odpovědi na tyto otázky by vám měly pomoci vyřešit většinu problémů, které můžete mít s krmítkem pro domácí mazlíčky. Pokud ne, kontaktujte prosím naše Zákaznické centrum na adrese support@petlibro.com.

Problém	Řešení
Nelze připojit krmítko k Wi-Fi.	1) Udržujte krmítko a váš telefon blízko routeru, ujistěte se, že je signál sítě dostatečně silný. 2) Restartujte krmítko. 3) Postupujte podle pokynů v aplikaci nebo našich instruktážních videí pro přidání krmítka. K dispozici je více způsobů přidání. 4) Kontaktujte náš poprodejní tým prostřednictvím e-mailu pro pomoc.

Problém	Řešení
Wi-Fi připojení často vypadá	1) Umístěte krmítko blízko k vašemu routeru a ujistěte se, že je signál sítě dobrý. Ideální je vzdálenost do 6 m (19,7 ft) bez překážek a zdí. 2) Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen. 3) Restartujte krmítko.
Stisknu tlačítka, ale nefungují.	Stiskněte a podržte tlačítko odemknutí po dobu 5 sekund pro odemknutí tlačítek.
Krmivo nevychází.	1) Ujistěte se, že je krmivo v zásobníku suché a velikost krmiva je v rozmezí 2–15 mm (0,07–0,6 in) v průměru. 2) Odstraňte zásobník na krmivo a jeho základnu a zkontrolujte, zda není vnitřní skluzavka ucpaná. 3) Zkontrolujte, zda není detektor proti ucpání u výstupu krmiva znečištěný nebo ucpaný. 4) Zkontrolujte, zda není nízká úroveň baterie, zda je připojen napájecí adaptér a zda nedošlo k výpadku napájení při připojení adaptéru a nainstalovaných bateriích.
Kontrolky jsou zhasnuté.	1) Zkontrolujte, zda není přerušena dodávka elektřiny. 2) Zkontrolujte, zda není funkce kontrolních světel v aplikaci vypnuta.
Nemohu vyjmout zásobník na krmivo.	Lehce zatáhněte za zářezy na obou stranách směrem ven a poté nahoru pro vyjmutí zásobníku.
Množství porce není stejné.	První porce se mohou lišit, ale to neznamená, že je zařízení vadné. Po přibližně šesti krmeních by měly být porce téměř stejné.

Problém	Řešení
Kamera krmítka nedokáže přečíst QR kód na vašem telefonu.	1) Ujistěte se, že je krmítko připraveno k připojení k síti, tj. že indikátor Wi-Fi na krmítku bliká. 2) Držte telefon přibližně 15–20 cm od kamery krmítka. Odstraňte misku na jídlo a podle potřeby nakloňte krmítko.
Živý přenos videa se nezobrazuje.	1) Přepněte na silnější Wi-Fi signál. 2) Pokud je síť slabá, změňte kvalitu videa z HD (vysoké rozlišení) na SD (standardní rozlišení).
Kde jsou uloženy fotografie a videa?	1) Snímky obrazovky a videozáznamy jsou uloženy v sekci Album v aplikaci. 2) Přehrávání videí je uloženo v sekci Replay v aplikaci.
Barevný živý video přenos přechází do černobílého režimu.	Noční vidění je ve výchozím nastavení nastaveno na Auto, infračervené světlo se automaticky zapne, když je tma, a živý video přenos se zobrazí černobíle. Noční vidění se vypne, když je dostatek okolního světla. Funkci nočního vidění můžete nastavit ručně na Auto, Vždy zapnuto nebo Vždy vypnuto. Klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu, vyberte IR noční vidění a proveďte svůj výběr.

Problém	Řešení
Co je funkce detekce pohybu?	Funkci nočního vidění můžete nastavit ručně na Auto, Vždy zapnuto nebo Vždy vypnuto. Klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu, vyberte IR noční vidění a proveďte svůj výběr. 1. Chcete-li povolit detekci pohybu, klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu a vyberte Nastavení alarmu detekce, poté zvolte Alarm detekce pohybu. 2. Kamera může automaticky zaznamenat videozáznam při detekci pohybu. Chcete-li tuto funkci povolit, klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu. Vyberte Nastavení nahrávání, zvolte Režim nahrávání a poté klepněte na Nahrávání událostí. 3. Aby váš telefon mohl přijímat oznámení, nejprve povolte oznámení aplikace PET-LIBRO ve vašem telefonu.
Co je funkce detekce zvuku?	Když je detekován zvuk, váš telefon obdrží oznámení. Poznámky: 1. Chcete-li povolit detekci zvuku, klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu. Vyberte Nastavení detekčního alarmu a zvolte Alarm detekce zvuku. 2. Aby váš telefon mohl přijímat oznámení, nejprve povolte oznámení aplikace PET-LIBRO ve vašem telefonu.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovoľte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>