


Szlifierka do pazurów dla zwierząt

Instrukcja obsługi


- Diamentowa głowica szlifierska
- 3 prędkości
- Funkcja inteligentnej ochrony podczas ładowania
- Wskaźnik ładowania
- Dioda LED

OPIS PRODUKTU

1 / Elementy składowe



2 / Przegląd




SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu	Profesjonalna szlifierka do pazurów
Numer produktu	P3
Ładowarka	5 V DC, 1000 mA
Typ akumulatora	NiMH: 3,6 V, 600 mA
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy	3 godziny

* Produkt jest dostarczany wraz z kablem USB do ładowania, ale bez wtyczki USB do ładowania.

SPOSÓB ŁADOWANIA



1. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda.
2. Podłącz wtyczkę USB do ładowarki USB.
3. Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka, gdy produkt jest wyłączony.
4. Podczas ładowania dioda LED miga, a po pełnym naładowaniu świeci się światłem ciągłym.

* **UWAGA:**
1. Przed pierwszym użyciem należy naładować produkt zwierząt domowych.
2. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować wydajność akumulatora.
3. Podczas użytkowania lub ładowania urządzenie może się nagrzewać.

GŁÓWNE CECHY



Bezpieczna i szybka, profesjonalna szlifierka z 3 prędkościami i niezwykle mocnym silnikiem
Możliwość regulacji prędkości na poziomie niskim, średnim lub wysokim dzięki mocnemu silnikowi, który z łatwością poradzi sobie z paznokciami zwierząt każdej wielkości oraz intensywnym szlifowaniem.

2 porty o różnych rozmiarach i jedna szlifierka



Ten mniejszy model jest przeznaczony dla: kotów i małych zwierząt o długich, cienkich pazurach.



Ten większy model nadaje się do pazurów średniej wielkości zwierząt domowych.



Model „free style” (z zdejmowaną nasadką) nadaje się do pazurów dużych zwierząt i szybkiego szlifowania.



Wbudowana lampka LED
Oświetla paznokcie zwierzęcia, dzięki czemu jest on dobrze widoczny, co pozwala uniknąć zbyteńnego spilowania lub przycięcia.



Nasadka do zbierania pyłu
Użyj nasadki do zbierania pyłu, aby uzyskać optymalny kąt przycinania pazurów i skuteczne zbieranie pyłu. Zmniejsza to ryzyko zbyteńnego skrócenia pazurów lub zranienia zwierzęcia.



Wyjątkowo cicha praca i minimalne wibracje
Nasza maszyna do strzyżenia wykorzystuje profesjonalną technologię, która zapewnia Twoim zwierzętom spokój i komfort.




Akumulator o wyjątkowo długiej żywotności
Certyfikowany akumulator NiMH, który po jednym ładowaniu wystarcza nawet na 3 godziny pracy.

SPOSÓB STOSOWANIA



Port A/Low
Przeznaczenie: małe zwierzęta



Port B – Normalny
Przeznaczenie: Zwierzęta średniej wielkości




Brak portu – wysoka prędkość
Przeznaczenie dla dużych zwierząt domowych

1. Proszę wybrać odpowiednią końcówkę w zależności od rodzaju pazurów zwierzęcia.
2. Podczas pilowania pazurów należy delikatnie włożyć pazur zwierzęcia do otworu przeznaczonego do pilowania. Czas pilowania nie powinien przekraczać 5 sekund za jednym razem.
3. Jeśli używasz szlifierki do pazurów po raz pierwszy, zalecamy najpierw spiliować ostre lub długie pazury zwierzęcia. Pamiętaj, aby nie spiliować ich zbyt mocno i pozwolić zwierzęciu przyzwyczaić się do urządzenia.







* Proszę usunąć zanieczyszczenia z powierzchni tarczy do szlifowania paznokci, gdy jej skuteczność zacznie spadać

CZYSZCZENIE



1. Obróć osłonę tarczy do szlifowania paznokci w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.
2. Uruchom szlifierkę do paznokci, aby tarcza zaczęła się obracać.
3. Delikatnie dotknij obracającej się tarczy gumką do mazania lub kawałkiem materiału, aby usunąć resztki pyłu paznokciowego pozostałe na jej powierzchni.

UWAGA



1. Nie należy rozbiierać produktu na części.
2. Nie należy myć produktu pod strumieniem wody i należy chronić urządzenie przed wilgocią.
3. Nie należy używać środków żrących, takich jak alkohol, benzyna itp.
4. Należy unikać ładowania w temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C.

* Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
* Nagrzewanie się urządzenia podczas użytkowania lub ładowania jest zjawiskiem normalnym.

* **Utylizacja baterii:**
Wbudowany akumulator NiMH. Przed utylizacją produktu należy wyjąć akumulator. Należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.inn-pro.pl/gwarancja Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi. Regularnie sprawdzaj stan urządzeń i akcesoriów, takich jak suszarki, trymery, szczotki i odkurzacze do sierści. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub problemy mechaniczne, zaprzestań użytkowania, aby uniknąć zagrożeń dla zwierząt i użytkownika. Elementy mechaniczne i elektryczne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ich przegrzania lub uszkodzenia. Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji (np. trymery, furminatory, szczotki) należy dopasować do wielkości, rodzaju sierści i wrażliwości skóry zwierzęcia, aby zapobiec podrażnieniom lub urazom. Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i odpowiednio unieruchomione przed rozpoczęciem pielęgnacji. Nadmierny stres u zwierzęcia może prowadzić do nieprzewidzianych reakcji. W przypadku suszarek lub urządzeń z funkcją pary nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na skórę zwierzęcia przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom. Produkty do pielęgnacji zwierząt, szczególnie te z elementami ostrymi (np. trymery, nożyczki) lub elektronicznymi (np. suszarki, odkurzacze), nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.	Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń bez nadzoru dorosłych. Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia. Urządzeń elektrycznych (np. suszarek, odkurzaczy) nie należy używać w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.  Ochrona Środowiska Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.  System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane. Producent: Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd. Room 1302, Walden Business Center, No. 1669, Honggu Middle Avenue, Honggutan District, Nanchang City, Jiangxi Province, Chiny Przedstawiciel w UE: Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Niemcy Info@apex-ce.com Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska tel. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl	Dane dotyczące baterii: Typ: NiMH Waga netto: 0,042 kg Pojemność: 600 mAh Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
---	---	--