
Fontána Catlink Pure 2 Lite

Návod na použitie



Model: CL-WA-03

Dôležité


- Ďakujeme za zakúpenie produktov pre zvieratá značky CATLINK. CATLINK, ako vždy, kladie na prvé miesto bezpečnosť zvierat, ich zdravie a kvalitu služieb.
- Pred použitím vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie. Používanie produktu znamená, že nasledujúce opatrenia boli dôkladne prečítané a prijaté.
- Spoločnosť CATLINK nenesie zodpovednosť za žiadne nehody ani škody spôsobené nesprávnym používaním a vylučuje akúkoľvek právnu zodpovednosť.
– Výklad a zmeny tohto vyhlásenia sú výhradnou právomocou spoločnosti CATLINK.

Dôležité bezpečnostné pokyny


Nedodržanie nižšie uvedených pravidiel môže spôsobiť poruchu produktu alebo iné náhodné poškodenia.
- Prosíme, aby montáž a používanie produktu prebiehalo presne podľa návodu.
- Prosíme, používajte tento produkt v interiéri, vyhýbajte sa vysokým teplotám, zvýšenej vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

- Toto zariadenie je napájané nízkonapäťovým napätím 5 V. Domáce zvieratá sa neporazia elektrickým prúdom pri prehryzení káblov, avšak dôjde k úniku elektrického prúdu. Je potrebné poučiť zviera o správnom používaní tohto produktu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku; Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Zariadenie uložte na suchý, stabilný a rovný povrch.
Je potrebné udržiavať ho v horizontálnej polohe a neprevracať ho, inak zariadenie nebude správne fungovať.
- Základňu tohto produktu nesmiete ponárať ani namáčať vo vode.
- Ak zariadenie používajú deti, je potrebné zabezpečiť dohľad dospelej osoby.
- Údržba sa musí vykonávať pod dohľadom odborníkov, aby sa predišlo náhodným zraneniam.
- Pre zabezpečenie lepšieho používateľského zážitku budeme pravidelne zavádzať aktualizácie produktu. Skutočné zariadenie alebo súvisiace funkcie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.
- V prípade akýchkoľvek problémov nás, prosím, kontaktujte.

Obsah balenia



Filter x1




Fontána Al x1

User Manual

Návod na použitie x1


Quick Start Guide

Rýchly návod na použitie x1




Napájací adaptér x1

Konštrukcia zariadenia




Funkcie tlačidiel



Tlačidlo	Obsluha	Funkcia
Funkčné tlačidlo	Stlačte a podržte približne 5 sekúnd, potom uvoľnite tlačidlo po zaznení dvoch zvukových signálov.	Prejdite do režimu nastavení Wi-Fi

Indikačné svetlá




Indikátor	Stav indikátora	Stav zariadenia	Zvuk
Wi-Fi indikátor	Zapnuté	Pripojte sa k Wi-Fi	
	Pomalé blikanie	Prejdite do nastavení Wi-Fi	2 signály
	Rýchle blikanie	pojiť k Wi-Fi Nepodarilo sa pri-	
	Vypnuté	Žiadne pripojenie k Wi-Fi	
	1 bliknutie	Zmena režimu	1 signál
Indikátor úrovne vody	Svieti na zeleno	Dostatočné množstvo vody	
	Rýchle blikanie červeného svetla	Nedostatočné množstvo vody	
	Striedavé blikanie červenej a zelenej	Platnosť vypršala filtra; OTA	
	Rýchle blikanie žltého svetla	Čerpadlo je zablokované	
	Svieti na červeno	Čerpadlo nie je namontované	

Nastavenia zariadenia

Wi-Fi connection

1) Vyhľadajte „CATLINK“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód a následne si stiahnite a nainštalujte aplikáciu CATLINK.
2) Pripojte telefón k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Aplikácia momentálne nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz ani siete vyžadujúce špeciálny certifikát, ako sú siete v hoteloch a na letiskách.
*Upozornenie: Názov siete Wi-Fi nesmie obsahovať medzery ani iné špeciálne znaky, pretože to môže narušiť Wi-Fi pripojenie.
3) Otvorte aplikáciu CATLINK, zaregistrujte si účet a prihláste sa, kliknite na [Za-
riadenia], pridajte fontánu a riaďte sa zobrazenými pokynmi.
*Zapnite Bluetooth v mobilnom telefóne a povoľte prístup k lokalizácii; v prípade telefónov so systémom Android je tiež potrebné zapnúť GPS.
4) Stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu 5 sekúnd, uvoľnite ho po zaznení 2 zvukových signálov a po zobrazení blikajúceho modrého indikátora Wi-Fi.
*Umiestnite fontánu čo najbližšie k routeru a uistite sa, že je zapnutý.
5) Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii.
6) Po vykonaní vyššie uvedených krokov budú všetky funkcie fontány dostupné.
*Ak konfigurácia Wi-Fi zlyhá, skúste to znovu a skontrolujte, či bolo heslo k Wi-Fi zadané správne. Ak konfigurácia Wi-Fi opakovane končí neúspechom, obráťte sa na zákaznícku podporu pre pomoc.

Prevádzkový režim




*Prosím, zmeňte režim v aplikácii CATLINK.
Toto tlačidlo slúži výlučne na párovanie s Wi-Fi sieťou a aktiváciu filtra.

Režim	Stav
Plynulý režim	Udržiavajte tečúcu vodu, aby ste mačku čo najviac po-vzbudili k pitiu. (Odporúčané)
Ekonomický režim	Voda tečie 3 minúty každých 5 minút – riešenie vhodné pre placké mačky.
Nočný režim	Táto funkcia sa dá zapnúť v aplikácii CATLINK, aby sa predišlo rušivému hluku. Pre pohodlie mačky počas nočného pitia však odporúčame nastaviť konkrétnu frekvenciu dávkovania vody.


Návod na inštaláciu

1) Namontujte filter


Pred použitím treba vyčistiť nádobu a prislúchajúce časti.
(*Nepoužívajte na umývanie základňu, udržiavajte ju suchú.)



1) Umiestnite filter pozdĺž drážky vo vnútri vedra.




2) Otočte filter doľava, až kým nedosiahne koniec drážky.




3) Pripojte hadicu vodného čerpadla k vstupu filtra.

2) Pridajte vodu


Naplňte vedro vodou po líniu „Max“.




3) Namontujte predfilter, vodnú misku a výtok vody.



1) Namontujte box predfiltra.




2) Namontujte vodnú misku.



3) Namontujte výtok vody tak, že ho zasuniete čo najhlbšie, aby ste upevnili vodnú misku.


4) Zapnite napájanie

Zapnite základňu a položte vedro na základňu.




Čistenie produktu


Čistenie a pokyny




1) Základňu nepoužívajte na umývanie; udržiavajte ju v suchom stave.



2) Pred demontážou a čistením odstráňte vývod vody.



Odporúča sa demontovať a čistiť vodné čerpadlo každých 7 dní.



Odporúča sa každých 7 dní jednoducho prepláchnuť a vysušiť filter čistou vodou.

Výmena filtra


Cyklus výmeny

- Obdobie používania filtra je 2 mesiace; je potrebné ho meniť každé 2 mesiace.
- Po uplynutí obdobia používania filtra začne indikátor opotrebenia vody striedavo blikať červenou a zelenou farbou. Okrem toho je možné stav opotrebenia filtra sledovať v reálnom čase pomocou aplikácie.


Aktivácia filtra

- Nainštalujte nový filter.
- Stlačte tlačidlo resetovania v aplikácii CATLINK na obnovenie doby používania filtra; Vtedy kontrolka vody prestane blikať, čo znamená, že filter bol aktivovaný.

Výmena filtra



1) Penový filter vodného čerpadla
Odporúča sa výmena (alebo jednorazové vyčistenie) penového filtra vodného čerpadla (čierneho) raz týždenne.



2) Kryt predfiltra
Odporúča sa čistenie krytu predfiltra raz týždenne.

Špecifikácia

Model: CL-WA-03
Hlavný materiál: ABS, nerezová oceľ
Celková kapacita: 2,6 l
Rozmery: 190 × 190 × 165 mm (7,48 × 7,48 × 6,49 palca)
Menovité napätie: 5 V
Menovitý príkon: 3 W
Cieľová skupina: mačky a malé psy
Hmotnosť: 0,9 kg
Norma, ktorej sa produkt týka: GB 4706.1-2005

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:
Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Fontánu používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav prístroja vrátane prívodného potrubia, čerpadiel a krytu. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servisné oddelenie.
- Prístroj nepoužívajte, ak je vystavený pôsobeniu vody na nevhodných miestach (napr. elektrické prípojky), pokiaľ nie je označený ako plne vodotesný.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, či je fontána vhodná pre veľkosť a potreby vášho domáceho zvieraťa, vrátane toho, či ponúka dostatočný objem vodnej nádrže.
- Zariadenie pravidelne čistite a vymieňajte filtre podľa odporúčaní výrobcu, aby ste zvieraťu zabezpečili prístup k čerstvej a čistej vode.
- Vyhnite sa umiestneniu jednotky na ťažko prístupnom mieste alebo v nevhodných podmienkach, ktoré by mohli zvieraťu spôsobiť ťažkosti pri používaní.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Fontány, najmä tie s elektrickými komponentmi, nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelej osoby, najmä pri plnení vodou alebo výmene filtrov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a čerpadiel. V prípade poškodenia prerušte používanie spotrebiča.
- Elektrické časti neponárajte do vody, pokiaľ výrobca výslovne neuviedol, že sú vodotesné.
- V prípade spotrebičov napájaných batériami používajte len odporúčané batérie a vymieňajte ich v súlade s návodom na obsluhu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že všetky súčasti prístroja, ako sú čerpadlá, filtre a konektory, sú správne nainštalované.
- Pravidelne kontrolujte hladinu vody vo fontáne, aby ste zaistili správnu prevádzku a pohodlie vášho domáceho maznáčika.

- Ak je jednotka vybavená snímačom hladiny vody, uistite sa, že funguje správne. Ak takýto systém nie je k dispozícii, vyhnite sa úplnému vyprázdneniu nádrže.
- Jednotku umiestnite na miesto, ktoré je pre zviera ľahko prístupné, na stabilný a rovný povrch.

Údržba a skladovanie:

- Jednotku pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli jednotku poškodiť.
- Filtre vymieňajte v pravidelných intervaloch podľa odporúčaní výrobcu, aby ste zabezpečili efektívnu prevádzku jednotky.
- Ak sa jednotka dlhší čas nepoužíva, skladujte ju na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácemu zvieraťu:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieraťa na nové zariadenie - ak spozorujete známky nepokoja, postupne zvyknite vaše zviera na fontánku alebo napájačku.
- Uistite sa, že zariadenie funguje spôsobom, ktorý nespôsobuje zvieraťu stres, napr. nevytvára nadmerný hluk.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy elektronických zariadení by mali vykonávať len autorizované servisné strediská.
- Zariadenie sami neupravujte, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Fontána Catlink Pure 2 Lite je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : https://files.innpro.pl/catlink

Adresa výrobcu: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Rádiová frekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

CE

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko
aoce-service@outlook.com