
ROJECO

Chytrá kočičí toaleta

Uživatelská příručka



Model: FJ108

Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte.

01 Bezpečnostní opatření

Nedodržení následujících pokynů může způsobit, že výrobek nebude správně fungovat, nebo vést k jiným nepředvídaným škodám.

① Zařízení instalujte a používejte výhradně v souladu s pokyny.

② Požadavky na umístění zařízení: Zařízení umístěte na suchý, rovný a tvrdý povrch. Zařízení neopírejte o žádné předměty ani je nenechávejte dotýkat se stěn, aby nebylo ovlivněno vážení.

③ Požadavky na manipulaci se zařízením: Zařízení je ve spodní části vybaveno přesným senzorem vážení. Při jeho přemisťování je zvedejte a pokládejte opatrně. Zařízení netahejte.

④ Během běžného provozu zařízení neotvírejte boční kryty ani kryt přihrádky na odpad, abyste předešli možným bezpečnostním rizikům.

⑤ Používejte originální napájecí adaptér, jinak může dojít k poškození zařízení nebo k bezpečnostním rizikům.

⑥ Základnu hlavní jednotky není dovoleno mýt vodou ani postřikovat kapalinou. Lze ji otírat vlhkým hadříkem. Kočičí toaletu, levou a pravou oddělovací přepážku a zásobník na odpad lze mýt vodou.

⑦ U koťat mladších 6 měsíců nebo s hmotností nižší než 1,5 kg vyberte „režim pro koťata“. Používání režimu senzoru nebo režimu časovače je přísně zakázáno.


⑧ Používejte zařízení v interiéru a vyhněte se jeho používání při vysoké teplotě a vysoké vlhkosti.


⑨ Základna hlavní jednotky tohoto výrobku nesmí být ponořena do vody. Pokud se během čištění náhodou namočí, ihned jej osušte, aby nedošlo k poškození zařízení.

⑩ Údržbu provádějte pod vedením odborníků, abyste předešli různým nehodám a zraněním.


⑪ Abychom vám poskytli lepší zkušenost, budeme zařízení pravidelně aktualizovat a optimalizovat. Skutečné zařízení nebo související funkce se mohou od této příručky lišit. V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis.

02 Popis produktu






03 Seznam součástí



Kočičí toaleta



Napájecí adaptér



Odpadkový sáček



Deodorizační tableta



Kartáč




Návod




Rychlý start průvodce

04 Pokyny k instalaci




① Vyjměte veškeré příslušenství produktu.

* Zvedněte buben nahoru a odstraňte pěnovou podložku ze spodní části .




② Zarovnejte výstupky čtyř podpěrných nožek s drážkami čtyř montážních otvorů na základně, zasuňte je a pevným stisknutím zajistěte na místě. Mírné cvaknutí znamená , že instalace proběhla úspěšně.

*Ujistěte se, že jsou všechny díly zcela zatlačeny na místo. Nerovnoměrné umístění nebo uvolněné díly ovlivní běžný provoz.




③ Odstraňte průhlednou fólii z tuhého osvěžovače vzduchu a vložte jej do čtvercového otvoru v zadní části přihrádky na odpad.




④ Vyjměte jeden odpadní sáček a rovně jej položte přes přihrádku na odpad. Protáhněte stahovací šňůrku na jedné straně odpadního sáčku háčkem v přední části přihrádky na odpad.

* Při používání s jednou kočkou vyměňujte odpadní sáček každé 3–4 dny. V horkém a vlhkém prostředí jej včas vyměňte, abyste zabránili růstu bakterií.




⑤ Zarovnejte pedál s drážkami přihrádky na odpad a zasuňte jej dolů.




⑥ Připevněte přihrádku na odpad podél vodicích lišt ve spodní části základny a zatlačte ji do správné polohy.

* Pokud není přihrádka na odpad správně nainstalována, všechny tři kontrolky budou současně rychle blikat.



⑦ Zarovnejte ložiska na obou stranách bubnu s drážkami na obou stranách základny a spusťte buben dolů.




⑧ Zarovnejte výstupky levé a pravé přepážky s drážkami na obou stranách bubnu, vložte přepážky a poté je otočte o 90° ve směru hodinových ručiček, aby se zajistily.



⑨ Nasypte stelivo pro kočky do bubnu tak, aby jeho množství bylo mezi ryskami MIN a MAX.

* Nepřekračujte rysku MAX, aby nedocházelo k plýtvání stelivem.



⑩ Umístěte kočičí toaletu na tvrdý a rovný podklad, připojte napájení a zapněte vypínač. Po připojení napájení se buben automaticky otočí zpět do výchozí polohy.

* Neotáčejte kočičí toaletou ručně.

05 Popis kontrolek a tlačítka



Pokyny k tlačítkům

Tlačítko	Akce	Význam
 Tlačítko Wi-Fi	Stiskněte 5krát za sebou, dokud neuslyšíte pípnutí.	Povolte nebo zakažte funkci automatické detekce radarem. (Je-li funkce radaru povolena, buben se při přiblížení kočky přestane otáčet; po odchodu kočky se buben znovu uvede do provozu po 5S.) *Funkce radaru je ve výchozím nastavení deaktivována.
	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvuk „pípnutí“.	①Vstupte do režimu párování Wi-Fi. *Po zapnutí trvá párování Wi-Fi 6 minut. Stisknutím a podržením po dobu dalších 3 sekund znovu spárujete zařízení, pokud dojde k překročení časového limitu. ② Resetujte zařízení.
 Tlačítko Volný prostor	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“.	Spustit nebo zastavit proces vyprázdnění. *Během vyprázdnění jedním krátkým stisknutím pozastavíte proces. Pokud nebude provedena žádná další operace, proces se po 15 sekundách automaticky obnoví.
 Tlačítko Čištění	Jednou krátce stiskněte, dokud neuslyšíte „pípnutí“.	Spustit nebo pozastavit proces čištění. *Pokud nebude provedena žádná další operace, proces se po 15 sekundách automaticky obnoví.
 Tlačítka vyprázdnění + čištění	Stiskněte obě tlačítka a podržte je po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“.	Aktivovat nebo deaktivovat dětský zámek.

Kontrolky

Kontrolky	Význam
Kontrolka Wi-Fi 	Blikající červená kontrolka — porucha motoru Svítí červené světlo — Infračervený snímač zásobníku odpadu je zablokován, například kvůli plnému odpadu nebo uvázlé kočce Svítí zelené světlo — Radar aktivován Svítí bílé světlo — Radar deaktivován Svítí modré světlo — Dětský zámek aktivován Svítí žluté světlo — V pohotovostním režimu se zahajuje kalibrace vážení Svítí fialové světlo — Probíhá kalibrace vážení, umístěte referenční předmět
Kontrolka volného prostoru 	Blikající červená kontrolka — abnormální provoz bubnu Svítí bílé světlo — Probíhá uvolňování prostoru Bliká bílé světlo — Volný prostor pozastaven
Kontrolka čištění 	Bliká červené světlo — Abnormální vážení Svítí bílé světlo — Probíhá čištění Bliká bílé světlo — Čištění pozastaveno
Kombinovaná kontrolka 	Tři kontrolky postupně blikají — čekání na připojení k Wi-Fi Tři bílé kontrolky blikají současně — nádoba na odpad není správně nainstalována Kontrolky č. 2 a č. 3 svítí současně — probíhá vlastní kontrola a resetování Kontrolky č. 2 a č. 3 blikají střídavě — radar je aktivován v pohotovostním režimu

06 Používání aplikace

Příprava

•Systém: iPhone iOS 9.0 nebo novější; Smartphone se systémem Android 4.4 nebo novějším.

- Mobilní telefon se musí připojit k 2,4G Wi-Fi. Pokud vaše Wi-Fi používá pásmo 5G, nastavte ji na pásmo 2,4G.
- Heslo Wi-Fi se skládá z nejvýše 12 číslic a písmen. Speciální symboly nejsou podporovány. Nepoužívejte čínské znaky.
- Ujistěte se, že jsou v telefonu zapnuté Bluetooth a lokalizační služby.
- Umístěte zařízení v dosahu Wi-Fi a ujistěte se, že je v pohotovostním režimu.


Stáhněte aplikaci a přihlaste se

- Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „ROJECO“ v App Store či Google Play a stáhněte si aplikaci. Zaregistrujte se
- nebo se přihlaste ke svému účtu.


Poznámka: Jazyk aplikace závisí na výchozím jazyce mobilního zařízení.

Přidat zařízení


1. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a kontrolka Wi-Fi nezačne rychle blikat; zařízení poté přejde do režimu párování.




2. Nejprve v telefonu zapněte Bluetooth a Wi-Fi, poté otevřete aplikaci „ROJECO“ a klikněte na „Přidat zařízení“ nebo „+“.




3. Zobrazí se „FJ108“, klikněte na „Přidat“.




4. Zadejte heslo k Wi-Fi, klikněte na „Další“.



5. Kliknutím na tlačítko „Hotovo“ se úspěšně připojíte; kontrolka Wi-Fi zůstane trvale svítit.




6. Otevřete hlavní stránku a vyberte příslušnou funkci.



Vyberte režim čištění


Automatický režim

Ve výchozím nastavení se automatické čištění spustí 3 minuty poté, co kočka odejde.
Nastavení prodlevy pro hrudky: Klepnutím na „Nastavení“ na domovské stránce aplikace upravte dobu odpočítávání před spuštěním čištění po odchodu kočky.




Režim pro koťata

Doporučeno pro kočky mladší 6 měsíců nebo s hmotností nižší než 1,5 kg. Funkce automatického čištění bude deaktivována a bude nutné používat tlačítka pro ruční čištění.




Tichý režim

K dispozici pouze při připojení k Wi-Fi.
V aplikaci přejděte do části „Další nastavení“, nastavte dobu spánku a vyhněte se rušení provozním hlukem.



Obnovení továrního nastavení

Přejděte na domovskou obrazovku aplikace, klikněte na „Nastavení“, vyberte „Další nastavení“ a kliknutím na „Obnovení továrního nastavení“ resetujte kočičí toaletu.





Distribuce sítě prostřednictvím hotspotu

Pokud doma není signál Wi-Fi. Připojte svůj mobilní telefon k hotspotu jiného mobilního telefonu a ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnutá funkce Bluetooth.


1. Otevřete aplikaci ROJECO, v pravém horním rohu vyberte Přidat zařízení – Ruční přidání – Malé domácí spotřebiče – Kočičí toaleta – Zadejte heslo k Wi-Fi – Další – Rychlé připojení k Wi-Fi, které se v pravém horním rohu přepne na „Režim AP“.









2. Dále se připojte k signálu Wi-Fi zařízení SmartLife-XXXX. Po připojení se vraťte do předchozího rozhraní a poté přejděte do rozhraní konfigurace sítě a vyčkejte na připojení.








07 Demontáž za účelem čištění


Výměna kočkolitu

*Abyste zabránili přeplnění plné nádoby na odpad, před výměnou kočkolitu nádobu vyprázdněte a vložte nový odpadní sáček.

Stisknutím a podržením tlačítka „🗑“ po dobu 3 sekund zahájíte vyprazdňování kočkolitu. Jedním krátkým stisknutím pozastavíte činnost.


Počkejte, dokud se buben zcela nezastaví, poté vyprázdněte nádobu na odpad a vložte nový odpadní sáček.






Nasypte nový kočkolit do bubnu. Před použitím udržujte hladinu kočkolitu mezi značkami MIN a MAX a rovnoměrně jej rozprostřete.

*Neplňte nad značku MAX.




Před demontáží a čištěním nejprve vyprázdněte veškerý odpad z odpadní přihrádky (stisknutím a podržením tlačítka Volný prostor po dobu 3 sekund zahájíte vyprázdnění, po jeho dokončení přihrádku vyprázdněte). Odpojte napájení a poté postupujte podle níže uvedených kroků.

Demontáž a instalace podložky pod kočkolit



Demontáž: Uchopte rukojeť podložky pod kočičí toaletu a pevným tahem ji sejměte. *Podložku nedrhněte silou, protože by došlo k poškození povrchové vrstvy.

Nečistěte ji alkoholem, dezinfekčním prostředkem, bělidlem ani silným čisticím prostředkem.



Instalace: Zarovnejte trojúhelník na podložce pod kočičí toaletu MAX se středovým bodem mezi dvěma vý-

stupky v otvoru pro podložku pod kočičí toaletu, poté podložku uchopte z obou stran a zacvakněte ji do otvoru.


Jemně stiskněte a uvolněte podložku pod stelivo. Její dvě strany automaticky zapadnou do drážky. Přitlačte ocelový kroužek tak, aby těsně přiléhal k vnitřní stěně kočičí toalety.



*Podložka pod stelivo je spotřební díl. Pokud se odpad přichytává ke dnu nebo dochází k úniku vody, včas ji vyměňte.

Vyjměte filtrační síťku

Uchopte oba konce filtrační mřížky a zvednutím nahoru ji vyjměte.




Čištění zařízení

Omyvatelné

Kočičí toaletu, levou a pravou přepážku, filtrační mřížku a nádobu na odpad lze přímo opláchnout vodou.

Před opětovným sestavením po čištění se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.






Nelze mýt

Základnu a podložku pod kočičí toaletu jemně otřete vlhkým měkkým hadříkem.

*Neoplachujte základnu vodou.



Zásobník na kočkolit



08 Technické údaje

Materiál	ABS+PP+POM+ silikon
Napájecí adaptér	Vstup: 110–240 V ACVýstup: DC 12 V/1 A
Jmenovitý výkon	≤8W
Bezdrátová frekvence	Pouze 2,4 GHz
Provozní prostředí	Teplota: 0–50 °C, vlhkost: 10–90 % RH
Kapacita nádoby na odpad	9 l
Rozměry	530*450*510mm
Hmotnost	6,5 kg

09 Řešení problémů

Porucha	Příčina	Řešení
Buben se neotáčí nebo se ná hle zastaví	Porucha infračervený snímač	① Pokud je přihrádka na odpad plná, vyměňte odpadní sáček. ② Zkontrolujte, zda je odpadní sáček položen naplocho. ③ Vypněte zařízení, jemně očistěte vatovou tyčinkou čtyři trubičky infračervených snímačů u vstupu do hlavní odpadní komory a poté znovu připojte napájení.
	Zastavení motoru	① Vyjměte buben a zkontrolujte, zda cizí předměty neblokují ozubená kola nebo buben. ② Po ověření, že se v zařízení nenacházejí žádné cizí předměty, jej znovu zapněte. Zařízení se automaticky resetuje ③ Pokud zastavení přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
	Porucha snímače úhlu	① Zkontrolujte, zda jsou otočné hřídele na obou stranách bubnu správně nainstalovány. ② Znovu nainstalujte buben.
	Abnormální snímač vážení	① Ujistěte se, že je kočičí toaleta umístěna na hladkém a stabilním povrchu ② Zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři opěrné nožky ve stejné výšce.

Porucha	Příčina	Řešení
Nadměrná odchylka údajů vážení	Abnormální kalibrace vážení	Připravte referenční předmět, například 2,5kg balení steliva pro kočky. ① Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a poté počkejte na dokončení autokontroly.
		② Deaktivujte dětský zámek (stiskněte současně a podržte tlačítko Volný prostor a tlačítko Čištění po dobu 3 sekund). Po zaznění pípnutí stiskněte postupně tlačítko Volný prostor, tlačítko Čištění, tlačítko Volný prostor, tlačítko Čištění a tlačítko Volný prostor. Jakmile uslyšíte pípnutí, zahájí se kalibrace vážení a kontrolka Wi-Fi zůstane svítit fialově.
		③ Po 5 sekundách a zaznění pípnutí položte na zařízení 2,5kg balení steliva pro kalibraci.
		④ Po dokončení kalibrace začne kontrolka Wi-Fi blikat fialově. Odstraňte balení steliva. Po zaznění pípnutí se zařízení automaticky resetuje.

Porucha	Příčina	Řešení
Zařízení se nemůže připojit k Wi-Fi	Chyba sítě	① Ujistěte se, že je telefon připojen k zabezpečené síti Wi-Fi 2,4 GHz. ② Ověřte, zda je heslo k síti Wi-Fi správné a zda se kočičí toaleta nachází v dosahu sítě Wi-Fi. ③ Zkontrolujte, zda není toaleta připojena k jinému zařízení. Resetujte ji podržením tlačítka ( ) po dobu 3 s a poté postupujte znovu podle kroků v části „Použití s aplikací". ④Ověřte, zda se nepoužívá frekvence 5 GHz. Zkuste osobní hotspot nebo změňte frekvenci 5 GHz na 2,4 GHz a připojte svůj mobilní telefon. Podrobné pokyny ke konfiguraci routeru získáte u jeho dodavatele.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:
Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Kyvetu používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, zejména pohyblivých částí, jako jsou stínicí mechanismy a kryt. V případě viditelného poškození přestaňte kyvetu používat a kontaktujte servisní oddělení.
- Neumisťujte zásobník na podestýlku na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Nebezpečí pro zvířata:

- Podestýlku používejte pouze pro zvířata správné velikosti a hmotnosti podle doporučení výrobce. Používání podestýlky příliš malým nebo příliš velkým zvířetem může způsobit nepohodlí nebo poruchu přístroje.
- Ujistěte se, že se zvíře při používání steliva cítí pohodlně - zavádějte zařízení postupně, abyste předešli stresu.
- Pokud dojde k poruše zařízení, okamžitě jej vypněte, abyste zabránili možnému ohrožení zvířete, například zaseknutí v pohyblivých mechanismech.

Riziko pro děti:

- Automatické podestýlky nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození přístroje nebo narušení jeho činnosti.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických součástí. V případě poškození přestaňte spotřebič používat.
- Zabraňte kontaktu spotřebiče s vodou, pokud výrobce neuvádí, že je zásobník vodotěsný.
- U modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte pouze komponenty doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: Vložte do spotřebiče nádobu na vodu:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že jsou všechny součásti kyvety, jako je nádoba na odpad a stínicí mechanismy, správně připevněny.
- Umístěte zásobník na stelivo na stabilní a rovný povrch na místě, které je pro vaše zvíře snadno přístupné.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobu na odpad a čistěte mechanismy zásobníku na stelivo, abyste zajistili správnou funkci a hygienu.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, bez přístupu vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte zásobník na stelivo podle doporučení výrobce za použití měkkých materiálů a jemných čisticích prostředků. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly přístroj poškodit.
- U modelů s odpadními sáčky je podle potřeby vyměňujte, aby nedocházelo k hromadění odpadu.

Bezpečnost baterií: V případě, že se jedná o baterie, je nutné je použít:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud vaše zvíře vykazuje známky úzkosti nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlasité mechanismy.

Poškození a servis:

- Případné opravy elektronických zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Výrobek sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní toaleta pro zvířata ROJECO FJ108 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: https://files.innpro.pl/rojeco/6975116296309/doc

Adresa výrobce: Fenghe Central Avenue Cuilin Building 330038 Nanchang, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupce v EU:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 //
45326 Jídlo, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.