
ROJECO

Fontána na vodu pre mačky bez filtrov


Návod na používanie



PTM-673


Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod

Opis produktu




Pokyny na inštaláciu


1. Odstráňte všetky súčasti výrobku.




2. Nainštalujte nádrž na odpadovú vodu, zarovnajte hlavnú jednotku s nádržou, potom ju nasaďte zvislo a zaistite na mieste.




3. Naplňte nádržku pitnou vodou tak, aby hladina nepresiahla rysku 3 l, a potom nasaďte veko.




4. Zarovnajte nádržku na vodu so základňou hlavnej jednotky a umiestnite ju do správnej polohy .



5. Vložte misku na vodu do otvoru na hlavnej jednotke ; Keď začujete cvaknutie, je bezpečne upevnená . Potom nasaďte silikónový návlek na výstup vody .



6. Otvorte kryt nabíjacieho portu na bočnej strane , posuňte hlavný vypínač nadol a zapnite zariadenie.



Poznámka:

*** Po zapnutí napájania skontrolujte kontrolku napájania; pri normálnej prevádzke zariadenia bude blikať. Pred použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.**

*** Počas nabíjania musí byť hlavný vypínač v polohe „Zapnuté“; inak sa zariadenie nebude nabíjať.**

Displej





Tlačidlo so šípkou doľava Potvrdzovacie tlačidlo Tlačidlo so šípkou doprava

Poznámka:


Tlačidlo so šípkou doľava : Zníženie hodnoty , presun menu doľava ;


Tlačidlo so šípkou doprava : Zvýšenie hodnoty , presun menu doprava .

Popis funkcií

1. Nastavenie aktuálneho času

1. Stlačte a podržte tlačidlo „OK” na tri sekundy, aby ste zariadenie odomkli, potom ťuknite na ikonu „ ◁ ▷ ”, vyberte „TIME SET” a ťuknite na „OK”, aby ste prešli do nastavenia času;
2. Číslice hodín na displeji začnú blikať. Stlačením „ ◁ ▷ ” upravíte hodnotu. Po nastavení hodín stlačte „OK”, aby sa čas uložil;
3. Začnú blikať minúty. Prejdite na nastavenie minút. Ťuknite na ikonu „ ◁ ▷ ” a upravte hodnotu. Nakoniec stlačte „OK”, aby ste nastavenie dokončili.







Poznámka:


Ak do 10 sekúnd od spustenia nastavovania nevykonáte žiadnu akciu, zariadenie automaticky ukončí režim nastavenia a vráti sa na obrazovku pripravenosti.

2. Nastavenie harmonogramu zavlažovania

1. Stlačte a podržte tlačidlo „OK“ na tri sekundy, aby ste zariadenie odomkli, potom stlačte „ ◁ ▷“ a vyberte možnosť FEED PLAN. Na obrazovke sa zobrazí nápis MEAL“ a šesť číslic; stlačte „OK“;
2. Keď začne „MEAL 1“ blikať, stlačte „OK“ na vstup do nastavení MEAL 1 a nastavte čas;
3. Stlačte „OK“, aby ste prešli do nastavení dávkovania vody. Na výber sú tri možnosti. Ikonou „<strzałki>“ zvoľte požadovanú možnosť, potom stlačte „OK“ na uloženie a prechod na ďalšie nastavenie jedla. Rovnaký postup zopakujte aj pri ostatných nastaveniach.








Poznámka:

Ak svietia všetky tri indikátory prietoku, znamená to, že prietok je nastavený na 0, takže počas tohto jedla sa voda nepodá.

3. Ručné polievanie




Stlačte tlačidlo „ ◁ ▷ “, vyberte možnosť FEED a potom stlačte „OK“, aby sa použilo predvolené množstvo vody.

4. Stav batérie


Nabíjanie – bliká zelená kontrolka

Úplne nabitá – zelená kontrolka svieti nepretržite

Nízky stav nabitia – bliká červená kontrolka




5. Výstražná kontrolka nádrže na odpadovú vodu



Blikajúca červená kontrolka: Nádrž na odpadovú vodu je plná; treba ju ihneď vyprázdniť.

6. Obnoviť výrobné nastavenia




Keď je zariadenie odomknuté, stlačte tlačidlo „ ◁ ▷ ” a vyberte možnosť RESET. Keď začne nápis RESET blikať, stlačte a podržte tlačidlo „OK” 5 sekúnd, aby sa resetovalo celé zariadenie. Čas sa vráti na 00:00 a všetky plány zavlažovania sa vymažú.

Poznámka:


Po obnovení výrobných nastavení zariadenie vydá dva zvukové signály.

Údržba a čistenie


1. Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a vypnite ho.




2. Posuňte uvoľňovací prepínač na hlavnej jednotke doprava, vyberte misku na vodu, potom vyberte nádržku na čistú vodu a nádržku na odpadovú vodu a umyte ich.



3. Hlavnú jednotku neponárajte do vody ani ju nevkladajte do umývačky riadu. Utrite ju vlhkou handričkou a nechajte voľne vyschnúť.



4. Misku na vodu, nádržku na čistenú vodu aj nádržku na odpadovú vodu možno umývať vodou.



Poznámka:

Odporúčame meniť pitnú vodu každé 3 dni. Pred výmenou vody produkt vyčistite.

Parameter

Názov	**Fontána na vodu pre mačky bez filtrov**
Model	PTM-673
Rozmery	230 × 332 × 153 mm
Vstup	5V⎓1A
Napájanie	USB-C
Pohotovostný čas	**Približne 180 dní**
Kapacita	**3,5 l**
Materiál	SUS 304 + ABS

Upozornenie

1. Tento výrobok ani jeho príslušenstvo nie sú určené na konzumáciu.

2. Tento výrobok sa odporúča pre domáce zvieratá vo veku od šiestich mesiacov.

3. Tento výrobok používajte v interiéri a počas používania ani skladovania ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Neumiestňujte výrobok na vyvýšené miesta.

5. Počas používania udržujte zariadenie vo vodorovnej polohe ; nenakláňajte ho ani ho neprevracajte .

6. Nepoužívajte horúcu vodu ani zariadenie neumývajte horúcou vodou. Hlavnú jednotku dávkovača vody neoplachujte vodou ani ju do vody neponárajte.

7. Nabíjací kábel schovajte alebo úhľadne odložte, aby ho domáce zvieratá nerozhryzli a deti zaň nestiahli zariadenie, čo by mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

8. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať ani opravovať.

9. Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo; spoločnosť zodpovedá iba za výkon a bezpečnosť príslušenstva dodávaného oficiálnym výrobcom.

10. Ak budete počas sviatkov mimo domu, uistite sa, že hlavná jednotka dávkovača vody je úplne nabitá, a skontrolujte zostávajúcu hladinu vody.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:
Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Fontánu používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav prístroja vrátane prívodného potrubia, čerpadiel a krytu. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servisné oddelenie.
- Prístroj nepoužívajte, ak je vystavený pôsobeniu vody na nevhodných miestach (napr. elektrické prípojky), pokiaľ nie je označený ako plne vodotesný.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, či je fontána vhodná pre veľkosť a potreby vášho domáceho zvieraťa, vrátane toho, či ponúka dostatočný objem vodnej nádrže.
- Zariadenie pravidelne čistite a vymieňajte filtre podľa odporúčaní výrobcu, aby ste zvieraťu zabezpečili prístup k čerstvej a čistej vode.
- Vyhnite sa umiestneniu jednotky na ťažko prístupnom mieste alebo v nevhodných podmienkach, ktoré by mohli zvieraťu spôsobiť ťažkosti pri používaní.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Fontány, najmä tie s elektrickými komponentmi, nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelej osoby, najmä pri plnení vodou alebo výmene filtrov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a čerpadiel. V prípade poškodenia prerušte používanie spotrebiča.
- Elektrické časti neponárajte do vody, pokiaľ výrobca výslovne neuviedol, že sú vodotesné.
- V prípade spotrebičov napájaných batériami používajte len odporúčané batérie a vymieňajte ich v súlade s návodom na obsluhu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že všetky súčasti prístroja, ako sú čerpadlá, filtre a konektory, sú správne nainštalované.
- Pravidelne kontrolujte hladinu vody vo fontáne, aby ste zaistili správnu prevádzku a pohodlie vášho domáceho maznáčika.
- Ak je jednotka vybavená snímačom hladiny vody, uistite sa, že funguje správne. Ak takýto systém nie je k dispozícii, vyhnite sa úplnému vyprázdneniu nádrže.
- Jednotku umiestnite na miesto, ktoré je pre zviera ľahko prístupné, na stabilný a rovný povrch.

Údržba a skladovanie:

- Jednotku pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli jednotku poškodiť.
- Filtre vymieňajte v pravidelných intervaloch podľa odporúčaní výrobcu, aby ste zabezpečili efektívnu prevádzku jednotky.
- Ak sa jednotka dlhší čas nepoužíva, skladujte ju na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácemu zvieraťu:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieraťa na nové zariadenie - ak spozorujete známky nepokoja, postupne zvyknite vaše zviera na fontánku alebo napájačku.

- Uistite sa, že zariadenie funguje spôsobom, ktorý nespôsobuje zvieraťu stres, napr. nevytvára nadmerný hluk.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy elektronických zariadení by mali vykonávať len autorizované servisné strediská.
- Zariadenie sami neupravujte, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu na menej ako 3,18 V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové

podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

CE

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang, Čína
rojecoservice@126.com

Zástupca v EÚ:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 //
45326 Jedlo, Nemecko
jasvigor2020@hmail.com

Špecifikácie batérie produktu

Vlastnosť	Hodnota
Kategória batérie	Prenosná batéria
Typ batérie	Prenosné lítium-iónové batérie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.03417
Kapacita (mAh)	-
Výkon (kWh)	0.0074