


oneisall


2 v 1 Sada pro péči o domácí mazlíčky

Uživatelská příručka


Model: DTJ - 002



Názvy jednotlivých částí



Odnímatelná
standardní čepel



Úzká čepel

Tlačítko s 2 rychlostmi

Kontrolka baterie


-- Nabíjecí port



Čisticí kartáček



Lahvička s olejem





Nabíjecí kabel

Široké použití

Standardní čepel je ideální pro stříhání srsti na zádech, nohách a krku domácího mazlíčka. Vhodné pro všechna plemena domácích mazlíčků.





Zastříhovač na tlapky je ideální pro úpravu malých oblastí, jako jsou tlapky, oči, uši a oblast kolem konečníku.



Vysoce výkonná Li-ion baterie 2500mAh

2 v 1 stříhací strojek pro péči o domácí mazlíčky	Motor	Provozní napětí: 3,7 V
		Typ baterie: 2500 mAh
	Baterie	Doba nabíjení: 3 hodiny
		Doba provozu: 4 hodiny
	Nabíjení	Připojte USB k adaptéru 5 V = 1 A
		Výkon: 9,5 W

Návod k nabíjení



1. Zasuňte USB kabel do zadní části zastříhovače.
2. 5 V / USB připojení s adaptérem


Užitečné tipy:

- Když zbývá 5 % energie, kontrolka nabíjení bliká červeně.
- Při nabíjení odpovídající zelená kontrolka napájení bliká a po dosažení požadované úrovně nabití zelená kontrolka svítí nepřetržitě.
- Po dokončení nabíjení červená kontrolka zhasne a všechny zelené kontrolky napájení svítí.

Výběr délky vodícího hřebenu

6 druhů vodících hřebenů (3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm) pro nastavení délky srsti.

1. Určete požadovanou délku srsti.
2. Vyberte vhodný vodící hřeben.



3. Instalace vodících hřebenů.



Jako na obrázku, držte obě strany a zatlačte, když jsou tlačítka vedle sebe.


(Poznámka: hřeben by neměl být volný ani snadno spadnout po nasažení.)

4. Demontáž vodících krytů

Stiskněte tlačítka na obou stranách rukama a poté odstraňte kryty.

Demontáž a instalace čepele

Demontáž čepele



Krok 1: Pevně stiskněte tlačítko na zadní straně stříhacího stroje pro psy.

Krok 2: Snadno odstraňte čepel.

Instalace čepele



1. Nasměrujte čepel (B) do slotu stříhacího stroje (A) a zasuňte ji.

2. Pevně přitlačte čepel.

3. Když uslyšíte cvaknutí, instalace je dokončena.


Čištění a bezpečnostní opatření

Jak čistit

1. Vyčistěte čepel pomocí čisticího kartáčku.





2. Čepel lze sejmut pro čištění.





3. Před nebo po použití udržujte čepel tak, že na vyznačená místa podle obrázku nakapete trochu oleje. (olej je součástí balení)

4. Nasadte čepel zpět.



Čištění a bezpečnostní opatření



1. Prosím, nerozebírejte výrobek.
 2. Stříhací strojek nelze mýt. Uchovávejte mimo vlhké prostředí.
 3. Výrobek lze čistit pouze hadříkem s trochou vody nebo jemným mýdlovým roztokem.
 4. Nezapojujte výrobek k nabíjení v prostředí nad 40 °C nebo pod 0 °C.
- **Přístroj se během používání nebo nabíjení může zahřát, což je normální.**

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav spotřebičů a příslušenství, jako jsou fény, zastříhovače, kartáče a vysavače na vlasy. V případě viditelného poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo mechanické problémy, přestaňte přístroj používat, abyste předešli rizikům pro zvířata a uživatele.
- Mechanické a elektrické součásti používejte v souladu s doporučeními výrobce, aby nedošlo k jejich přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro zvířata:

- Nástroje a zařízení na úpravu srsti (např. zastříhovače, trimovače, kartáče) by měly být přizpůsobeny velikosti, typu srsti a citlivosti kůže zvířete, aby nedošlo k podráždění nebo zranění.
- Před zahájením péče se ujistěte, že je zvíře klidné a řádně připoutané. Přílišný stres zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.
- U fénů nebo přístrojů s parní funkcí nesměřujte horký vzduch přímo na kůži zvířete po delší dobu, abyste předešli popáleninám.

Riziko pro děti:

- Výrobky pro péči o zvířata, zejména ty, které mají ostré části (např. zastříhovače, nůžky) nebo elektronické části (např. fény, vysavače), nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem používat spotřebiče samostatně bez dozoru dospělých.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických součástí. V případě poškození přestaňte spotřebič používat.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. fény, vysavače) ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti vody, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.
- U bateriových spotřebičů používejte pouze baterie doporučené výrobcem a pravidelně je vyměňujte podle návodu.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že je přístroj správně nastaven pro typ srsti a potřeby vašeho zvířete.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti (např. nože v zastříhovačích, hlavy v kartáčích) správně nasazeny a v dobrém technickém stavu.
- Při používání fénů, vysavačů nebo jiných elektrických spotřebičů je udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí, uší a nosu vašeho zvířete, aby nedošlo k jejich podráždění.

Údržba a skladování:

- Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, bez přístupu vlhkosti a extrémních teplot.
- Po každém použití přístroje pravidelně čistěte podle doporučení výrobce, abyste zachovali jejich účinnost a bezpečnost.
- Pro náhradní díly (např. čepele, filtry) používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené komponenty.

Bezpečnost baterií: V případě, že se jedná o baterie, je nutné je používat v souladu se zásadami bezpečnosti:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie, které odpovídají doporučením výrobce.
- Použití baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení se zvířeti:

- Pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, přerušte ošetření.
- Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti svého zvířete. V případě podráždění, poranění nebo jiných znepokojujících příznaků se poraďte s veterinárním lékařem.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Výrobek sami neopravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED
Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre, H3 Hongkong, Čína
support@oneisall.com

Odpovědný subjekt v EU:
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.