

Uživatelská

příručka

Superfire

Hořáky řady S

Návod k obsluze hořáků řady S

Obsah

VAROVÁNÍ-----1

S32 S35-----2



S5 S5-R5 S5-A-----3

S11 S11-X S11-F-----4



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu! Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte tento návod a řádně mu porozumějte.

VAROVÁNÍ:

1. Některé čelovky používají k napájení baterie 18650. Baterie instalujte správným směrem.
2. Výrobek je vybaven kontrolkou. Při nabíjení svítí kontrolka červeně a při plném nabití svítí kontrolka zeleně/modře. Když je baterie vybitá, kontrolka bliká červeně.



• Charging



• Full Charged

1.1 Pokyny pro instalaci baterie1.


2 Pokyny pro nabíjení přes USB

3. Nesvitte přímo do očí. Silné světlo LED může okamžitě poškodit váš zrak.
4. K nabíjení baterie používejte pouze dodanou nabíječku.
5. Pokud baterii nepoužíváte delší dobu, nabíjejte a vybíjejte ji každé 3 měsíce, abyste ji udrželi v dobrém stavu.
6. Je normální, že se reflektor při delším používání mírně zahřívá.
7. Pokud indikátor ukazuje nízkou úroveň nabití, nabijte baterii co nejdříve.
8. Akumulátor skladujte mimo dosah vody, vlhkosti a kapek apod.
9. Aby nedošlo k poškození povrchu reflektoru, nevystavujte jej trvale slunečnímu záření, vodě, chemikáliím, korozivním plynům nebo jiným oxidačním prostředím.
10. Všechny parametry výrobku uvedené v této příručce jsou naše laboratorní údaje,

pouze pro informaci.

11. Vzhledem k tomu, že náš sortiment bude průběžně modernizován, lze tuto příručku použít i pro další řady výrobků.

NÁVOD K OBSLUZE mini hořáků řady S32/S35



Analýza textu na fotografii:

LED INDIKÁTOR

Přepínač

Příhrádka na baterie

Indikátor nabíjení

Instructions

Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii.

Svítilna S32 má 5 režimů. Stisknutím přepínače aktivujete režim silného světla, stisknutím přepínače nastavíte 6yb (5 režimů - High / Medium / Low / Strobe / sOs).

S35 má plynulou konstituci stmívání. Jediným stisknutím přední pojistky se světelný zdroj zapne, stisknutím přední pojistky se ztlumí (ze slabého na silný nebo ze silného na slabý) a

Dalším stisknutím světlo vypnete. Ve vypnutém stavu podržením spínače po dobu 1,5 sekundy aktivujete zábleskový režim, dalším podržením spínače po dobu 1,5 sekundy aktivujete funkci SOS a dalším stisknutím vypnete.


Existuje řada způsobů nabíjení. Svítilna S32 má nabíjecí rozhraní Micro USB a svítilna S35 má nabíjecí rozhraní typu C. K nabíjení svítilny můžete použít nabíječky, powerbanky, počítače a další zařízení; při nabíjení svítilny S32 bliká zelená kontrolka, při nabíjení svítilny S35 svítí vždy zelená kontrolka; při nabíjení svítilny S35 svítí vždy červená kontrolka a při plném nabití svítí vždy modrá kontrolka.

Svítilna S32 má výstupní rozhraní, které lze použít jako energetickou banku pro tading.

mobilní telefony, powerbanky a další zařízení; při vybití USB vždy svítí modrá kontrolka.

Produkty	Teoretický jas	Typ baterie (kapacita)	Způsob nabíjení	Režimy provozu
S32	500 lumenů	Vestavěný baterie 1*18650 (1200mAh)	Kabel USB	Plynulé stmívání
535	200 lumenů	Vestavěný 1*18650 baterie	Kabel USB	Plynulé stmívání

Návod k obsluze mini hořáků řady S5/S5-R5/S5-A



Analýza textu na fotografii.

LED INDIKÁTOR

Přepínač

Příhrádka na baterie

Hliníkové tělo Lanové

pouzdro NÁVOD k

použití

Výrobek používá baterie 18650 (Svítilna S5-A může používat také baterie 3*AA, je vybaven držáky baterií a pouzdem pro baterie 18650), instalujte je správným směrem. Opačná instalace baterií je přísně zakázána.


Svítilna má 5 režimů a je vybavena přepínačem. Jedním stisknutím spínače zapnete/vypnete zdroj světla. Lehkým stisknutím spínače změníte režim (vysoký / střední / nízký /stroboskop / SOS).

Výrobek vyžaduje, aby se baterie vyndala a nabíla pomocí speciální nabíječky.

Červená kontrolka svítí vždy během nabíjení a modrá (nebo zelená) kontrolka svítí vždy, když je baterie nabitá. Při nabíjení dodržujte správný směr.

Výrobky	Teoretická stránka jas	Typ baterie (kapacita	Metoda nakládání	Režimy provozu
S5	300Lumenů *	Baterie 1*18650	Kabel USB	5 režimů (High>Middle>Low>Strobe>SOS)
S5-R5	500Lumenů *	Baterie 1*18650 (1700mAh)	Kabel USB	5 režimů (High>Middle>Low>Strobe>SOS)
S5-A	500Lumenů *	Baterie 1*18650 nebo 3*AA (nejsou součástí dodávky)	Kabel USB	5 režimů (High>Middle>Low>Strobe>SOS)

NÁVOD PRO mini svítilny řady S11/S11-X/S11-C/S11-F



Analýza textu na fotografii.

LED INDIKÁTOR

Přepínač

Příhrádka na baterie Systém

ostření Nabíjení přes USB

Indikátor nabíjení - přepínač

Pokyny

Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii.

Svítilna S11-F má funkci teleskopického zaostřování.

Svítilna S11/S11-C je vybavena plynulým stmíváním: když je svítilna zapnutá, podržením tlačítka přepínače přejdete do režimu plynulého stmívání (od vysokého k nízkému).

nebo z nízké na vysokou) a pokračujte stisknutím tlačítka k vypnutí zdroje světla. Podržením tlačítka po dobu přibližně 1,5 sekundy aktivujete zábleskový režim, dalším podržením po dobu přibližně 1,5 sekundy aktivujete režim SOS, dalším stisknutím přepnete zpět do režimu plynulého stmívání.

S11-X/S11-F má 5 režimů, stisknutím polohového tlačítka aktivujete režim silného světla, stisknutím přepínače změníte režim (High / Medium / Low / Strobe / SOS). Pět režimů se opakovaně střídá, podržením na 2 sekundy se vypne.

Existuje více způsobů nabíjení. Svítlna je vybavena nabíjecím portem Micro USB, který lze použít k nabíjení svítlny pomocí nabíječek, powerbank, počítačů a dalších zařízení; při nabíjení vždy svítí červená kontrolka a při nabíjení modrá kontrolka.

Svítlna S11 má výstupní rozhraní, které lze použít jako powerbanku a nabíjet mobilní telefony, powerbanky a další zařízení.

Produkty	Teoretický jas	Typ baterie (kapacita)	Způsob nakládání	Režimy provozu
S11	3	Vestavěná baterie 1*21700 (4300mAh)	Kabel USB	Plynule nastavitelný
S11-X	1100 Lumeny	Dobíjecí baterie 1*18650 (1700 mAh)	Kabel USB	5 režimů (High>Middle>Low>Strobe>SOS)
S11-C	365NM	Baterie 1 18650 (800 mAh)	Kabel USB	1 režim (High)
S11-F	200 Lumeny	Vestavěná 1 baterie 18650	Kabel USB	5 režimů (High>Middle>Low>Strobe>SOS)

(1550 mAh)

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.



Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav nesouladu může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.