



Automatický podavač

Používateľská príručka



Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Ďakujeme, že ste si zakúpili automatický podávač CATLINK - Fresh2

Spoločnosť CATLINK sa venuje vývoju inovatívnych produktov pre domáce zvieratá, ktoré prinášajú radosť vašim chlpatým priateľom a zjednodušujú vašu každodennú rutinu. Táto príručka je sprievodcom, ktorý vám pomôže čo najlepšie využiť vaše zariadenie Fresh2. Poskytuje pokyny krok za krokom na nastavenie zariadenia Fresh2 a ponúka cenné tipy a rady.

Táto príručka sa vzťahuje na štandardnú aj profesionálnu verziu zariadenia Fresh2. Verzia Pro je určená na rozpoznávanie viacerých mačiek, zatiaľ čo verzia Standard dokáže rozpoznať len jednu mačku.

Naše zariadenie Fresh2 je vybavené mnohými funkciami, preto si túto príručku nezabudnite uschovať pre budúce použitie. Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese support@catlinnk.cn alebo nám zavolajte na číslo +1 833 440 2772.

Dúfame, že vy a vaši domáci miláčikovia si užijete slobodu, ktorú prináša naše zariadenie FRESH 2.

CATLINK

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pre správnu inštaláciu a používanie zariadenia Fresh2 je dôležité starostlivo dodržiavať tieto pokyny.

Na napájanie zariadenia používajte len odporúčaný adaptér, aby ste predišli poškodeniu, poruchám alebo možným bezpečnostným rizikám.

Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia alebo skráteniu jeho životnosti, používajte ho v interiéri a chráňte ho pred zdrojmi ohňa, vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo priamym slnečným žiarením.

Všetky predmety udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 8 cm od prednej časti zariadenia, aby neprekážali pri kŕmení mačky alebo správnej činnosti zariadenia.

Misku netlačte rukou, pretože to môže ovplyvniť presnosť mechanizmu váženia a kŕmenia.

Po vyčistení opatrne umiestnite misku späť na jednotku, keď vyschne. Uistite sa, že je správne zarovnaná, a obnovte kalibráciu.

Ak nebudete zariadenie FRESH 2 používať dlhší čas, vyberte batériu, vyčistite jednotku, zabaľte diely v pôvodnom poradí a uložte ich na suché miesto.


Zariadenie neponárajte do vody. Namiesto toho ho vypnite, vyčistite vlhkými utierkami a pred opätovným zapnutím ho nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte benzín, alkohol ani iné chemikálie, pretože môžu poškodiť zariadenie.

Upozorňujeme, že zariadenie alebo súvisiace funkcie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú opísané v tomto návode, pretože ho neustále zdokonaľujeme. V prípade akýchkoľvek otázok si prečítajte najnovšiu elektronickú príručku v aplikácii CATLINK.


Tento prístroj spĺňa normu (normy) RSS, na ktorú sa nevzťahuje licencia Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí byť odolné voči akémukoľvek rušeniu vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.


01 Baliaci zoznam



Automatické Podávač
- Fresh2 x 1




Zásobník x 1



Misa x 1




Adaptér x 1



Napájací kábel x 1



Vysúšadlo x 1



Obojek x 2




Štítok x 2







Návod na použitie x 1

* Len verzia Pro sa dodáva s obojkom a visačkou.

02 Štruktúra výrobku







03 Nastavenia podávača - Fresh2

① Umiestnenie


- Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na rovnom a stabilnom povrchu, chránenom pred svetlom a vlhkosťou.
- Umiestnite ho na miesto, kde bude trvalo prijímať silný signál Wi-Fi.
- Uistite sa, že sa v okruhu 8 palcov od snímača nenachádzajú žiadne prekážky, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Napájací kábel držte čo najbližšie k elektrickej zásuvke, aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám.

② Zapnutie zariadenia


- Pripojte zariadenie podľa obrázka na pravej strane.



③ Inštalácia misy a podnosu




Nakloňte zásobník približne o 30°
od spodnej časti výpustu potravín.



Nakloňte misku na jedlo približne o 30°
od dna výpustu na potraviny.

④ Pridávanie potravín

- Zariadenie je kompatibilné s krmivom pre mačky s maximálnou veľkosťou 0,63 palca. Ak je veľkosť príliš veľká, existuje určité riziko, že sa krmivo zasekne.
- Podporuje miešané kŕmenie s lyofilizovanými a inými suchými krmivami pre mačky. Keďže lyofilizované krmivo je menej husté ako iné suché krmivo pre mačky, dochádza k nerovnomernému rozloženiu krmiva v rôznej miere. Aby ste zabezpečili rovnomerné dávkovanie, krmivo pre mačky pravidelne miešajte.
- V prípade zablokovania potravinami motor jednotky automaticky trikrát otočí a pokúsi sa ich odstrániť. Ak sa zablokovanie nedá odstrániť, jednotka vás na to okamžite upozorní a je dôležité zablokovanie odstrániť ručne, aby sa zabránilo možnému poškodeniu jednotky.
- Nepoužívajte štiepané krmivo pre mačky. Neodporúča sa používať špeciálne formulované krmivo pre mačky.



⑤ Pripojenie Wi-Fi

KOMENTÁR:

- Jednotku umiestnite čo najbližšie k smerovaču a uistite sa, že je zapnutá.
 - Autorizujte informácie o polohe a zapnite GPS v telefóne so systémom Android.
 - Pre názov Wi-Fi používajte len písmená a čísllice, aby ste zaistili stabilné a spoľahlivé pripojenie.
 - Na pripojenie jednotky použite 2,4 GHz sieť Wi-Fi. Sieť Wi-Fi 5GHz nie je podporovaná a nemusí byť podporovaná na niektorých miestach, ako sú hotely a letiská, ktoré vyžadujú špeciálnu certifikáciu Wi-Fi.
- ① Stiahnite si aplikáciu CATLINK z trhu s aplikáciami vo svojom telefóne alebo naskenujte kód QR.



CATLINK app



IOS/Android

- ② Pripojte telefón k 2,4 GHz Wi-Fi.
- ③ Zaregistrujte svoje konto v aplikácii a prihláste sa (nezabudnite autorizovať informácie o svojej polohe a zapnúť GPS v telefóne so systémom Android).
- Na stránke ZARIADENIA kliknite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte Fresh2
- Ak sa vám nepodarí nájsť jednotku prostredníctvom aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým nezačne blikať modrá kontrolka, a potom v aplikácii kliknite na položku "Search" (Hľadať). podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.
- ④ Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi zostane indikátor Wi-Fi na jednotke svietiť.

⑥ Obnovenie váhy

- ① Uistite sa, že je miska na jedlo prázdna.
- ② Uistite sa, že je miska na jedlo správne umiestnená.
- ③ Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, uvoľnite tlačidlo. Po dokončení resetovania sa rozsvieti biela kontrolka.

Gratulujeme!

Dokončili ste všetky kroky a Fresh2 je teraz pripravený na použitie.

04 Režim krmení

Režim	Vysvetlenie	Poznámka
Automatické režim (Predvolené nastavenie Nastavenia)	Keď v miske nezostane dostatok jedla, zariadenie automaticky vydá ďalšie jedlo.	Počet kŕmení na jedno vydanie a maximálny počet kŕmení za deň si môžete prispôsobiť v aplikácii.
Režim plánovania	Kŕmte svojho domáceho miláčika každý deň podľa plánu, ktorý j nastavíte v aplikácii.	Plán môžete naprogramovať prostredníctvom aplikácie.

05 Tlačidlo

Stlačte/podržte	Funkcie	Poznámka
Stlačte raz	Výdaj jednej dávky	Podávač vydá jednu porciu, zapípa a biela kontrolka raz zabliká.
Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy	Obnovenie váhy	Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Tlačidlo uvoľnite, keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno. Resetovanie je dokončené, keď sa rozsvieti biela kontrolka. Keď potrebujete váhu resetovať: 1. Zvier sa počas jedenia silno dotkne misky s krmivom. 2. Prístroj nebol dlhší čas kalibrovaný. Prístroj nebol po čistení znovu kalibrovaný.
Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd	Pripojenie Wi-Fi	Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd a uvoľnite ho, keď začne blikať modrá kontrolka. Zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti Wi-Fi. Ak sa zariadenie do 5 minút nepripojí k sieti Wi-Fi, ukončí režim nastavenia Wi-Fi.

*Upozorňujeme, že zariadenie alebo súvisiace funkcie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú opísané v tejto príručke, pretože ju neustále vylepšujeme. V prípade akýchkoľvek otázok si prečítajte najnovšiu elektronickú príručku v aplikácii CATLINK.


06 Indikátor

Svetelné indikátory	Stav	Vysvetlenie
Biela	Žiarivý	Jednotka funguje správne.
	Blikanie	Mačka je. / Jednotka vydáva jedlo.
Modrá	Blikanie	Pripája sa k sieti Wi-Fi.
Červená	Blikanie	Nedostatok jedla.
	Žiarivý	Je tu problém so zariadením. Podrobnejšie informácie nájdete v aplikácii.

*Upozorňujeme, že zariadenie alebo súvisiace funkcie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú opísané v tejto príručke, pretože ju neustále vylepšujeme. V prípade akýchkoľvek otázok si prečítajte najnovšiu elektronickú príručku v aplikácii CATLINK.

07 Vysúšadlo


- Jedno balenie vysúšadla bolo umiestnené do schránky na vysúšadlo. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie obalu, okamžite ho vymeňte
- Vysúšadlo sa odporúča vymieňať každých 30 dní. Po uplynutí jeho platnosti sa v aplikácii zobrazí správa s pripomenutím.



08 Záložná batéria (voliteľná)

Odporúčame používať kvalitné alkalické batérie AAA. Pokud aplikace upozorní na vybitou baterii, neprodleně ji vyměňte.

Ak dôjde k výpadku napájania, zariadenie sa automaticky prepne na napájanie z batérie a prejde do režimu nízkej spotreby. Bude pokračovať v dávkovaní krmiva podľa plánu kŕmenia nastaveného pred výpadkom. Počas tohto času bude zariadenie v režime offline. Krátko sa pripojí k internetu a bude synchronizovať údaje s aplikáciou, keď mačka žerie alebo je kŕmená, až kým sa batéria nevybije.




09 Ako čistiť

① Misa na jedlo

- Misku na krmivo možno umývať vodou. Odporúčame ju čistiť raz týždenne. Keď je miska na krmivo úplne suchá, znovu ju vložte do zásobníka a znovu nakalibrujte váhu.
- Na vysoko presný komponent pod miskou na potraviny nevyvíjajte tlak.


Umývateľné



② Omyvateľný zásobník

- K čisteniu zásobníku použijte vlhčené ubrousky. Vyvarujte sa častého rozebírání.
- Na vysoce presnú súčasť pod miskou na potraviny netlačte.


Umývateľné



③ Základna neomyvateľná


- Základnu neumývajte. Miesto toho ji otřete vlhkým hadříkem.

Neumyté




④ Vedro na potraviny


- Vedro je umývateľné. Odporúčame ho čistiť raz za mesiac.
- Kryt neumývajte, pretože obsahuje vysušadlo. Namiesto toho ho utrite vlhkou handričkou.




Odomknutie vedra




Demontáž krytu



Odstráňte kryt obežného kolesa




Demontáž obežného kolesa



Ak chcete zariadenie rozobrať, nakloňte ho a vyhnite sa násilnému odstraňovaniu častí.

Demontáž miešačky



Odstránenie silikónového puzdra

10 Špecifikácie produktu

Názov produktu	Automatické krmítko pre mačky CATLINK - Fresh2
Model výrobku	CL-FD-01/ CL-FD-02
Hlavný materiál	HIPS
Veľkosť výrobku	350*195*360 mm
Menovité napätie	5V/1A
Menovitý výkon	5W
Použiteľný rozsah	Mačky alebo malé psy
Hmotnosť	6.61 lbs
Prenášaný štandard	GB 4706.1-2005
Značka	CATLINK
Webová stránka	www.catlinkus.com

11 Porovnanie modelov

Zobraziť celú verziu	Ochrana proti zachyteniu	Keramická miska	Trojité těsnění	Upozornenie na nedostatok potravín	Váženie potravín	Duálne napájanie	Rozpoznávanie viacerých mačiek
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

13 Služby zákazníkovi

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás!

Telefonická podpora

+1 833 440 2772

Po-Pá: 10:00-18:00 EST

E-mailová podpora

support@catlink.cn 24/7



Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca:Shnghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Adresa:Room217,Kehai Building,No.800 Naxian road,Pudong,Shanghai,China

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiová frekvencia:2412~24 72MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (Bluetooth)

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie:Wifi:16.54dbm, BT:3.13dbm

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.