


PET TRIMMER

2w1


Návod k obsluze

1. Tipy pro zastříhovače



1. Zastříhovač celého těla (1)


Používá se ke zkrácení srsti po celém těle vašeho domácího mazlíčka. Na hrot lze připevnit hřebeny pro úpravu délky srsti. Značky a rozměry na přístroji umožňují rovnoměrné stříhání zvířete, i když nemáte se stříháním zkušenosti.



2. Zastříhovač tlapek (2)

Zastříhovač používaný u domácích zvířat s velmi krátkou srstí nebo pro zastříhování choulostivých oblastí, jako jsou tlapy, zadek nebo oblast za uchem. Na špičku lze připevnit hřebeny pro úpravu délky srsti. Čepel hrotu je malá a mohou ji bezpečně používat i začátečníci.

2. Instalace a demontáž hrotu



Montáž hrotů


Nasadte hrot A na hlavní jednotku (B). Utahujte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Odstranění hrotu

Tažením odpojte koncovku A od hlavní jednotky (B).

3. Montáž a demontáž zastříhovače celého těla


* Odstranění zastříhovače




Chcete-li přístroj odpojit, vypněte jej a stiskněte palcem podle obrázku.

Abyste zabránili vypadnutí hrotu na podlahu a jeho poškození při odstraňování, přidržujte jej prsty.

* Sestava zastříhovače karoserie



Zahákněte místo A na hrotu do místa B na zařízení.





Po nasazení stiskněte prstem hrot na zadní straně, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Pozor:


Bílá keramická dlažba se může snadno poškodit. Při montáži nebo demontáži dávejte pozor, abyste tuto součást nepoškodili. Poškození dlaždice může vést k zablokování přístroje.

Čištění a údržba hrotu

Odnímatelný hrot (1)



Ostatní hroty (2)



Kartáčkem zbavte špičku vlasů a nečistot (platí pro všechny špičky).


Čepelí můžete pohybovat dopředu a dozadu, abyste důkladně vyčistili všechny zuby.

Pozor:

Neodstraňujte pružinu zpod špičky přístroje. Po vyjmutí nelze pružinu znovu nasadit a hrot je pak nutné zlikvidovat. Doporučujeme pravidelně čistit čepel, aby nečistoty a vlasy neoslabovaly ostří.

2. naolejování hrotu

Doporučuje se přidat trochu oleje mezi jednotlivé zuby nože. Čepel pracuje velmi rychle a je třeba používat správný olej. Nepoužívejte tuk ani smíšené oleje s parafínem nebo jinými přísadami.



Pozor:

Životnost zastříhovače závisí na četnosti používání, typu stříhaných vlasů a údržbě přístroje. Jakmile se opotřebuje, vyměňte hrot. Tímto postupem můžete zabránit ucpání chloupky. Před výměnou hrotu se poraďte se servisním technikem a nepoužívejte hroty jiných výrobců.


Hrot se může během používání zahřívat, ale to nemá vliv na výkon nebo provoz zařízení.

Hřebeny

Pomocí přiloženého hřebenu upravte cílovou délku vlasů. Měření vám umožní vyhnout se chybám při stříhání.

Montáž a demontáž hřebene

(1) Tip na zastříhovač: 3/6 mm, 9/12 mm







Instalace: nasadte hřeben do drážek na zařízení, nasadte jej a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Sladění: U obou hřebenů (3/6 mm, 9/12 mm) je po nasazení přitiskněte oběma prsty a poté je posuňte tak, aby odpovídaly délce.

Demontáž: uchopte hrot oběma rukama a palci zatlačte dolů. Dávejte pozor, abyste na zuby netlačili příliš silně, abyste je nepoškodili.

(2) Zastříhovač tlapek: 2mm hřeben



Montáž: nasad'te hřeben do drážek na boku jednotky. Nasad'te a zajist'ete jednu stranu a poté druhou. Tlač'te dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.


Demontáž: prsty oddělte hřeben od jedné spony a poté vytáhněte a vyjměte zbytek. Dávejte pozor, abyste prsty netlačili na čepel (mohlo by dojít k jejímu poškození).

- Před použitím zastříhovače se doporučuje srst nejprve umýt, osušit a poté rozčesat. Zamotanou srst zastříhněte.
- Výkon a životnost zastříhovací špičky se může snížit, pokud je srst vašeho zvířete špinavá nebo se do ní něco zamotalo.

Způsob stříhání srsti vašeho domácího mazlíčka


Použití hřebenu

Vyberte hřeben pro zařízení podle typu srsti vašeho zvířete. Zastříhovač držte v ruce a ostřím směrem nahoru. Jemně přiložte špičku zastříhovače na zastříhovanou oblast a oholte ji v opačném směru, než rostou chloupky.



Nepoužívání hřebenu

Kdo nechce používat hřeben, musí mít zkušenosti se stříháním. Bez hřebenu lze srst zastříhnout na délku 1 mm - tedy téměř až ke kůži.





Při stříhání nesměřujte nůž dolů. To může vést k nadměrnému zastřížení vlasů nebo poranění.




Před stříháním se ujistěte, že je srst vašeho zvířete suchá. Mokrý srst může ztížit stříhání a poškodit nůž. Nikdy netlačte čepel na kůži zvířete - mohlo by dojít k poranění.

Holení různých částí těla vašeho domácího mazlíčka

Pomocí hrotu tlapky lze stříhat oblast kolem krku, zadku a tlapek.



Čištění vyžínače




Pomocí přiloženého kartáčku vyčistíte zastříhovač od zbytků chlupů (uvnitř i na čepeli). Zastříhovač lze také vyčistit vodou a vysušit suchým hadříkem. Po umytí naneste na čepel olej.

Přístroj neomývejte benzínem, alkoholem, rozpouštědlem ani jinými korozivními látkami.

Spotřebič sami neodšroubovávejte. V případě problémů kontaktujte servis.

Připojení nabíjecího kabelu/nabíjení zastříhovače



Připojte kabel USB k zastříhovači. Poznámka: před prvním použitím je nutné zastříhovač plně nabít.

Pokud používáte nestandardní 5V nabíječku, musí být proud 1A. Nepoužívejte nabíječky s jinými parametry.

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, a poté připojte kabel UB k napájení - můžete jej připojit k počítači, powerbance nebo nabíječce zapojené do zásuvky.

Výrobek používá dobíjecí baterii. Pokud má být výrobek zlikvidován, musí být baterie z výrobku předem vyjmuta a před vyjmutím musí být v přístroji vypnuto napájení.

Baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro baterie a elektronická zařízení.

Pozor

- Pokud máte mokré ruce, nepřipojujte kabel spotřebiče k napájení - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za adaptér větší silou. Mohlo by dojít k úniku, zkratu nebo požáru. Pokud je adaptér viditelně poškozen, okamžitě jej vyměňte.
- Výrobek ani jeho příslušenství nejsou hračkou. Sadu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se zdá, že kabel nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat. Používáním vadného kabelu hrozí nebezpečí zkratu nebo požáru.
- Přístroj používejte pouze ke stříhání zvířecích chlupů. Neměl by se používat k žádným jiným účelům. Abyste zabránili ucpání, nepoužívejte zastřihovač na mokrou nebo nedávno barvenou srst.
- Zařízení by se mělo nabíjet pomocí dodané nabíječky.

Parametry zařízení

Název: PETKIT 2 IN 1 PET TRIMMER

Typ baterie: Doba používání: cca

1,5 hodiny Jmenovitý výkon: DC

5V 1A

Doba nabíjení: přibližně 5 hodin

Normy: GB 4706.1 GB 4706.9

Hmotnost (včetně zastřihovače):

S hrotem pro řezání těla: 120g

Se špičkou tlapky: 114.4g

Rozměry:

S hrotem pro řezání těla: 115,5 mm*36,5 mm*27 mm.

Se špičkou tlapky: 165.4mm*32.2mm*28.8mm

Příslušenství: hřeben (2 na stříhání těla, jeden na stříhání tlapek), USB kabel, hřeben na rozčesávání srsti, návod.

Technické specifikace

Bezpečnostní žací nože

Hroty mají tvar písmene R a jsou zaoblené, takže se nesnižuje možnost poranění kůže vašeho domácího mazlíčka při aplikaci čepele.

Určeno pro čištění

Zařízení lze mýt vodou.

Vyměnitelné hroty

Sada obsahuje tělo a koncovku na stříhání tlapek.

Nízká hlučnost, nízké vibrace

Motor spotřebiče pracuje tiše.

Odnímatelné hroty

Špičku zastříhovače lze vyjmout, aby bylo možné přístroj důkladně vyčistit a odstranit z něj zbylé chloupky.

Pomocné hřebeny

Součástí balení jsou hřebeny, které umožňují přesné a bezpečné zkrácení srsti vašeho domácího mazlíčka.

Prvek	Škodlivé látky					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Bydlení	O	O	O	O	O	O
Nabíječka	O	O	O	O	O	O
Baterie	O	O	O	O	O	O
Elektronika	X	O	O	O	O	O

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav spotřebičů a příslušenství, jako jsou fény, zastříhovače, kartáče a vysavače na vlasy. V případě viditelného poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo mechanické problémy, přestaňte přístroj používat, abyste předešli rizikům pro zvířata a uživatele.
- Mechanické a elektrické součásti používejte v souladu s doporučeními výrobce, aby nedošlo k jejich přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro zvířata:

- Nástroje a zařízení na úpravu srsti (např. zastříhovače, trimovače, kartáče) by měly být přizpůsobeny velikosti, typu srsti a citlivosti kůže zvířete, aby nedošlo k podráždění nebo zranění.
- Před zahájením péče se ujistěte, že je zvíře klidné a řádně připoutané. Přílišný stres zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.
- U fénů nebo přístrojů s parní funkcí nesměňujte horký vzduch přímo na kůži zvířete po delší dobu, abyste předešli popáleninám.

Riziko pro děti:

- Výrobky pro péči o zvířata, zejména ty, které mají ostré části (např. zastříhovače, nůžky) nebo elektronické části (např. fény, vysavače), nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovoľte dětem používat spotřebiče samostatně bez dozoru dospělých.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických součástí. V případě poškození přestaňte spotřebič používat.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. fény, vysavače) ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti vody, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.
- U bateriových spotřebičů používejte pouze baterie doporučené výrobcem a pravidelně je vyměňujte podle návodu.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že je přístroj správně nastaven pro typ srsti a potřeby vašeho zvířete.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti (např. nože v zastříhovačích, hlavy v kartáčích) správně nasazeny a v dobrém technickém stavu.
- Při používání fénů, vysavačů nebo jiných elektrických spotřebičů je udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí, uší a nosu vašeho zvířete, aby nedošlo k jejich podráždění.

Údržba a skladování:

- Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, bez přístupu vlhkosti a extrémních teplot.
- Po každém použití přístroje pravidelně čistěte podle doporučení výrobce, abyste zachovali jejich účinnost a bezpečnost.
- Pro náhradní díly (např. čepele, filtry) používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené komponenty.

Bezpečnost baterií: V případě, že se jedná o baterie, je nutné je používat v souladu se zásadami bezpečnosti:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie, které odpovídají doporučením výrobce.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení se zvířeti:

- Pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, přerušte ošetření.
- Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti svého zvířete. V případě podráždění, poranění nebo jiných znepokojujících příznaků se poraďte s veterinárním lékařem.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Výrobek sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Německo
support@petkit.com

Zodpovědný subjekt v EU:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Německo
info@apex-ce.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Portable nickel-metal hydride rechargeable batteries (Ni - MH)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.026
Kapacita (mAh)	600
Výkon (kWh)	0.00144

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.