

5 adjustable
circling
ranges



Turn ON

Press the button once

Turn OFF

Press and hold the
button for 3s

Mode Selection


Press the button once

- Short press 1st time — Fast Mode (White Light)
- Short press 2nd time — Slow Mode (Yellow Light)
- Short press 3rd time — Random Mode (Blue Light)




Type C USB charging

The voltage is DC5V (With USB cable, and without power adapter).



It is recommended to fully charge before use.

Mode: RWJ-20	Laser's Class: CLASS I LASER PRODUCT
Max Output: <0.4mW	Emitted Wavelength: 650nm
Battery: Li-polymer 3.7v 1000mAh	Accessories: Toy / USB Cable / User Manual



5 种可调节
的盘旋范围



打开

按一次按钮

关闭

按住按钮 3 秒钟

模式选择

按一次按钮

○ 短按 1 次 - 快速模式(白光)

○ 短按 2 次 - 慢速模式(黄灯)


○ 短按 3 次 - 随机模式(蓝光)



DC 电源


Type C USB 充电

电压为 DC5V, (带 USB 线, 不带电源适配器)。



建议在使用前完全充电。

型号:RWJ-20	激光等级: I 类激光产品
最大输出功率:<0.4 mW	发射波长:650 nm
电池:聚合物锂电池 3.7v 1000mAh	配件:玩具/USB 线缆/用户手册



**5 einstellbare
Scheiben-
Drehbereiche**



Einschalten

Drücken Sie die Taste einmal

Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden

Auswahl des Modus


Drücken Sie die Taste einmal

- Mal kurz drücken - Schnellmodus (weißes Licht)
- Mal kurz drücken - Langsam-Modus (gelbes Licht)
- Mal kurz drücken - Zufallsmodus (blaues Licht)




Typ C USB-Laden

Die Spannung beträgt DC5V (mit USB-Kabel und ohne Netzadapter).



Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Modell:RWJ-20	Klasse des Lasers: LASER PRODUKT DER KLASSE I
Maximale Leistung: <0.4mW	Emittierte Wellenlänge:650nm
Akku: Li-Polymer 3.7v 1000mAh	Zubehör: Spielzeug/USB- Kabel/Benutzerhandbuch



5 plages de
disques réglables



Allumer

Appuyer une fois
sur le bouton

Éteindre

Appuyer sur le bouton
et le maintenir enfoncé
pendant 3 secondes

Sélection du mode

Appuyer une fois
sur le bouton

- 1ère appui court - Mode rapide (lumière blanche)
- 2ème appui court - Mode lent (lumière jaune)
- 3ème appui court - Mode aléatoire (lumière bleue)

Alimentation DC



Chargement USB de Type C

La tension est de DC5V (avec câble USB, et sans adaptateur d'alimentation).



○ Batterie faible


○ Chargement

○ Chargement complet
(lumière éteinte)



Il est recommandé
de le charger
complètement
avant de l'utiliser.

Modèle:RWJ-20	Classe de laser : PRODUIT LASER DE CLASSE I
Puissance de sortie maximale : <0.4mW	Longueur d'onde émise : 650 nm
Batterie : Li-polymère 3.7v 1000mAh	Accessoires : Jouet / Câble USB / Manuel d'utilisation



5 gamme di
dischi regolabili



Accendere

Premere una volta
il pulsante

Spegnere

Tenere premuto il
pulsante per 3s

Selezione della modalità

Premere una volta
il pulsante


- Premere brevemente la prima volta - Modalità veloce (luce bianca)
- Premere brevemente la seconda volta - Modalità lenta (luce gialla)
- Premere brevemente la terza volta - Modalità casuale (luce blu)

Alimentazione DC




Ricarica USB di Tipo C

La tensione è di 5 V DC (con cavo USB e senza adattatore di alimentazione).



Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Modello: RWJ-20	Classe del laser: PRODOTTO LASER DI CLASSE I
Uscita massima: <0.4mW	Lunghezza d'onda emessa: 650nm
Batteria: Li-polimero 3.7v 1000mAh	Accessori: Giocattolo / Cavo USB / Manuale utente



5 gamas de
discos ajustables



Encender

Pulse el botón una vez

Apagar

Mantén pulsado el
botón durante 3s

Selección de modo


Pulse el botón una vez

- Pulsación corta 1ª vez - Modo rápido (luz blanca)
- Pulsación corta 2ª vez - Modo Lento (Luz Amarilla)
- Pulsación corta 3ª vez - Modo Aleatorio (Luz Azul)




Carga USB Tipo C

El voltaje es DC5V (Con cable USB, y sin adaptador de corriente).



Se recomienda cargarlo completamente antes de utilizarlo.

Modelo:RWJ-20	Clase del láser: PRODUCTO LÁSER CLASE I
Salida máxima:<0.4mW	Longitud de onda emitida:650nm
Batería: Li-polímero 3.7v 1000mAh	Accesorios: Juguete / Cable USB / Manual de Usuario



5段階のディ
スク調整範囲



オンにする
ボタンを1回押す

オフにする
ボタンを3秒間長押し

モード選択
ボタンを1回押す


- 1回目の短押し-高速モード(白色光)
- 2回目の短押し - スローモード(黄色点灯)
- 3回目の短押し - ランダムモード(ブルーライト)



DC電源


タイプC USB充電

電圧はDC5V (USBケーブル付き、電源アダプターなし)。



使用前にフル充電することをお勧めします。

モデル:RWJ-20	レーザーのクラス クラスI レーザー製品
最大出力:<0.4mW	出射波長:650nm
バッテリー リチウムポリマー 3.7V 1000mAh	付属品 おもちゃ/USBケーブル/ 利用者マニュアル



5개의 조절 가
능한 원형 범위



켜기

버튼을 한 번 누릅니다

끄기

버튼을 3초간 길게
누릅니다

모드 선택


버튼을 한 번 누릅니다

- 짧게 한 번 누르기 - 빠른 모드(백색광)
- 짧게 두 번 누르기 - 저속 모드(노란색 불빛)
- 짧게 세 번 누르기 - 랜덤 모드(파란색 불빛)



C 타입 USB 충전

전압은 DC5V입니다(USB 케이블 포함, 전원 어댑터 제외).



사용하기 전에
완전히 충전하는
것이 좋습니다.

모델 : RWJ-20	레이저의 등급: 클래스 I 레이저 제품
최대 출력: <0.4mW	방출 파장: 650nm
배터리: 리튬 폴리머 3.7v 1000mAh	액세서리: 장난감/USB 케이블/사용 설명서