




3 v 1 inteligentná mačacia hračka

Inteligentná hračka

- Lietajúci motýľ
- Vytahovacie perie
- Vtipný loptu

NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIA

Názov produktu	3 v 1 inteligentná mačacia hračka
----------------	-----------------------------------

Materiál	ABS+PP
----------	--------

Batéria	4 X AA
---------	--------

Dĺžka drôtu	25cm
-------------	------

Rozmery produktu	205mm X 205mm X 403mm
------------------	-----------------------

Napájanie Hmotnosť	420,4g
-----------------------	--------

Materiál konštrukcie	Antibakteriálny PP živica
-------------------------	---------------------------

Shoda	
-------	--


ROHS

EKO	
-----	--

FUNKCIA HRAČKY

1. Hračka sa automaticky spustí po zapnutí a zastaví sa za 5 minút, ak je ponechaná sama; 2. Ak sa domáce zviera prestane hrať po 5 minútach, keď hračka zastaví, môže ju domáce zviera znova aktivovať jednoducho dotykom počas 4 hodín; 3. Ak vaše domáce zviera nechá hračku osamotenú dlhšie ako 4 hodiny, hračka sa automaticky vypne.
prosím znovu prepínač .


AKO VYMENIŤ PRÍSLUŠENSTVO



Dlhým stlačením spodného tlačidla na perie vyberte perie, potom odšroubujte perie proti smeru hodinových ručičiek


2. Vymeníte za nové perie ,zaskrutkujte perie

v smere hodinových ručičiek




1. DUÁLNY ZDROJ ENERGIE

1. Nainštalujte 4*AA batérie




2. Alebo ho pripojte k zásuvke. Pripojte priložený USB kábel do zásuvky na jednej strane batériového boxu. Zastrčte kábel do drážky. Adaptér nie je súčasťou balenia, je odporúčaný telefónny adaptér.




2. MONTÁŽ


1. Potiahnite za motýľa




2. Vymenťte za nového motýľa



3. Stlačte nadol



3. PREPÍNAČ



1. Otočte prepínač doľava: režim motýlej hračky.
2. Otočte prepínač doprava: režim vtácej hračky.
3. Prepínač uprostred: vypnuté .
4. Vytiahnite pierko:

Krátkym stlačením sa režimy motýľa a pierka aktivujú dohromady ;

Keď je potrebné vymeniť pierko, dlhým stlačením, pierko sa automaticky vysunie a toto pierko je možné v tejto chvíli vymeniť.

Upozornenie a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v používateľskej príručke. Pred použitím si prečítajte jej obsah a dodržujte pokyny v nej obsiahnuté.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenie týkajúce sa používania

Nebezpečenstvo poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte iba na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Počas používania hračky nenechávajte zviera bez dozoru.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku. V prípade viditeľného poškodenia (napr. praskliny, zlomené časti) prestaňte hračku používať, aby ste predišli riziku udusenía alebo zranenia.

Riziko pre zvieratá:

- Hračky musia byť prispôbené veľkosti a sile zvieratá. Používanie príliš malých hračiek môže predstavovať riziko prehltnutia.
- Nedávajte hračku zvieratú, ktoré má tendenciu žuť a ničiť predmety, ak hračka nie je určená na intenzívne žutie.
- Interaktívne hračky s elektronickými súčiastkami (napr. lasery, interaktívne lopty) by sa mali používať s mierou, aby nedošlo k fyzickému alebo psychickému preťaženiu zvieratá.

Riziko pre deti:

- Výrobok je určený iba pre zvieratá a nie je hračkou pre deti. Nedovoľte deťom používať hračku bez dozoru dospelé osoby, najmä pri spoločnej hre so zvieratom.
- Ak si dieťa hrá so zvieratom, uistite sa, že dieťa chápe, ako hračku bezpečne používať, aby nedošlo k náhodnému uduseniu malými časťami alebo iným zranením.
- Hračky obsahujúce malé časti alebo batérie uchovávejte mimo dosah detí, aby ste predišli riziku prehltnutia alebo náhodného poškodenia.

Riziká spojené s elektronickými súčiastkami:

- Pri hračkách so zabudovanými dobíjacími batériami používajte iba originálne nabíjacie príslušenstvo.
- Nenechávajte hračku počas nabíjania bez dozoru.
- Zabráňte kontaktu elektronických zariadení s vodou, pokiaľ nie sú označené ako vodotesné.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na použitie: V prípade, že ide o zariadenie, ktoré je v prevádzke, je potrebné, aby ste sa s ním oboznámili:

- Vždy vyberajte hračku, ktorá je vhodná pre veľkosť a temperament vášho zvieratá.
- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Ak hračka vyžaduje montáž, uistite sa, že je správne zostavená.
- U elektronických hračiek sa pred použitím uistite, že je batéria plne nabitá.

Údržba a skladovanie:

- Hračky skladujte na suchom a čistom mieste, bez prístupu vlhkosti a extrémnych teplôt (odporúčaný rozsah: 0 °C až 40 °C).
- Hračky pravidelne čistite vlhkým handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte chemikálie ani ostré nástroje.

Bezpečnosť batérií:

- Ak má hračka vymeniteľné batérie, používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácejmu zvieratú:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho maznáčika na hračku. Ak vaše zviera prejavuje úzkosť alebo nadmerné vzrušenie, prestaňte výrobok používať.
- Nenutíte zviera hračku používať, ak o ňu nemá záujem.

Poškodenie a servis:

- V prípade mechanických a elektronických hračiek by mali byť všetky opravy vykonávané iba v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte na hračke žiadne vlastné úpravy, pretože by to mohlo ovplyvniť bezpečnosť používania.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 a spĺňajú príslušné technické normy, vrátane bezpečnosti materiálov a pohyblivých mechanizmov.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť ukladaný spoločne s ostatným komunálnym odpadom. Podlieha oddelenému zberu a recyklácii na určených miestach. Tým, že zabezpečíte jeho správnu likvidáciu, predídete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie k tomuto tématu získate na obecném úrade, vo spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by mali byť zistené a odstránené.



Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vydaného výrobcom.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné stredisko na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, najmenej raz týždenne, vyhodnocovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak je zistená alebo nájdená akákoľvek odchýlka, musí byť neodkladne vykonaná údržba (čistenie) alebo servisné opatrenia. Ak nebude vykonaná riadna údržba (čistenie) a nebude reagované na zistený odlišný stav, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou.

Výrobca-Flying Shuttle International Trading Co. Ltd.

Adresa: 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONGKONG

Zástupca v EÚ

Názov: „Hongkongská spoločnosť“, s. r. o: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH Adresa: Laubenhof 2
3, 45326 Essen e-mail: jasvigor2020Ghmail.com

Dovozca:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl