


ROJECO

Intelligentní krmítko pro domácí zvířata

Uživatelská příručka




Model: MC-W01

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

1. Popis produktu


Pohled zepředu

1. Víko
2. Tlačítko pro provoz
3. Vývod na krmivo
4. Zámek víka
5. Nádrž na krmivo
6. Rotor
7. Základna nádrže
8. Nerezová miska
9. Podnos na misku




Pohled ze spodu

10. Komora na baterie
11. USB - C napájecí port




2. Jak nainstalovat

1. Vyměňte zařízení a veškeré příslušenství.




2. Připojte jednotku k napájecímu kabelu a adaptéru.

Pokud je to nutné, nainstalujte 3 * D alkalické baterie (nejsou součástí balení) pro případ výpadku napájení.




3. Pro instalaci oběžného kola umístěte oběžné kolo správně do základny zásobníku krmiva, jak je znázorněno na ilustraci.




4. Instalace zásobníku na krmivo.

Vložte zásobník na krmivo do odpovídajícího zámkového dráhy, jak je znázorněno na ilustraci, zarovnejte ho s () značkou a otočte ve směru hodinových ručiček z pozice 1 na 2, dokud neuslyšíte cvaknutí a utáhněte ho.




5. Umístěte nerezovou misku na základnu a vložte ji do spodní části základny zásobníku na krmivo.




6. Vložte desikant (doporučuje se měnit ho každý měsíc). Přidejte suché krmivo pro domácí zvířata a zavřete víko.

Poznámka: Velikosti krmiva pro domácí zvířata se pohybují od 3 do 17 mm.




7. Instalace dvojité misky:

- (1) Vložte čtyři podpůrné nohy do spodní části zásobníku na krmivo.




- (2) Vložte rozdělovač krmiva a dvě misky do držáku a poté vložte držák do spodní části zásobníku na krmivo.



3. Demontáž pro čištění


1. Čistitelné části.

Poznámka: Nečistěte v myčce na nádobí.



2. Očtete hlavní jednotku.

Poznámka: Neoplachujte.



Poznámka: Pro zdraví vašeho mazlíčka se doporučuje čištění jednou za měsíc.

4. Rychlý průvodce tlačítky



④Nahrávání hlasu: Stiskněte a držte po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte 'pípnutí', abyste začali nahrávat. Uvolníte tlačítko, když uslyšíte dvě 'pípnutí', abyste dokončili nahrávání.

●Tlačítko krmení / Tlačítko odemknutí:

Ručně krmit: Stiskněte jednou, abyste uvolnili jednu porci krmiva; opakované stisknutí uvolní více porcí krmiva.

Odemknout / Zamknout: Stiskněte a držte po dobu 4 sekund pro zamknutí se zvukem 'píp', poté stiskněte a držte znovu po dobu 4 sekund pro odemknutí se dvěma 'pípy'.

①Reset: V odemčeném stavu stiskněte a držte po ④ dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte 'píp', zařízení se vrátí na tovární nastavení.

5. Indikační světlo

Barva indikačního světla	Akce	Význam
Bílé světlo	Blikání	Čeká na připojení
	Vždy zapnuto	Úspěšné připojení
Červené světlo	Rychlé blikání	Abnormalita při aktualizaci aplikace
	Pomalé blikání	Nízká baterie / Zablokování motoru

Poznámka: Když zařízení selže (nízká baterie / zablokování motoru), aplikace odešle upozornění na chybu.

6. Jak nastavit krmítko pro domácí zvířata

Přípravný proces

- Systém: iPhone iOS verze 9.0 nebo vyšší; Smartphone Android verze 4.4 nebo vyšší.
- Mobilní telefon by měl být připojen k 2.4G WiFi. Pokud je vaše WiFi 5G, nastavte ji na 2.4G WiFi.
- Heslo k WiFi se skládá maximálně z 12 číslic a písmen. Nepodporují se žádné speciální symboly. Nepoužívejte čínské znaky.
- Ujistěte se, že máte na svém telefonu zapnuté Bluetooth a Služby polohy.
- Udržujte krmítko blízko WiFi routeru. Vzdálenost mezi krmítkem pro domácí zvířata a WiFi routerem by neměla překročit 33 stop / 10 metrů a mezi nimi by neměly být žádné stěnové překážky.

Stáhněte si aplikaci a přihlaste se

- Naskenujte QR kód nebo vyhledejte "ROJECO" v App Store nebo Google Play pro stažení aplikace.



ROJECO



App Store





Google Play

- Zaregistrujte se nebo se přihlaste do svého účtu.
- Poznámka: Jazyk aplikace závisí na výchozím jazyce vašeho mobilního zařízení.




Přidat zařízení

1. Stiskněte a podržte  po dobu 4 sekund pro odemčení a poté stiskněte a podržte  po dobu 6 sekund pro vstup do sítě.





2. Nejprve zapněte Bluetooth a WiFi na svém telefonu 3. "ROJECO Feeder" se zobrazí, klikněte na "Přidat". a poté otevřete aplikaci "ROJECO", klikněte na "Přidat zařízení" nebo na "+".




4. Zadejte heslo WiFi, klikněte na "Další".


5. Klikněte na "Hotovo", abyste se úspěšně připojili, kontrolka WiFi je stále zapnutá.

6. Vstupte na hlavní stránku. Můžete vybrat porci a poté kliknout na "Rychlé", abyste okamžitě začali krmit.


Přidat plán krmení



1. Klikněte na "Plán krmení", abyste vstoupili na nastavení.




2. Klikněte na tlačítko "Přidat", abyste přidali plán krmení.



3. Nastavte plán a porci na základě potřeb. Klikněte na "Uložit" pro dokončení.


Vysvětlení rozhraní pro přidání jídla



8:30

Každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu.

6



12:00


Každou neděli, pondělí a úterý. Středa, čtvrtek, pátek, sobota.

12


Plán 1: 08:30 (Každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu) / 6 porcí.

Plán 2: 12:00 každý den / 12 porcí.

Záznam krmení.



1. Klikněte na "Záznam o krmení"



2. Přejděte na stránku "Historie krmení".

Poznámka: Po odpojení vaší sítě bude stroj pokračovat v krmení vašeho domácího mazlíčka podle vašeho plánu krmení bez záznamu o krmení.

7. Distribuční síť hotspotů

Pokud doma není signál Wi-Fi, připojte svůj mobilní telefon k hotspotu jiného mobilního telefonu a ujistěte se, že máte na svém mobilním telefonu zapnutý Bluetooth.

1 Otevřete aplikaci ROJECO, vyberte Přidat zařízení - Ruční přidání - Malé domácí spotřebiče - Krmítko pro domácí zvířata (Wi-Fi) - Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na Další - Rychlé připojení Wi-Fi v pravém horním rohu se změní na "AP - režim". Další krok - poté se připojte k Wi-Fi signálu SmartLife - XXXX. 2 Po připojení se vraťte na předchozí rozhraní a poté vstupte do rozhraní pro konfiguraci sítě a čekejte na připojení.

8. Specifikace

Model MC-W01

Kapacita 4,5L

Výstup 5V/1A

Rozměry 7,08 * 7,08 * 13,11 palců

Materiál ABS + 304 nerezová ocel

Vstup AC 100-240V

Dvojí napájení: DC 5V / 1A napájecí adaptér / 3 * D (není součástí balení)

9. Řešení problémů

Problém	Řešení
Nelze nakonfigurovat krmítko na vašem telefonu	1) Účet a heslo WiFi se skládají maximálně z 12 číslic a písmen . Žádné speciální symboly nejsou podporovány. Nepoužívejte čínské znaky. 2) Mobilní telefon by se měl připojit k 2.4G WiFi. Pokud je vaše WiFi 5G, nastavte ji na 2.4G WiFi. 3) Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté Bluetooth a Služby polohy. 4) Problém s programem, může dojít k některým konfliktům aplikací. Prosím, restartujte svůj mobil.
Krmítko se zdá být disconnected od WiFi	Slabé připojení, zkontrolujte, že vzdálenost mezi vaším krmítkem a routerem není větší než 10 m, a že mezi nimi nejsou žádné betonové zdi nebo příliš mnoho překážek. Jinak může být WiFi síť slabá a způsobit nestabilní připojení.
Krmítko nefunguje	1) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. 2) Použijte prosím novou baterii jako zdroj napájení, abyste potvrdili, že funguje správně. 3) Vyprázdněte zásobník na krmivo, odemkněte stav a klikněte na krmítko, abyste potvrdili, že se oběžné kolo otáčí. 4) Zkontrolujte, zda velikost granulek pro domácí zvířata splňuje požadavky (maximální velikost granulek není větší než 17 mm).
Tlačítko nereaguje	Dlouze stiskněte po dobu 4 sekund pro odemčení.

Přečtěte si prosím tuto příručku pečlivě a vyhněte se chybám nebo poškození. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: Prosím, zašlete e-mail na rojecoservice@126.com a zahrňte do něj své číslo objednávky. Odpovíme vám co nejdříve.

Upozornění a bezpečnostní informace

Všechny informace týkající se používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte v ní uvedené pokyny.

Také si před použitím přečtěte následující informace:

Upozornění na použití

Riziko poškození produktu:

- Používejte výrobky pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je popsáno v pokynech k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dispenseru na krmivo nebo misky, zejména mechanické součásti, jako jsou víka, rukojeti, krmné mechanismy nebo zásobníky na krmivo. V případě viditelného poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte servis.
- Nepřepínejte nádrže na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dispenser na krmivo je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu uloženého krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladováno v suchých podmínkách, aby se předešlo zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, které je snadno přístupné pro vaše zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dispensery na krmivo nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem, aby obsluhovaly zařízení bez dozoru dospělých, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými komponenty:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektrinou se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji energie.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňte je podle pokynů k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že jsou všechny komponenty, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhněte se produktům, které by mohly způsobit ucpaní mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je plán dávkování krmiva nastaven správně.

Údržba a skladování:

- Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, pomocí jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo nástroje, které by mohly poškodit dávkovač.
- Vyměňte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud je to relevantní), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem v zařízeních napájených bateriemi.
- Použité baterie likvidujte podle místních ekologických předpisů.
- Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli úniku.

Další opatření

Přízpočbení zvířeti:

- Sledujte reakci vašeho domácího mazlíčka na krmivo nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U domácích mazlíčků s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo krmné plány, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte úpravy zařízení sami, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

EU REP :

Enbaoxin Německo, mateřské a dětské potřeby GmbH
Laubenhof 23 , 45326 Essen
jasvigor2020@hotmail.com

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Adresa: MÍSTNOST 1201, 12. patro, TAI SANG BANK BUILDING,
30-132 DES VOELUX ROAD , CENTRAL , HONG KONG

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Flying Shuttle International Trading Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Rojeco Intelligent Feed Dispenser 4,5L WiFi je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/rojeco>.

Adresa výrobce: MÍSTNOST 1201, 12/F, BUDOVA BANKY TAI SANG,
30-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Rádiová frekvence: 2400-2483 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: Maximální výkon: ≤ 20 dBm

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.