


MOVA WF10 Pro

Fontána/pitná miska pre zvieratá MOVA

WF10 Pro

Návod na obsluhu



Webová stránka: www.mova-tech.com

Vyrobené spoločnosťou: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne

Ilustrácie v tejto príručke majú
charakter ilustračný.
Je potrebné oboznámiť sa so sku-
točným produktom.

MOVA

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Pred spustením zariadenia prosím dôkladne prečítajte obsah tejto príručky a uchovajte jej kópiu pre prípad, že ju budete potrebovať v budúcnosti.

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

PRED SPUSTENÍM (TENTO ZARIADENIA) SA ZOZNÁMTE S OBSAHOM VŠETKÝCH

ODPORÚČANÍ. Nedodržanie varovaní a odporúčaní môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

UPOZORNENIE — Nesmie sa dovoliť navlhčenie nabíjacej základne.

- Toto zariadenie nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti, ktoré sú bez dozoru, nemôžu čistiť zariadenie ani vykonávať údržbové práce.
- Toto zariadenie sa smie používať iba v suchom prostredí. Tento produkt sa nesmie umiestňovať do vlhkého prostredia ani sa nesmie ponoriť do jeho nabíjacej základne vo vode.
- Tento produkt sa nesmie používať v kúpeľni, toalete, kuchyni ani v žiadnej inej vlhkej oblasti.
- Tento produkt sa nesmie používať pri teplote pod 0° C. Udržujte produkt mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
- Tento produkt by mal byť rozoberaný a opravovaný kvalifikovaným odborníkom. Inak môže dôjsť k požiaru, elektrickému šoku alebo zraneniu.
- Nesmiete stáť na nabíjacej základni produktu, pretože to môže spôsobiť jej poškodenie.
- Nabíjaciu základňu nesmiete umývať ani utierať mokrou handrou. Na čistenie je potrebné používať suchú handru.
- Všetky časti zariadenia, okrem základne, napájacieho zdroja a napájacieho kábla, je možné umývať vodou.
- Ak bola nabíjacia základňa náhodne ponorená do vody, nesmiete ju zapnúť. Namiesto toho je potrebné zakúpiť novú nabíjaciu základňu.
- Nedoporučuje sa presúvať telo ťahaním za napájací kábel a nie je povolené pridávať vodu s teplotou nad 50° C.
- Prísne zakázané je umiestňovať kovové predmety na nabíjaciu základňu, pretože to môže spôsobiť poškodenie produktu.
- Na napájanie zariadenia je potrebné používať iba napájací zdroj, ktorý je súčasťou balenia.
- Pred začatím montáže, demontáže alebo čistenia zariadenia je potrebné odpojiť ho od zdroja napájania.
- Čerpadlá, ktoré nie sú označené ako odolné voči mrazu, sa v mrazivých podmienkach nesmú nechávať vonku.

Symbody



Iba na použitie v interiéri



Oboznámte sa s obsahom používateľskej príručky.




Informácie o WEEE


Všetky produkty označené týmto symbolom sú použité elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré sa nemajú miešať s neseparovaným domácim odpadom. Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia si vyžaduje, aby sa použité elektrické a elektronické zariadenia odovzdali na určené miesto zberu, ktoré spravujú miestne orgány a zaoberajú sa recykláciou tohto druhu odpadu. Správna likvidácia i recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Na získanie ďalších informácií o umiestnení takýchto zberných miest je potrebné kontaktovať miestne úrady.

Popis produktu


Obsah balenia



Hlavný korpus




Filter



Vodná pumpa



Predfilter



Na nabíjacej základni




Adaptér*

* V závislosti od krajiny/regiónu sa vzhľad môže líšiť od ilustrácie. Ilustrácia má len informatívny charakter; pozrite sa na skutočný výrobok.


Popis produktu

Fontána pre zvieratá




Montáž zariadenia


1. Nainštalujte čerpadlo vody, kryt čerpadla a misku na vodu spôsobom zobrazeným na ilustrácii. Nasmerujte senzor hladiny vody do vnútra nádrže, ako je zobrazené na ilustrácii.



2. Umiestnite hlavný korpus na nabíjaciú základňu.




3. Umiestnite napájací kábel do vybrania nádrže, potom ho pripojte k napájacímu zdroju, ktorý zapojte do elektrickej zásuvky.




Upozornenie: Umiestnite nabíjaciú základňu na miesto, bez zdvíhania nádrže na vodu.

Používanie


1. Odstráňte hlavný korpus z nabíjacej základne oboma rukami.



2. Zdvihnite koniec fontány a odstráňte misku na vodu.



3. Nalejte vodu do úrovne označenej čiarou na nádrži na vodu, potom znova namontujte misku na vodu a umiestnite nádrž na nabíjaciu základňu.




Upozornenie: Nalejte vodu, ktorej teplota nepresahuje 50°C.

Údržba a starostlivosť

Pokyny :


- Pred čistením zariadenia je potrebné odpojiť ho od zdroja napájania.
- Používajte iba originálne diely zakúpené od výrobcu alebo v jeho servisných stredkách.

1. Odpojte trysku od misky na vodu otočením proti smeru hodinových ručičiek a opláchnite čistič čistou vodou.




Údržba a starostlivosť


2. Odstráňte kryt filtra a vyčistite alebo vymeňte filter.



3. Vyberte čerpadlo vody a predfilter. Následne vyberte filtračnú vložku čerpadla vody, odstráňte kryt rotora čerpadla vody a vyberte rotor, potom opláchnite tieto časti čistou vodou. Podľa potreby vyčistite alebo vymeňte predfilter.



4. Utrite nabíjaciu základňu suchou utierkou.



Pozor:

- Odporúča sa čistiť filter každé 3 dni od plávajúcej srsti, aby sa predišlo oslabenému výkonu čerpadla a vydávaniu zvláštnych zvukov spôsobených prítomnosťou srsti a zvyškov jedla. Filter je potrebné vymeniť každých 30 dní.
- Odporúča sa čistiť predfilter každých 10 dní a jeho výmenu každých 30 dní.
- Keď sa produkt dlhodobo nepoužíva, je potrebné filter vysušiť.
- Nemyte ani nenamáčajte nabíjaciu základňu a neumiestňujte na ňu kovové predmety.

Detekcia a odstránenie porúch

Chyba	Riešenie
Čerpadlo vody čerpá málo vody	Skontrolujte, či je čerpadlo vody správne nainštalované a či je smer inštalácie správny.
	Skontrolujte, či v čerpadle vody nie sú nečistoty, chlpy alebo zvyšky. V prípade potreby vyčistite rotor a predfilter čerpadla vody.
	Skontrolujte, či je nádrž na vodu a nabíjacia základňa správne namontovaná a uistite sa, že nabíjacia základňa nezdvihuje nádrž na vodu.
Čerpadlo vody vydáva divné zvuky	Skontrolujte, či je dostatok vody. V prípade potreby doplňte vodu.
	Skontrolujte, či v čerpadle vody nie sú nečistoty, chlpy alebo zvyšky. V prípade potreby vyčistite rotor a predfilter čerpadla vody.
Produkt je hlučný	Skontrolujte, či je filter a nádoba filtra správne namontované na podložke na vodu.
	Skontrolujte, či nie je filter upchatý cudzími telesami alebo zvyškami. V prípade potreby vyčistite alebo vymeňte filter.
Voda sa vylieva na podlahu.	Skontrolujte, či je tryska správne nastavená a či filter nebol zablokovaný plávajúcou srstou alebo zvyškami.

Technické údaje

Fontána pre zvieratá			
Model	PWB20A	Menovitý výkon	2 W
Menovité napätie		5 V ---	
Napájací zdroj			
Model	KA0601A-0501200EUU	Prúd napájania	100-240 V ~
Výstupný prúd	5 V --- 1,2 A	Menovitý výkon	6 W

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť. Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.