


PETKIT™



PURA MAX 2

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 23
Čeština	24 – 43
Slovenčina	44 – 64
Magyar	65 – 85
Deutsch	86 – 107

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


The user manual applies to both the basic package and the premium package.
Please read through this user manual before using the product and keep it properly.

Product List

Please ensure that all accessories are present before installation and use.




Main Unit



Magnetic Honeycomb Fine
Litter Shifter

- The installation and disassembly method is the same as the standard litter shifter.



Magnetic Cat
Litter



PETKIT Air Purifier
Smart Spray

- Only included in the package



Power Adapter



Trash Bag




Pet Odor
Eliminator
N50 2.0



User Manual

Product Description




Note: In order to provide better products, we will regularly improve the product. If the product picture is slightly different from the actual product, the actual product shall prevail.

Introduction of Accessories

Name	Functional Description
Litter Shifter	Effectively filter clumps without clogging or leakage.
Hight Performance Cat Litter Pad MAX	Anti-stick, scratch-resistant, and easy to clean
Pet Odor Eliminator N50 2.0	Prevent odor spreading by decomposing odors in the waste bin.


Production Installation

1. Slide the latch to the right and pull out the waste bin. Remove the lid of the waste bin to take out all accessories.



2. Install the trash bag in the waste bin, ensuring the trash bag is attached to the bottom of the waste bin, and then put the lid on.


Note: The two sides of the lid need to clamp the trash bag. (as shown in Fig. 1)




3. Put the N50 in the basket and press firmly.



4. Install the waste bin back into the main unit and lock the latch.



5. Take out the power adapter, insert it into the power port on the back of the main unit, and then plug it in.



How to Use


Add Cat Litter

Note: Do not use large particles of cat litter larger than 1.2cm in length and 3mm in diameter.

1. After the device is powered on, press the menu button  to switch to "Maintenance Mode" and press the OK button  to execute, and then the cylinder begins to rotate.



2. When the cylinder stops with the opening facing up, pour in the cat litter. Press the OK button  to exit "Maintenance Mode".



3. Double-press the OK button  and the device will automatically level off the cat litter.



 Caution: The amount of cat litter doesn't exceed the MAX line of the cat litter pad.

Description of Control Panel

1. Press the menu button  to switch functions, and press the OK button  to execute.

Long press


Turn on or turn off

Short press

Switch functions, and the screen will show the function.

Short press

Execute the selected function.



Description of Functions



Maintenance Mode

Use it when adding cat litter or cleaning the device.



Clean Now

Start automatic cleaning.



Level Cat Litter

Level the cat litter in the cylinder (use it after adding cat litter)



Reset

Reset the cylinder to the initial position.



Configure Network


The device is connecting to the Wi-Fi (use it when binding the app)



Deodorize

The air purifier begins to deodorize.
To perform this function, the installation of PETKIT air purifier is required.

Displayed Status Description




Other Prompts Description

There will be scrolling text at the bottom of the screen.


Prompts	Description
 The cat has approached the detection zone.	The cat can enter while the device is in operation (the device will automatically pause and alert.)
 Insufficient cat litter, please add more.	The cat litter is insufficient. Please add it in time.
 Device failure.	Device failure, please check the detail in the app.
 Waste collection bin is full, please empty.	The waste bin is full. Please clean it in time.
 Upper cover not closed!	The magnetic side cover is not closed. Please check if it is installed properly.

Smart App Control

1. Download the PETKIT App from the App Store or Google Play. Or scan the QR code to download.




2. Open the app, click "+" to add the corresponding device, and bind the device according to the guide.



Cleaning and Maintenance

For the cat's, it is suggested to regularly clean and replaced these parts.

- ⚠ Caution: Before operation, please make sure the device is powered off.




Name of Part	When to Clean	How to Clean	When to Replace	How to Disassemble
Cylinder	When the inner surface is dirty.	Clean it with a brush and dry it.	/	Refer to 5.3
Litter Shifter	Clean it in time when pets have loose stools.	Clean it with a brush and dry it.	When it is bent and damaged.	Refer to 5.2
Cat Litter Pad	When it is dirty.	Wipe a soft cloth or paper towel and clean water. Do not scrub.*	When it sticks to the cat litter severely or it is broken.	Refer to 5.2
Base of Main Unit	After disassembling the cylinder.	Wipe with a damp paper towel.	/	/
Proximity Sensor	When the surface of the sensor is dirty.	Wipe with a soft cloth.	/	/
N50	/	/	About one month	Take it out


* Avoid cleaning with alcohol, disinfectant, bleach, non-neutral detergent, etc.

Empty Cat Litter Before Cleaning

1. Pinch the raised part in the middle of the magnetic cat litter remover and align the three grooves on it with the corresponding holes on the litter shifter. Once you hear a “click” sound, the installation is successful.




2. Click “Empty litter” on the app, and then empty the cat litter in the cylinder according to the guide.
3. After use, pinch the raised part on the left and pull out the magnetic cat litter remover.




Disassemble Litter Shifter and Cat Litter Pad


1. Rotate counterclockwise to remove the side cover.



2. Press and the middle of the litter shifter until it is bent and separates from the left buckle, then remove the litter shifter.




3. Pinch the handle of the cat litter pad to pull out the cat litter pad.




Disassemble Cylinder


1. Remove the magnetic side cover upward.



2. Unlock the buckle.




3. Remove the cylinder upward.



Clean All Parts


⚠ Caution: The main unit is strictly prohibited from rinsing and soaking. It can only be wiped, otherwise the device will be damaged.

1. Clean every corner of the cylinder with a brush and rinse it.




2. Scrub the litter sifter with a brush and rinse it off. Wipe the cat litter pad with a wet cloth.

Caution: Do not scrub vigorously to avoid damaging the coating of the cat litter pad. Avoid cleaning with non-neutral detergents such as alcohol, disinfectant, bleach, etc.




3. Wipe the base with a damp paper towel to keep the sensor clean.




Install All Parts

⚠ Caution: Install all parts only when they are completely dry.

1. Put the cylinder on the base, lock the buckle, and make sure the buckle is fastened.




2. Hold the cat litter pad, insert the upper part of it into the groove, and then insert the bottom of it into the groove (align with the arrows).




3. Release the cat litter pad, and the two sides of it will naturally insert into the groove in the cylinder.

Caution: Before use, make sure that the green edge of the cat litter pad is fully stuck into the groove and that the arrows ▲ on both ends are aligned with the direction indicated.




4. Insert one side of the litter shifter into point A in the cylinder.

Point A



5. Grasp the litter shifter and press it until it is bent.




6. Insert the other side of the litter shifter into point B in the cylinder.

Point B



7. Please check: If the litter shifter can be shaken back and forth, the installation is successful.
8. Install the side cover and rotate it clockwise, and then install the magnetic side cover.



Video Guide

Video of Installation and Usage



Scan the QR code to
watch the video

Video of Cleaning and Maintenance



Scan the QR code to
watch the video

Basic Specifications

Product Name	PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX
Product Model	P9902
Dimensions	620 x 538 x 552 mm (24.41 x 21.18 x 21.73in)
Weight	About 10kg (22lb)
Rated Input	12V  2A
Connection	Wi-Fi
Scope of Application	Cats older than 6 months

A Message to Our Valued Customers

- Thank you for choosing the PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX.
- Please read the user manual carefully before installing and using the product. Any installation or usage indicates that you have read and accepted the safety guide below.
- PETKIT is not responsible for or legally liable for any accidents or injuries resulting from the improper use of the product.
- PETKIT reserves the right to interpretation and revision.

Safety Guide

Failure to follow the safety guides below may result in product malfunction or other unforeseen losses.

- Please install use the product according to the user manual.
- Cats younger than six months are not recommended to use this product. Cats weighing less than 1.5kg are not recommended to use this product.
- Do not place the device in a high-temperature or high-humidity environment.
- The product is for indoor use only. Please avoid direct sunlight exposure and keep it away from the source of flame.
- Although the device is powered by a low voltage, electric leakage may occur if the pet bites the power cord. Please guide your pets to use the product properly.
- Only use the original adapter to avoid device damage or safety hazards.
- Place the device on a hard, flat surface and avoid touching the wall.
- Do not tilt the device to avoid security risks.
- Do not immerse or soak the bottom of the device. Please handle it gently.
- Please unplug it if the device is not used for an extended period.
- Children should use this product under the supervision and guidance of adults.
- Repairs should only be performed with professionals' guidance to avoid accidental damage.
- It is prohibited to place objects on the top of the device or press the device's top to avoid affecting the normal operation of the device.
- Before leaving for an extended period, please ensure that there is sufficient cat litter in the litter box and space in the waste drawer.
- If you have any problems with the product, please contact our customer service for assistance.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Uživatelská příručka platí pro základní i prémiový balíček.


Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Seznam produktů

Před instalací a použitím se ujistěte, že je k dispozici veškeré příslušenství.




Hlavní jednotka



Magnetický voštinový
posunovač jemného steliva

- Způsob montáže a demontáže je stejný jako u standardního posunovače.



Magnetické
stelivo pro kočky



Čistička vzduchu
PETKIT Smart
Spray

- Pouze součástí balení



Napájecí
adaptér



Pytel na
odpadky




Eliminátor
zápachu
domácích
zvířat
N50 2.0



Uživatelská
příručka

Popis produktu




Poznámka: Abychom mohli poskytovat lepší produkty, budeme je pravidelně vylepšovat. Pokud se obrázek výrobku mírně liší od skutečného výrobku, má přednost skutečný výrobek.

Zavedení příslušenství

Název	Funkční popis
Posunovač steliva	Efektivně filtruje hrudky bez ucpání nebo úniku.
Podložka pro kočky Hight Performance MAX	Nepřilnavý, odolný proti poškrábání a snadno se čistí.
Eliminátor zápachu domácích zvířat N50 2.0	Zabraňte šíření zápachu rozkladem zápachu v odpadkové nádobě.


Instalace

1. Posuňte západku doprava a vytáhněte odpadkový koš. Odstraňte víko odpadkového koše a vyjměte veškeré příslušenství.



2. Nasadte pytel na odpadky do odpadkového koše, ujistěte se, že je pytel na odpadky připevněn ke dnu koše, a poté nasadte víko.


Poznámka: Pytel na odpadky musí být sevřen z obou stran víka (jak je znázorněno na obr. 1).



3. N50 vložte do koše a pevně jej stiskněte.




4. Vložte odpadkový koš zpět do hlavní jednotky a zajistěte západku.



Uzamčeno

5. Vyjměte napájecí adaptér, vložte jej do napájecího portu na zadní straně hlavní jednotky a poté jej zapojte.



Jak používat


Přidejte kočičí stelivo

Poznámka: Nepoužívejte velké částice kočičího steliva o délce větší než 1,2 cm³ a průměru 3 mm.

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko nabídky , abyste přepnuli do režimu "Maintenance Mode", a stisknutím tlačítka OK  jej spusťte, načež se válec začne otáčet.



2. Když se válec zastaví otvorem směrem nahoru, nasypete kočičí stelivo. Stisknutím tlačítka OK  ukončete "Maintenance Mode".



3. Dvakrát stiskněte tlačítko OK  a zařízení automaticky vyrovná kočičí stelivo.



 Upozornění: Množství kočičího steliva nesmí přesáhnout hranici MAX podložky.

Popis ovládacího panelu

1. Stisknutím tlačítka nabídky  přepněte funkce a stisknutím tlačítka OK  je proveďte.

Dlouhý stisk

Zapnutí nebo vypnutí

Krátký stisk

Přepínač funkcí, na obrazovce se zobrazí funkce.

Krátký stisk

Provede vybranou funkci.



Popis funkcí



Režim údržby

Používejte jej při přidávání kočičího steliva nebo čištění zařízení.



Uklidit teď

Spusťte automatické čištění.



Úroveň kočičího steliva

Vyrovnaní kočičího steliva ve válci (použijte jej po přidání kočičího steliva).



Resetování

Vraťte válec do výchozí polohy.



Konfigurace sítě


Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi (použijte ji při párování aplikace).



Deodorizace

Čistička vzduchu začne deodorizovat. K provedení této funkce je nutná instalace čističky vzduchu PETKIT.

Zobrazený stav




Další výzvy Popis

V dolní části obrazovky se zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Kočka se přiblížila k detekční zóně.	Lze zadat, když je přístroj v provozu (přístroj se automaticky pozastaví a upozorní.)
 Nedostatečné množství kočičího steliva, přidejte prosím další.	Kočí stelivo je nedostatečné. Prosím, doplňte ho včas.
 Selhání zařízení.	Selhání zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.
 Sběrná nádoba na odpad je plná, vyprázdněte ji, prosím.	Odpadkový koš je plný. Vyčistěte ho prosím včas.
 Horní kryt není zavřený!	Magnetický boční kryt není uzavřen. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován.

Intelligentní ovládání aplikací

1. Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play. Nebo naskenujte QR kód pro stažení.



2. Otevřete aplikaci, kliknutím na tlačítko "+" přidejte příslušné zařízení a podle průvodce zařízení spárujte.




Další chytrá nastavení lze ovládat v aplikaci.



Čištění a údržba

U koček se doporučuje tyto části pravidelně čistit a vyměňovat.

⚠ Upozornění: Před použitím se ujistěte, že je zařízení vypnuté.




Název části	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak demontovat
Válec	Když je vnitřní povrch znečištěný.	Vyčistěte jej kartáčem a osušte.	/	Viz bod 5.3
Posunovač steliva	Vyčistěte jej včas, když mají zvířata řídkou stolicí.	Vyčistěte jej kartáčem a osušte.	Když je ohnutý a poškozený.	Viz bod 5.2
Podložka pod kočičí stelivo	Když je špinavá.	Otřete měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou a čistou vodou. Nedrhňte.*	Když se silně přilepí na kočičí stelivo nebo je rozbitá.	Viz bod 5.2
Základna hlavní jednotky	Po demontáži válce.	Otřete ji vlhkou papírovou utěrkou.	/	/
Senzor přiblížení	Pokud je povrch snímače znečištěný.	Otřete jej měkkým hadříkem.	/	/
N50	/	/	Přibližně jeden měsíc	Vyjměte ji


* Vyvarujte se čištění alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.

Vyprázdnění kočičího steliva před čištěním

1. Stiskněte vyvýšenou část uprostřed magnetického odstraňovače kočičího steliva a zarovnejte tři drážky na něm s odpovídajícími otvory na posunovači steliva. Jakmile uslyšíte zvuk "cvaknutí", je instalace úspěšná.




2. V aplikaci klikněte na tlačítko "Vyprázdnit stelivo" a poté podle návodu vyprázdněte kočičí stelivo do válce.
3. Po použití stiskněte vyvýšenou část na levé straně a vytáhněte magnetický odstraňovač steliva.




Demontáž přesouvače steliva a podložky pod kočičí stelivo


1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte boční kryt.



2. Stiskněte střed sítka podestýlky, dokud se neohne a neoddělí od levé spony, poté sítko podestýlky vyjměte.




3. Zmáčkněte rukojeť podložky pro kočky, abyste ji vytáhli.




Demontáž válce


1. Odstraňte magnetický boční kryt směrem nahoru.



2. Odemkněte sponu.




3. Vyjměte válec směrem nahoru.



Vyčistěte všechny díly


⚠ Upozornění: Hlavní jednotku je přísně zakázáno oplachovat a namáčet. Lze ji pouze otírat, jinak dojde k poškození přístroje.

1. Vyčistěte kartáčem každý roh válce a opláchněte jej.




2. Sítko na stelivo vydrhněte kartáčem a opláchněte. Otřete podložku pod kočičí stelivo vlhkým hadříkem.

Upozornění: Nedrhňte silně, aby nedošlo k poškození povlaku kočičího steliva. Vyvarujte se čištění pomocí neutrálních čisticích prostředků, jako je alkohol, dezinfekční prostředky, bělidla apod.




3. Základnu otřete vlhkou papírovou utěrkou, aby byl snímač čistý.




Instalace všech dílů

⚠ Upozornění: Všechny díly instalujte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

1. Nasadíte válec na základnu, zajistíte sponu a zkontrolujete, zda je spona připevněna.




2. Podržte podložku pro kočky, vložte její horní část do drážky a poté vložte její spodní část do drážky (zarovnejte podle šípek).




3. Uvolněte podložku pro kočky a obě její strany se přirozeně zasunou do drážky ve válci.

Upozornění: Před použitím se ujistěte, že zelený okraj podložky je zcela zasunutý do drážky a že šipky ▲ na obou koncích jsou v souladu s uvedeným směrem.




4. Vložte jednu stranu posunovače do bodu A ve válci.

Bod A



5. Uchopte řadicí páku a zatlačte na ni, dokud se neprohne.




6. Vložte druhou stranu posunovače do bodu B ve válci.

Bod B



7. Zkontrolujte prosím: Pokud je možné posunovačem podestýlky zatřást tam a zpět, je instalace úspěšná.
8. Nainstalujte boční kryt, otočte jej ve směru hodinových ručiček a poté nainstalujte magnetický boční kryt.



Videoprůvodce

Video o instalaci a použití



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

Video o čištění a údržbě



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

Základní specifikace

Název produktu	SAMOČISTÍCÍ BOX PRO KOČKY PETKIT PURA MAX 2
Model výrobku	P9902
Rozměry	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 palce)
Hmotnost	Asi 10 kg (22 lb)
Jmenovitý příkon	12 V  2 A
Připojení	Wi-Fi
Rozsah použití	Kočky starší než 6 měsíců

Vzkaz našim váženým zákazníkům

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX.
- Před instalací a používáním výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití znamená, že jste si přečetli a přijali níže uvedenou bezpečnostní příručku.
- Společnost PETKIT nenese odpovědnost za nehody nebo zranění způsobené nesprávným používáním výrobku ani za ně nenese právní odpovědnost.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

Bezpečnostní průvodce

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídané ztráty.

- Výrobek instalujte podle návodu k použití.
- Kočkám mladším šesti měsíců se používání tohoto přístroje nedoporučuje. Kočkám s hmotností nižší než 1,5 kg se používání tohoto přístroje nedoporučuje.
- Neumisťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a chraňte jej před zdrojem plamene.
- Přestože je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku elektrického proudu, pokud zvíře kousne do napájecího kabelu. Prosíme, navedte své domácí mazlíčky, aby výrobek používali správně.
- Používejte pouze originální adaptér, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Umístěte zařízení na tvrdý, rovný povrch a nedotýkejte se stěny.
- Abyste předešli bezpečnostním rizikům, nenaklánějte zařízení.
- Spodní část zařízení neponořujte ani nenamáčejte. Zacházejte s ní opatrně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem a vedením dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pouze pod odborným vedením, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Je zakázáno pokládat předměty na horní část zařízení nebo tlačit na horní část zařízení, aby nedošlo k ovlivnění normálního provozu zařízení.
- Před odjezdem na delší dobu se ujistěte, že je v kotci dostatek steliva a místa v zásuvce na odpadky.
- Pokud máte s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následující směrnice Evropské unie 2014/53/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Používateľská príručka sa vzťahuje na základný balík aj na prémiový balík.


Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Zoznam produktov

Pred inštaláciou a používaním sa uistite, že je k dispozícii všetko príslušenstvo.




Hlavná jednotka



Magnetický voštinový
posúvač jemnej podstielky

- Spôsob montáže a demontáže je rovnaký ako pri štandardnom posúvači.



Magnetická
podstielka pre
mačky



Čistička vzduchu

PETKIT Smart
Spray

- Súčasťou balenia je len



Napájací
adaptér



Vrecko na
odpadky




Eliminátor
zápachu
domácich
zvierat
N50 2.0



Používateľská
príručka

Popis produktu




Poznámka: S cieľom poskytovať lepšie produkty budeme výrobok pravidelne zlepšovať. Ak sa obrázok výrobku mierne líši od skutočného výrobku, rozhodujúci je skutočný výrobok.

Zavedenie príslušenstva

Názov	Funkčný opis
Posúvač podstielky	Účinne filtruje zhluky bez upchatia alebo úniku.
Podložka pre mačky Hight Performance MAX	Nepriľnavý, odolný proti poškrabaniu a ľahko sa čistí.
Eliminátor zápachu domácich zvierat N50 2.0	Zabráňte šíreniu zápachu rozkladom zápachu v odpadkovom koši.


Inštalácia výrobku

1. Posuňte západku doprava a vytiahnite odpadkový kôš. Odstráňte veko odpadkového koša a vyberte všetko príslušenstvo.



2. Vrečko na odpady vložte do odpadkového koša, pričom sa uistite, že je pripevnené na dne koša, a potom nasadte veko.


Poznámka: Obidve strany veka musia upínať vrece na odpady (ako je znázornené na obr. 1).



3. Vložte N50 do koša a pevne ho stlačte.




4. Vložte odpadkový kôš späť do hlavnej jednotky a zaistite západku.



Uzamknuté

5. Vyberte napájací adaptér, vložte ho do napájacieho portu na zadnej strane hlavnej jednotky a potom ho zapojte.



Ako používať


Pridať podstielku pre mačky

Poznámka: Nepoužívajte veľké častice mačacieho steliva s dĺžkou väčšou ako 1,2 cm a priemerom 3 mm.

1. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo ponuky , aby ste prešli na "Maintenance Mode" (Režim údržby), a stlačením tlačidla OK , ho spustíte, a potom sa valec začne otáčať.



2. Keď sa valec zastaví otvorom smerom nahor, nasypete mačacie stelivo. Stlačením tlačidla OK  ukončíte "režim údržby".



3. Dvakrát stlačte tlačidlo OK  a zariadenie automaticky vyrovná mačacie stelivo.



 Upozornenie: Množstvo mačacej podstielky nesmie prekročiť hranicu MAX.

Popis ovládacího panela

1. Stlačením tlačidla ponuky  prepnite funkcie a stlačením tlačidla OK  ich vykonajte.

Dlhé stlačenie

Zapnutie alebo vypnutie

Krátke stlačenie

Prepínač funkcií a na obrazovke sa zobrazí funkcia.

Krátke stlačenie

Vykoná vybranú funkciu.



Popis funkcií



Režim údržby

Používajte ho pri pridávaní podstielky pre mačky alebo pri čistení zariadenia.



Clean Now

Spustíte automatické čistenie.



Hladina podstielky pre mačky

Vyrovnať mačacie stelivo vo valci (použite ho po pridaní mačacieho steliva)



Resetovanie

Vráťte valec do pôvodnej polohy.



Konfigurácia siete


Zariadenie sa pripája k sieti Wi-Fi (použite ho pri viazaní aplikácie)



Deodorizácia

Čistička začne deodorizovať. Na vykonanie tejto funkcie je potrebná inštalácia čističky vzduchu PETKIT.

Zobrazený stav Popis




Ďalšie výzvy Popis

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Mačka sa priblížila k detekčnej zóne.	Možno zadať, keď je zariadenie v prevádzke (zariadenie sa automaticky pozastaví a upozorní.)
 Nedostatočné množstvo mačacieho steliva, pridajte ďalšie.	Mačacej podstielky je málo. Prosím, doplňte ju včas.
 Zlyhanie zariadenia.	Zlyhanie zariadenia, skontrolujte podrobnosti v aplikácii.
 Zberná nádoba na odpad je plná, vyprázdnite ju, prosím.	Odpadkový kôš je plný. Prosím, vyčistite ho včas.
 Horný kryt nie je zamknutý!	Magnetický bočný kryt nie je zatvorený. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný.

Inteligentné ovládanie aplikácií

1. Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play. Alebo naskenujte QR kód na stiahnutie.



2. Otvorte aplikáciu, kliknutím na tlačidlo "+" pridajte príslušné zariadenie a priradte zariadenie podľa sprievodcu.




Ďalšie inteligentné nastavenia môžete ovládať v aplikácii.



Čistenie a údržba

V prípade mačiek sa odporúča tieto časti pravidelne čistiť a vymieňať.

⚠ Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že je zariadenie vypnuté.




Názov časti	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Ako rozobrať
Valec	Keď je vnútorný povrch znečistený.	Vyčistite ho kefou a osušte.	/	Pozri bod 5.3
Preosievač podstielky	Čistite ho včas, keď majú zvieratá riedku stolicu.	Vyčistite ho kefou a osušte.	Keď je ohnutá a poškodená.	Pozri bod 5.2
Podložka pod podstielku pre mačky	Keď je špinavá.	Utrite mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou a čistou vodou. Nedrhňte.*	Keď sa na mačacie stelivo silno prilepí alebo sa zlomí.	Pozri bod 5.2
Základňa hlavnej jednotky	Po demontáži valca.	Utrite ich vlhkou papierovou utierkou.	/	/
Snímač priblíženia	Keď je povrch snímača znečistený.	Utrite mäkkou handričkou.	/	/
N50	/	/	Približne jeden mesiac	Vyberte ju


*Nečistite alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielidlami, neutrálnymi čistiacimi prostriedkami atď.

Vyprázdenie mačacej podstielky pred čistením

1. Stlačte vyvýšenú časť v strede magnetického odstraňovača mačacieho steliva a zarovnajete tri drážky na nej s príslušnými otvormi na posúvači steliva. Keď počujete zvuk "kliknutia", inštalácia je úspešná.




2. V aplikácii kliknite na položku "Vyprázdniť podstielku" a potom vyprázdnite podstielku pre mačky do valca podľa návodu.
3. Po použití stlačte vyvýšenú časť na ľavej strane a vytiahnite magnetický odstraňovač mačacieho steliva.




Demontáž posúvača podstielky a podložky pod podstielku pre mačky


1. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odstráňte bočný kryt.



2. Stlačte a stred sitka na podstielku, kým sa neohne a neoddelí od ľavej spony, potom sitko na podstielku vyberte.




3. Stlačte rukoväť podložky na podstielku pre mačky, aby ste ju vytiahli.




Demontáž valca


1. Odstráňte bočný magnetický kryt smerom nahor.



2. Odomknite sponu.




3. Odstráňte valec smerom nahor.



Čistenie všetkých častí


⚠ Upozornenie: Hlavnú jednotku je prísne zakázané oplachovať a namáčať. Možno ju iba utierať, inak sa zariadenie poškodí.

1. Vyčistite každý roh valca kefou a opláchnite ho.




2. Sito na podstielku vydrhnite kefou a opláchnite ho. Podložku na mačacie stelivo utrite vlhkou handričkou.

Upozornenie: Aby nedošlo k poškodeniu povlaku podložky pre mačky, nedrhnite intenzívne. Vyhnite sa čisteniu pomocou neutrálnych čistiacich prostriedkov, ako je alkohol, dezinfekčné prostriedky, bielidlá atď.




3. Základňu utrite vlhkou papierovou utierkou, aby bol snímač čistý.




Inštalácia všetkých dielov

⚠ Upozornenie: Všetky diely inštalujte len vtedy, keď sú úplne suché.

1. Nasadíte valec na základňu, zaistíte sponu a skontrolujete, či je spona upevnená.




2. Podržte podložku na mačacie stelivo, vložte jej hornú časť do drážky a potom vložte jej spodnú časť do drážky (zarovnajte podľa šípok).




3. Uvoľnite podložku na mačacie stelivo a obe jej strany sa prirodzene zasunú do drážky vo valci.

Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že zelený okraj podložky je úplne zasunutý do drážky a že šípky ▲ na oboch koncoch sú v súlade s uvedeným smerom.




4. Vložte jednu stranu posúvača do bodu A vo valci.

Bod A



5. Uchopte radiacu páku a zatlačte na ňu, kým sa neohne.




6. Vložte druhú stranu posúvača do bodu B vo valci.

Bod B



7. Skontrolujte prosím: Ak je možné posúvačom smetí zatiať tam a späť, inštalácia prebehla úspešne.
8. Nainštalujte bočný kryt a otočte ho v smere hodinových ručičiek a potom nainštalujte magnetický bočný kryt.



Sprievodca videom

Video o inštalácii a používaní



Naskenujte kód QR a
pozrite si video

Video o čistení a údržbe



Naskenujte kód QR a
pozrite si video

Základná špecifikácia

Názov produktu	SAMOČISTIACA TOALETA PRE MAČKY PETKIT PURA MAX 2
Model výrobku	P9902
Rozmery	620 × 538 × 552 mm (24,41 × 21,18 × 21,73 palca)
Hmotnosť	Približne 10 kg (22 lb)
Menovitý príkon	12V  2A
Pripojenie	Wi-Fi
Rozsah aplikácie	Mačky staršie ako 6 mesiacov

Odkaz pre našich vážených zákazníkov

- Ďakujeme, že ste si vybrali PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX.
- Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Akákoľvek inštalácia alebo používanie znamená, že ste si prečítali a akceptovali nižšie uvedenú bezpečnostnú príručku.
- Spoločnosť PETKIT nezodpovedá za žiadne nehody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním výrobku ani za nehody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním výrobku nenesie právnu zodpovednosť.
- PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a revíziu.

Bezpečnostná príručka

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok poruchu výrobku alebo iné nepredvídané straty.

- Výrobok nainštalujte podľa návodu na použitie.
- Mačkám mladším ako šesť mesiacov sa neodporúča používať tento výrobok. Mačkám s hmotnosťou nižšou ako 1,5 kg sa neodporúča používať tento výrobok.
- Zariadenie neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a udržiavajte ho mimo dosahu zdroja plameňa.
- Hoci je zariadenie napájané nízkym napätím, môže dôjsť k úniku elektrického prúdu, ak domáce zviera zahryzne do napájacieho kábla. Prosím, usmernite svojich domácich miláčikov, aby výrobok používali správne.
- Používajte iba originálny adaptér, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Zariadenie položte na tvrdý, rovný povrch a nedotýkajte sa steny.
- Zariadenie nenakláňajte, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Spodnú časť zariadenia neponárajte ani nenamáčajte. Zaobchádzajte s ním opatrne.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
- Deti by mali tento výrobok používať pod dohľadom a vedením dospelých.
- Opravy by sa mali vykonávať len pod odborným vedením, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu.
- Je zakázané umiestňovať predmety na hornú časť zariadenia alebo tlačiť na hornú časť zariadenia, aby nedošlo k ovplyvneniu normálnej prevádzky zariadenia.
- Pred odchodom na dlhší čas sa uistite, že je v zásuvke na odpadky dostatok mačacej podstielky a miesta.
- Ak máte s výrobkom akékoľvek problémy, obráťte sa na zákaznícky servis.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s právnymi požiadavkami nasledujúcej smernice Európskej únie 2014/53/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/contact



+36 1 701 1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

A felhasználói kézikönyv az alapcsomagra és a prémium csomagra egyaránt vonatkozik.


Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Terméklista

Kérjük, telepítés és használat előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozék megvan.




Főegység




Mágneses méhsejtes finom
alomváltó.

A beszerelés és szétszerelés
módja megegyezik a
szabványos alomváltóéval.




Mágneses
macskaalom



PETKIT légtisztító
intelligens spray

- Csak a
csomagban
található



Tápegység
adapter



Szemeteszsák




Állatszag-
eltávolító
N50 2.0



Felhasználói
kézikönyv

Termék leírása




Megjegyzés: A jobb termékek biztosítása érdekében rendszeresen javítjuk a terméket. Ha a termék képe kissé eltér a tényleges terméktől, a tényleges termék az irányadó.

A tartozékok bevezetése

Név	Funkcionális leírás
Alomváltó	Hatékonyan szűri a csomókat eltömődés vagy szivárgás nélkül.
Hight Performance MAX alomtálca	Tapadásgátló, karcálló és könnyen tisztítható
Állatszag-eltávolító N50 2.0	A szagok terjedésének megakadályozása a szagok lebomlásával a hulladékgyűjtőben.


A termék telepítése

1. Csúsztassa a reteszt jobbra, és húzza ki a hulladékgyűjtőt. Vegye le a hulladékgyűjtő fedelét, hogy kivehesse az összes tartozékot.



2. Helyezze a szemeteszákot a szemetesbe, ügyelve arra, hogy a szemeteszák a szemetes aljához rögzüljön, majd tegye rá a fedelet.


Megjegyzés: A fedél két oldalának le kell szorítania a szemeteszákot. (az 1. ábrán látható módon)



3. Tegye az N50-et a kosárba, és nyomja meg erősen.




4. Helyezze vissza a hulladékgyűjtőt a főegységbe, és zárja be a reteszt.



Zárva

5. Vegye ki a hálózati adaptert, dugja be a főegység hátulján lévő hálózati csatlakozóba, majd csatlakoztassa.



Hogyan kell használni


Macskaalom hozzáadása

Megjegyzés: Ne használjon 1,2 cm³-nél és 3 mm átmérőjűnél nagyobb macskaalom részecskéket.

1. Miután a készüléket bekapcsolta, nyomja meg a  menügombot a "Karbantartási üzemmódra" való váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot  a végrehajtáshoz, és ezután a henger elkezd forogni.



2. Amikor a henger a nyílással felfelé megáll, öntse bele a macskaalmot. Nyomja meg az OK gombot  a "Karbantartási üzemmódból" való kilépéshez.



3. Nyomja meg kétszer az OK gombot  és a készülék automatikusan kiegyenlíti a macskaalmot.



 **Vigyázat!** A macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a macskaalmot tartalmazó alomtálca MAX vonalát.

A vezérlőpanel leírása


1. Nyomja meg a  menügombot a funkciók közötti váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot  a végrehajtáshoz.

Hosszan nyomja

meg: be- vagy
kikapcsolás

Nyomja meg röviden a,
és a képernyőn megjelenik
a funkció.

Rövid megnyomás: a
kiválasztott funkció
végrehajtása.



A funkciók leírása



Karbantartási üzemmód

Használja macskaalom
hozzáadásakor vagy a
készülék tisztításakor.



Clean Now

Automatikus tisztítás
indítása.



Level Macskaalom

A macskaalom
kiegyenlítése a hengerben
(használja a macskaalom
hozzáadása után).



Reset

A henger visszaállítása a
kiindulási helyzetbe.



Hálózat konfigurálása


A készülék csatlakozik a
Wi-Fi hálózathoz (használja
az alkalmazás
letöltésekor).



Szagtalanítás

Az auratisztító elkezd a
szagtalanítást.
Ennek a funkciónak az
elvégzéséhez a PETKIT
légtisztító beszerelése
szükséges.

Megjelenített állapot Leírás




Egyéb felszólítások Leírás

A képernyő alján gördülő szöveg jelenik meg.


Megjegyzés	Leírás
 A macska megközelítette az érzékelési zónát.	A készülék működés közben is beléphet (a készülék automatikusan szünetet tart és figyelmeztet.)
 Nincs elegendő macskaalom, kérjük, tegyen bele többet.	A macskaalom kevés. Kérem, időben pótolja.
 Eszközhiba.	Készülékhiba, kérjük, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.
 A hulladékgyűjtő edény megtelt, kérjük, ürítse ki.	A szemetes tele van. Kérjük, időben takarítsa ki.
 Felső fedél nem zárt!	A mágneses oldalsó fedél nincs lezárva. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.

Intelligens alkalmazásvezérlés

1. Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből. Vagy szkennelje be a QR-kódot a letöltéshez.



2. Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "+" gombra a megfelelő eszköz hozzáadásához, és állítsa be az eszközt az útmutató szerint.




Az alkalmazásban további intelligens beállítások is kezelhetők.



Tisztítás és karbantartás

A macskák számára javasolt rendszeresen tisztítani és kicserélni ezeket az alkatrészeket.

⚠ Vigyázat! Kérjük, működés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.




A rész neve	Mikor kell tisztítani	Hogyan kell tisztítani	Mikor kell kicserélni	Hogyan kell szétszerelni
Henger	Ha a belső felület piszkos.	Tisztítsa meg egy kefével, és szárítsa meg.	/	Lásd az 5.3. pontot
Alomváltó	Tisztítsa meg időben, amikor a háziállatoknak laza széklete van.	Tisztítsa meg egy kefével, és szárítsa meg.	Amikor meghajlik és megsérül.	Lásd az 5.2. pontot
Macska alomtálca	Amikor piszkos.	Törölje le puha ruhával vagy papírtörölővel és tiszta vízzel. Ne súrolja.*	Amikor a macskaalom erősen megtapad, vagy eltört.	Lásd az 5.2. pontot
A főegység alapja	A henger szétszerelése után.	Törölje le nedves papírtörölővel.	/	/
Közelségérzékelő	Ha az érzékelő felülete piszkos.	Törölje le puha ruhával.	/	/
N50	/	/	Körülbelül egy hónap	Vegye ki


* Kerülje az alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel, nem semleges tisztítószerrel stb. történő tisztítást.

Macskaalom ürítése tisztítás előtt

1. Csípje össze a mágneses macskaalom-eltávolító közepén lévő kiemelkedő részt, és igazítsa a rajta lévő három hornyot az alomváltón lévő megfelelő lyukakhoz. Amint "kattanó" hangot hall, a telepítés sikeres.




2. Kattintson az alkalmazáson az "Alom ürítése" gombra, majd az útmutató szerint ürítse ki a macskaalmot a hengerbe.
3. Használat után csípje össze a bal oldali kiemelkedő részt, és húzza ki a mágneses macskaalom eltávolítót.




Szedje szét az alomváltót és a macskaalmot


1. Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva vegye le az oldalsó fedelet.



2. Nyomja meg és az alomszűrő közepét, amíg az meghajlik és elválik a bal oldali csattól, majd vegye ki az alomszűrőt.




3. Csípje meg a macskaalom fogantyúját, hogy kihúzza a macskaalmot.




A henger szétszerelése


1. Távolítsa el a mágneses oldalsó fedelet felfelé.



2. Nyissa ki a csatot.




3. Távolítsa el a hengert felfelé.



Alkatrészek tisztítása


⚠ Vigyázat! A főegységet szigorúan tilos öblíteni és áztatni. Csak áttörölni lehet, különben a készülék károsodik.

1. Tisztítsa meg a henger minden sarkát egy kefével, és öblítse le.




2. Súrolja le az alomszűrőt egy kefével, és öblítse le. Törölje át a macskaalomot nedves ruhával.

Vigyázat! Ne súroljon erőteljesen, nehogy megsérüljön a macskaalom bevonata. Kerülje a nem semleges tisztítószerrel, például alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel stb. történő tisztítást.





3. Az érzékelő tisztán tartása érdekében törölje át az alapot nedves papírtörülkövel.





Alkatrészek beszerelése

⚠ Vigyázat! Az alkatrészeket csak akkor szerelje vissza, ha teljesen szárazak.

1. Helyezze a hengert az alapra, zárja be a csatot, és győződjön meg róla, hogy a csat rögzítve van.




2. Fogja meg a macskaalmot, helyezze a felső részét a horonyba, majd az alját a horonyba (igazítsa a nyilaknak megfelelően).



- Engedje el a macskaalmot, és a két oldala természetesen be fog illeszkedni a hengerben lévő horonyba.


Vigyázat! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a macskaalom zöld széle teljesen a horonyba van dugva, és hogy a két végén lévő nyilak ▲ a jelzett irányba vannak igazítva.




Ha a zöld szegély nem látható, a telepítés sikeres.

- Helyezze az alomváltó egyik oldalát a henger A pontjába.

A pont



- Fogja meg az alomváltót, és nyomja addig, amíg meg nem hajlik.




6. Helyezze be az alomváltó másik oldalát a henger B pontjába.

B pont



7. Kérjük, ellenőrizze: Ha az alomváltó előre-hátra rázható, a telepítés sikeres.
8. Szerelje fel az oldalsó fedelet, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban majd szerelje fel a mágneses oldalsó fedelet.



Videó útmutató

Telepítési és használati videó



A videó
megtekintéséhez
szkennelje be a QR-
kódot

Videó a tisztításról és karbantartásról



A videó
megtekintéséhez
szkennelje be a QR-
kódot

Alapvető specifikációk

Termék neve	PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM
Termékmodell	P9902
Méretek	620 x 538 x 552 mm (24.41 x 21.18 x 21.73 in)
Súly	Körülbelül 10 kg (22 lb)
Névleges bemenet	12V  2A
Kapcsolat	Wi-Fi
Alkalmazási terület	6 hónaposnál idősebb macskák

Üzenet értékes ügyfeleinknek

- Köszönjük, hogy a PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX-ot választotta.
- Kérjük, a termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Bármilyen telepítés vagy használat azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- A PETKIT nem vállal felelősséget vagy jogi felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a jogot az értelmezésre és a felülvizsgálatra.

Biztonsági útmutató

Az alábbi biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodásához vagy más előre nem látható veszteségekhez vezethet.

- Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatónak megfelelően telepítse.
- Hat hónaposnál fiatalabb macskáknak nem ajánlott a termék használata. A 1,5 kg-nál kisebb testsúlyú macskáknak nem ajánlott a termék használata.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetbe.
- A termék csak beltéri használatra alkalmas. Kérjük, kerülje a közvetlen napsugárzást, és tartsa távol a tűztől.
- Bár a készüléket alacsony feszültség táplálja, elektromos meghibásodás léphet fel, ha a háziállat megharapja a tápkábelt. Kérjük, hogy tanítsa meg háziállatait a termék megfelelő használatára.
- Csak az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a biztonsági kockázatokat.
- Helyezze a készüléket kemény, sík felületre, és kerülje a fallal való érintkezést.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne döntse meg a készüléket.
- Ne merítse vagy áztassa be a készülék alját. Kérjük, óvatosan bánjon vele.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a csatlakozót.
- A gyermekeknek ezt a terméket felnőttek felügyelete és irányítása mellett kell használniuk.
- A javításokat csak szakemberek irányításával szabad elvégezni a véletlen károk elkerülése érdekében.
- Tilos tárgyakat a készülék tetejére helyezni vagy a készülék tetejét megnyomni, hogy ne befolyásolja a készülék normál működését.
- Mielőtt hosszabb időre távozik, kérjük, győződjön meg arról, hogy elegendő macskaalom van az alomtálcában és elegendő hely van a hulladékgyűjtő fiókban.
- Ha bármilyen problémája van a termékkel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Jótállási feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv 2014/53/EU jogi követelményeinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Das Benutzerhandbuch gilt sowohl für das Basispaket als auch für das Premiumpaket.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Produktvorstellung

Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation und Benutzung, dass alle Zubehörteile vorhanden sind.




Haupteinheit



Magnetischer Waben-
Feinstreu-Schieber

- Die Montage und Demontage erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der Standard-Wurfablage.



Magnetische
Einheit



PETKIT
Luftreiniger
Smart Spray

- Nur im Paket
enthalten



Netzadapter



Müllsack




Haustier-
Geruchsbeseiti-
ger
N50 2.0



Benutzerhand-
buch

Beschreibung des Produkts




Hinweis: Um bessere Produkte anbieten zu können, werden wir das Produkt regelmäßig verbessern. Wenn das Produktbild leicht vom tatsächlichen Produkt abweicht, ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

Zubehör

Bezeichnung	Funktionelle Beschreibung
Streuwandler	Effektives Filtern von Klumpen ohne Verstopfung oder Auslaufen.
Hochleistungskatzenstreuer MAX	Antihafbeschichtung, kratzfest und leicht zu reinigen
Haustier-Geruchsbeseitiger N50 2.0	Verhindern Sie die Ausbreitung von Gerüchen, indem Sie Gerüche im Abfallbehälter zersetzen.


Produktion-Installation

1. Schieben Sie den Riegel nach rechts und ziehen Sie den Abfalleimer heraus. Nehmen Sie den Deckel des Abfallbehälters ab, um das gesamte Zubehör herauszunehmen.



2. Legen Sie den Müllbeutel in den Abfalleimer ein und stellen Sie sicher, dass der Müllbeutel am Boden des Abfalleimers befestigt ist, und setzen Sie dann den Deckel auf.


Hinweis: Die beiden Seiten des Deckels müssen den Müllsack einklemmen. (wie in Abb. 1 gezeigt)




3. Legen Sie den N50 in den Korb und drücken Sie ihn fest an.



4. Setzen Sie den Abfallbehälter wieder in die Haupteinheit ein und verriegeln Sie den Riegel.



5. Nehmen Sie den Netzadapter heraus, stecken Sie ihn in den Netzanschluss auf der Rückseite des Hauptgeräts und schließen Sie ihn dann an.



Verwendung


Katzenstreu hinzufügen

Hinweis: Verwenden Sie keine großen Partikel von Katzenstreu mit einer Länge von mehr als 1,2 cm und einem Durchmesser von 3 mm.

1. Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Menüaste , um in den "Wartungsmodus" zu wechseln, und drücken Sie die OK-Taste , um den Vorgang auszuführen.



2. Wenn der Zylinder mit der Öffnung nach oben anhält, füllen Sie die Katzenstreu ein. Drücken Sie die OK-Taste , um den "Wartungsmodus" zu beenden.



3. Drücken Sie zweimal auf die OK-Taste  und das Gerät gleicht die Katzenstreu automatisch aus.



⚠Achtung! Die Menge der Katzenstreu darf die MAX-Linie der Katzenstreuunterlage nicht überschreiten.

Beschreibung des Bedienfelds

1. Drücken Sie die Menütaste , um zwischen den Funktionen zu wechseln, und drücken Sie die OK-Taste , um sie auszuführen.


Langes Drücken

Einschalten oder ausschalten

Drücken Sie kurz auf Funktionen umschalten, und auf dem Bildschirm wird die Funktion angezeigt.

Kurz drücken

Ausführen der ausgewählten Funktion.



Beschreibung der Funktionen



Wartungsmodus

Verwenden Sie diesen Modus, um Katzenstreu hinzuzufügen oder das Gerät zu reinigen.



Zurücksetzen

Setzen Sie den Zylinder in die Ausgangsposition zurück.



Jetzt reinigen

Starten Sie die automatische Reinigung.



Configure Network (Netzwerk konfigurieren)

Das Gerät stellt eine Verbindung zum Wi-Fi her (verwenden Sie dies, wenn Sie die App binden)



Ebene Katzenstreu


Nivellieren Sie die Katzenstreu im Zylinder (verwenden Sie ihn, nachdem Sie Katzenstreu hinzugefügt haben)



Desodorieren

Der Luftreiniger beginnt mit der Desodorierung.
Um diese Funktion auszuführen, ist die Installation des PETKIT Luftreinigers erforderlich.

Angezeigter Status Beschreibung




Andere Funktionen - Beschreibung

Am unteren Rand des Bildschirms wird ein Lauftext eingeblendet.


Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen	Beschreibung
 Die Katze hat sich dem Erfassungsbereich genähert.	Die Eingabe kann erfolgen, während das Gerät in Betrieb ist (das Gerät wird automatisch angehalten und alarmiert).
 Nicht genügend Katzenstreu, bitte fügen Sie mehr hinzu.	Das Katzenstreu ist unzureichend. Bitte fügen Sie es rechtzeitig hinzu.
 Geräteausfall.	Gerätefehler, bitte prüfen Sie die Details in der App.
 Der Abfallsammelbehälter ist voll, bitte leeren.	Der Mülleimer ist voll. Bitte reinigen Sie ihn rechtzeitig.
 Obere Abdeckung nicht geschlossen!	Die magnetische Seitenabdeckung ist nicht geschlossen. Bitte prüfen Sie, ob sie richtig installiert ist.

Intelligente App-Steuerung

1. Laden Sie die PETKIT App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
Oder scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.



2. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf "+", um das entsprechende Gerät hinzuzufügen, und binden Sie das Gerät gemäß der Anleitung.




Weitere intelligente
Einstellungen können über
die App vorgenommen



Reinigung und Wartung

Für die Katze empfiehlt es sich, diese Teile regelmäßig zu reinigen und zu ersetzen.

- Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass das Gerät ausgeschaltet ist.




Name des Teils	Wann wird gereinigt?	Wie man reinigt	Wann ist zu ersetzen?	Demontage
Zylinder	Wenn die Innenfläche verschmutzt ist.	Reinigen Sie es mit einer Bürste und trocknen Sie es ab.	/	Siehe 5.3
Streuwandler	Reinigen Sie ihn rechtzeitig, wenn Haustiere losen Stuhlgang haben.	Reinigen Sie es mit einer Bürste und trocknen Sie es ab.	Wenn es verbogen und beschädigt ist.	Siehe 5.2
Katzenstreu-Pad	Wenn er schmutzig ist.	Wischen Sie mit einem weichen Tuch oder Papiertuch und sauberem Wasser nach.	Wenn es stark am Katzenstreu klebt oder es kaputt ist.	Siehe 5.2

		Nicht schrubben.*		
Basis der Haupteinheit	Nach der Demontage des Zylinders.	Mit einem feuchten Papierhandtuc h abwischen.	/	/
Annäherungssen sor	Wenn die Oberfläche des Sensors verschmutzt ist.	Mit einem weichen Tuch abwischen.	/	/
N50	/	/	Etwa ein Monat	Nimm sie raus


* Vermeiden Sie die Reinigung mit Alkohol, Desinfektionsmitteln, Bleichmitteln, nicht-neutralen Reinigungsmitteln usw.

Katzenstreu vor der Reinigung entleeren

1. Drücken Sie den erhabenen Teil in der Mitte des magnetischen Katzenstreu-Entferners zusammen und richten Sie die drei Rillen darauf mit den entsprechenden Löchern auf dem Streu-Schalter aus. Sobald Sie ein "Klick"-Geräusch hören, ist die Installation erfolgreich.




2. Klicken Sie in der App auf "Streu entleeren" und entleeren Sie dann die Katzenstreu im Zylinder gemäß der Anleitung.
3. Nach dem Gebrauch drücken Sie auf den erhöhten Teil auf der linken Seite und ziehen den magnetischen Katzenstreu-Entferner heraus.




Streu-Gerät und Katzenstreuunterlage entfernen


1. Drehen Sie die Seitenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.



2. Drücken Sie auf die Mitte des Streuschiebers, bis er gebogen ist und sich von der linken Schnalle löst, und nehmen Sie dann den Streuschieber ab.




3. Drücken Sie den Griff des Katzenklos zusammen, um das Katzenklo herauszuziehen.




Zylinder demontieren


1. Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung nach oben.



2. Entriegeln Sie die Schnalle.




3. Entfernen Sie den Zylinder nach oben.



Alle Teile reinigen


⚠ Achtung! Das Hauptgerät darf nicht abgespült oder eingeweicht werden. Es darf nur abgewischt werden, sonst wird das Gerät beschädigt.

1. Reinigen Sie jede Ecke des Zylinders mit einer Bürste und spülen Sie ihn aus.




2. Schrubben Sie das Streu-Sieb mit einer Bürste und spülen Sie es ab. Wischen Sie das Katzenstreu mit einem feuchten Tuch ab.

Vorsicht! Schrubben Sie nicht zu stark, um die Beschichtung der Katzenstreuauflage nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie die Reinigung mit nicht-neutralen Reinigungsmitteln wie Alkohol, Desinfektionsmittel, Bleichmittel usw.





3. Wischen Sie die Basis mit einem feuchten Papiertuch ab, um den Sensor sauber zu halten.





Alle Teile installieren

Achtung! Montieren Sie alle Teile nur, wenn sie vollständig trocken sind.

1. Setzen Sie den Zylinder auf die Basis, schließen Sie die Schnalle und vergewissern Sie sich, dass die Schnalle geschlossen ist.





2. Halten Sie die Katzenstreuunterlage fest, führen Sie den oberen Teil in die Nut ein, und führen Sie dann den unteren Teil in die Nut ein (mit den Pfeilen ausrichten).



3. Lassen Sie die Katzenstreuunterlage los, und die beiden Seiten der Unterlage werden auf natürliche Weise in die Rille des Zylinders eingeführt.


Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der grüne Rand der Katzenstreuauflage vollständig in die Nut eingesteckt ist und dass die Pfeile  an beiden Enden in die angegebene Richtung ausgerichtet sind.




Wenn der grüne Rand nicht sichtbar ist, ist die Installation

4. Führen Sie eine Seite des Streuwagens in den Punkt A des Zylinders ein.

Punkt A



5. Greifen Sie den Wurfhebel und drücken Sie ihn, bis er gebogen ist.




6. Führen Sie die andere Seite des Wurfhebels in Punkt B des Zylinders ein.

Punkt B



7. Bitte prüfen Sie: Wenn sich der Streuschieber hin und her schütteln lässt, ist die Installation erfolgreich.
8. Bringen Sie die Seitenabdeckung an, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn und bringen Sie dann die magnetische Seitenabdeckung an.



Video-Leitfaden

Video über Installation und Verwendung



Scannen Sie den QR-Code, um das Video

Video über Reinigung und Wartung



Scan the QR code to watch
the video

Grundlegende Spezifikationen

Produktname	PETKIT PURA MAX 2 SELBSTREINIGENDES KATZENKLO
Produktmodell	P9902
Abmessungen	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 Zoll)
Gewicht	Scannen Sie den QR-Code, um das Video (22lb)
Nennleistung	
Verbindung	Wi-Fi
Umfang der Anwendung	Katzen älter als 6 Monate

Eine Nachricht an unsere geschätzten Kunden

- Vielen Dank, dass Sie sich für die PETKIT PURA MAX 2 SELBSTREINIGENDE LITTERBOX entschieden haben.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen. Jede Installation oder Verwendung bedeutet, dass Sie den nachstehenden Sicherheitsleitfaden gelesen und akzeptiert haben.
- PETKIT ist nicht verantwortlich und haftet nicht für Unfälle oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderung vor.

Sicherheitsleitfaden

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Schäden führen.

- Bitte installieren Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung.
- Für Katzen, die jünger als sechs Monate sind, wird die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen. Katzen, die weniger als 1,5 kg wiegen, wird die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie es von einer Flamme fern.
- Obwohl das Gerät mit einer niedrigen Spannung betrieben wird, kann es zu einem elektrischen Leck kommen, wenn das Haustier in das Netzkabel beißt. Bitte leiten Sie Ihre Haustiere an, das Gerät richtig zu benutzen.
- Verwenden Sie nur den Originaladapter, um Geräteschäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache Oberfläche und vermeiden Sie es, die Wand zu berühren.
- Kippen Sie das Gerät nicht, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Tauchen Sie die Unterseite des Geräts nicht ein und lassen Sie sie nicht nass werden. Bitte behandeln Sie es vorsichtig.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Kinder sollten dieses Produkt unter der Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen sollten nur unter Anleitung von Fachleuten durchgeführt werden, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
- Es ist verboten, Gegenstände auf die Oberseite des Geräts zu legen oder auf die Oberseite des Geräts zu drücken, um den normalen Betrieb des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Vergewissern Sie sich vor einer längeren Abreise, dass genügend Katzenstreu in der Katzentoilette und Platz in der Abfallschublade vorhanden ist.
- Sollten Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie der Europäischen Union 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

