


oneisall®

Automatický dávkovač krmiva pro zvířata s WIFI


PFD-002 Pro




Návod k obsluze

ON-D97


V balení



1x automatický dávkovač



2x miska a držák z nerezové oceli




1x napájecí kabel s adaptérem




1x sáček s prostředkem pohlcujícím vlhkost




1x návod k obsluze




1x rychlý návod



1x houbička





4x podpěrné nožky




2x podavač krmiva

Přehled produktu



Nádoba s látkou pohlcující vlhkost

Komora akumulátoru



Napájecí zásuvka

Úvod do LED displeje

FEED: Ruční krmení

RECORDER: Nahrávání zpráv



FEED

RECORDER

RESET

RESET: Vymazání všech nastavení




Ikona akumulátoru

Zamknutí/Odemknutí

Indikátor WIFI


Sestavení dávkovače

1. Vyměte zařízení, stiskněte tlačítko na přední straně horního krytu, otevřete zásobník a vyjměte veškeré příslušenství.




2. Otočte zařízení a nainstalujte 4 baterie AA.


Poznámka:
Náhradní baterie nejsou součástí balení.




3. Nainstalujte nabíjecí kabel. Zasuňte koncovku typu C do zásovkvy ve dávkovači.




4. Vyměte dva zásobníky na krmivo, vložením je umístěte do dávkovače.




5. Vyměňte 4 podpěrné nožičky a zasuňte je do čtyř otvorů ve spodní části zařízení.



6. Vyrovnajte 2 otvory na spodní části držáku misky se 2 podpěrnými nohami a správně je namontujte. Totéž proveďte na druhé straně.




7. Otočte zařízení po instalaci všech komponent. Umístěte sáček s prostředkem absorbujícím vlhkost do určitého zásobníku.



8. Naplňte zásobník suchým krmivem pro zvířata. Umístěte nerezové misky a připojte nabíjecí kabel k napájení.

Poznámka:
Přípustná velikost krmiva: průměr 4–12 mm. Nepoužívejte konzervy ani mokré krmivo.



Tipy:

1. Akumulátory zajišťují provoz dávkovače při výpadku napájení.
2. Doporučuje se denně používat přiložený adaptér 5V/1A.

Připojení k aplikaci

Dávkovač podporuje WiFi 2,4 GHz i 5 GHz

Systemové požadavky

iPhone se systémem iOS 10.0 nebo novějším. Smartphone se systémem Android 5.0 nebo novějším.



1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Life.




Smart Life

Poznámka:



Pro pokračování v instalaci a registraci je nutné udělit nezbytná oprávnění. Po zadání e-mailové adresy obdržíte ověřovací kód. Tento kód je nutné zadat před nastavením hesla k účtu.



2. Zapněte funkci Bluetooth v mobilním telefonu. Poté připojte telefon k Wi-Fi síti a aktivujte službu lokalizace GPS.




3. Chcete-li dávkovač aktivovat, musíte jej nejprve zapnout. Podržte tlačítko ovládacího knoflíku přibližně 3 sekundy, aby se odemkl. Poté otočte knoflíkem na ikonu RESET a podržte ji po dobu 5 sekund. Všimnete si, že ikona WIFI změní barvu na červenou a začne blikat.



Poznámka:


Pokud používáte akumulátory jako jediný zdroj napájení dávkovače, na zařízení se zobrazí ikona akumulátoru.

4. V aplikaci najděte symbol "+" napravo a klikněte na něj, abyste přidali nový dávkovač do svého účtu.




5. V aplikaci použijte funkci "Přidat zařízení" k detekci zařízení, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.


Název modelu zařízení by měl být PFD-002 PRO. Po identifikaci zařízení klikněte na tlačítko „Přidat“ pro pokračování.




6. Při prvním připojení dávkovače nebo přepnutí na novou síť Wi-Fi se zobrazí výzva k zadání hesla k Wi-Fi. Zadejte heslo do příslušného pole a klikněte na tlačítko „Další“ pro pokračování.



7. Trpělivě vyčkejte, až se spojení naváže a úspěšně dokončí. Může to chvíli trvat.



8. Po úspěšném navázání spojení klikněte na tlačítko „Hotovo“ pro dokončení konfigurace. Všimnete si, že ikona WIFI na zařízení změní barvu na bílou a přestane blikat.




Poznámka:


- Při připojování dávkovače k napájecí zásuvce mějte na paměti, že střední lišta menu na zařízení automaticky zmizí po 5 sekundách nečinnosti uživatele.
- V případě používání akumulátoru jako jediného zdroje napájení mějte na paměti, že po 30 sekundách nečinnosti celý displej zčerná. Pro opětovné aktivování displeje stačí otočit knoflíkem požadovaným směrem a displej se opět rozsvítí.

Ruční nastavení krmení

1. Po dokončení procesu připojení se mobilní telefon automaticky otevře v nastavení.




2. Vyberte požadovaný počet porcí výběrem příslušné hodnoty a poté klikněte na možnost „Ruční“. Podle uvedeného obrázku dávkovač vydá 5 porcí.




Nastavení harmonogramu krmení


1. Klikněte na možnost „Jídelní plán“ pro přístup k rozhraní nastavení plánu krmení. Stiskněte možnost „Přidat“ pro nastavení harmonogramu krmení.



2. Vyberte požadovaný počet dnů v týdnu, kdy má krmení probíhat. Poté vyberte čas krmení a určete počet porcí pro každé krmení.




Po správném nakonfigurování nastavení obdržíte harmonogram, jak je uvedeno níže:



Můžete nastavit až 10 jídel, s maximálně 60 porcemi na jedno jídlo.


Zobrazit záznam krmení

1. Klikněte na možnost „Feed Record“ (Záznam krmení), abyste zobrazili týdenní záznamy krmení, které se objeví po ukončení každé krmné relace.



Nastavení pomalého krmení

Klikněte na ikonu nastavení. Odtud můžete vypnout indikátor. Navíc můžete zapnout přepínač Slow Feed, který nastaví interval mezi porcemi na 10 sekund.





Sdílení a odstraňování zařízení

Sdílení zařízení.


1. Chcete-li přejít na stránku úprav, klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu rozhraní krmení v aplikaci.

2. Stiskněte „Sdílet zařízení“ pro sdílení dávkovače s rodinou a přáteli.



Odstraňování zařízení

Na obrazovce seznamu zařízení podržte vybrané zařízení po dobu 3 sekund pro přechod na obrazovku „Odstranit zařízení“. Poté vyberte zařízení, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko „Odstranit zařízení“.



Hlášení indikátoru WiFi

Stav ikony	Indikuje
Červená + blikající	Připojení k síti
Bílá + svítící	Připojení k síti
Bílá + rychle blikající	Odpojeno od sítě, zařízení si ponechalo paměť posledního mobilního telefonu, ke kterému bylo připojeno.
Bílá + pomalu blikající	Odpojeno od sítě a zařízení nemá paměť posledního mobilního telefonu.

Zpráva ikony akumulátoru

Pokud je akumulátor plně nabitý, ikona akumulátoru se zobrazí bílou barvou. Pokud je však úroveň nabití akumulátoru nízká, ikona změní barvu na červenou a začne blikat jako varovný signál.

Pokud si všimnete, že ikona akumulátoru mění barvu na červenou a bliká, znamená to, že je třeba akumulátor vyměnit.

Nahrávání zprávy

1. V odemčeném stavu otočte kolečkem a vyberte ikonu "RECORDER". Ikona začne blikat. Podržte tlačítko ovladače. Uslyšíte dva zvukové signály, které označují začátek nahrávání. Chcete-li nahrát personalizovanou zprávu, začněte mluvit



2. Uvolněte ovladač po ukončení nahrávání zprávy. Po ukončení nahrávání bude zpráva automaticky přehrána k potvrzení.

3. Chcete-li nahrávku změnit, jednoduše zopakujte kroky 1 a 2. Tímto bude možné nahrát novou zprávu.

Pamatujte, že každá zpráva může trvat maximálně 10 sekund.

Požadované množství krmiva

Na základě našeho laboratorního experimentu mělo krmivo, které jsme použili, přibližně 0,8 cm.

Níže uvádíme údaje z našeho pokusu

Hrnek	Porce	Gramy
1/8	2	15
1/4	3	29
1/3	4	38
1/2	6	57
1	12	114

Mějte prosím na paměti, že uvedené údaje slouží výhradně jako orientační. Je nezbytné provést vlastní testy k určení vhodného množství suchého krmiva pro konkrétní zvíře, přičemž je třeba zohlednit značku a druh použitého suchého krmiva.

Poznámka:


1. Číslo zobrazené na zařízení jako „PORTION“ (porce) udává množství jídla, které bude vydáno do každé misky.
2. Je třeba si uvědomit, že zařízení nepodporuje současné dávkování různých velikostí porcí do jednotlivých misek. Stejná velikost porce bude vydávána do všech misek.

Zde jsou kroky:


1. V níže uvedených krocích vycházíme z předpokladu, že obě zvířata potřebují stejné množství krmiva.
2. Například pokud 1/2 šálku krmiva odpovídá 6 porcím, pak 1/4 šálku odpovídá 3 porce.
3. Na zařízení nastavte počet porcí na 3.
4. Změřte vydané krmivo. Pokud množství odpovídá požadovanému množství, znamená to, že nastavení je správné.
5. Pokud se dávkované množství neshoduje s požadovaným, upravte číslo porce, dokud se mu nepřiblíží.

Pokyny k čištění


1. Před čištěním odpojte nabíjecí kabel od dávkovače.




2. Podle přiloženého návodu odemkněte zásobník a opatrně jej vyjměte z dávkovače.
Vyspávání zbytků krmiva ze zásobníku.



3. Umyjte kryt, zásobník na krmivo, nerezovou misku a držák misky jemným mýdlem a teplou vodou. Důkladně je opláchněte. Poté je nechte volně uschnout nebo osušte čistou látkou.



4. Zařízení a základnu zásobníku je třeba čistit výhradně měkkým suchým hadříkem. Tyto části nejsou odnímatelné ani vodotěsné, proto se vyvarujte jejich kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.



Specifikace

Model:	PFD-002 PRO
FCC NR ID:	2BBAWPFD-002
Rozměry:	18,8 cm × 18,3 cm × 25,1 cm
Kapacita:	20 šálků (2,1 kg suchého krmiva)
Velikost porce:	6 porcí = 1/2 šálku = 55 g
Materiál:	ABS + 304 nerezová ocel
Vstup:	5V DC/1A
Krmivo:	Suché krmivo o průměru menším než 1,3 cm
Napájení:	Doporučený kabel / záložní akumulátor

Bezpečnostní opatření při používání

1. Tento dávkovač je doporučen pro zvířata starší 6 měsíců. Před použitím dávkovače se ujistěte, že zvíře splňuje minimální věkový požadavek.
2. Dávkovač je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se umístění na přímém slunečním světle a udržujte jej mimo dosah možných zdrojů ohně nebo tepla.
3. Pro napájení dávkovače je vždy nutné používat dodaný adaptér. Použití jiného napájecího zdroje může způsobit poškození dávkovače nebo jeho nesprávný provoz.
4. Hlavní jednotku zařízení nesmí být ponořena do vody ani do jiných kapalin. Je nezbytné udržovat hlavní jednotku v suchu, aby nedošlo k jejímu poškození a bylo zajištěno její správné fungování.
5. Aby nedošlo k převrácení dávkovače domácími zvířaty, doporučuje se umístit jej ke stěně nebo na bezpečné místo.
6. Děti by měly dávkovač používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby bylo zajištěno bezpečné a správné užívání.
7. Pokud zjistíte, že sáček s prostředkem pohlcujícím vlhkost je poškozený, okamžitě přestaňte jeho používat. Kontaktujte technickou podporu distributora pro pomoc nebo výměnu sáčku s prostředkem pohlcujícím vlhkost.
8. Pokud se rozhodnete přestat používat dávkovač, nepameneňte odpojit napájecí kabel a vyjmout akumulátory umístěné v dolní části dávkovače.

Řešení problémů

Problémy	Řešení
Dávkovač nefunguje	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
	Nepoužívejte akumulátory, použijte jiný nabíjecí kabel typu C, abyste ověřili, zda dávkovač funguje.
	Odpojte kabel a použijte nové akumulátory, abyste zjistili, zda zařízení funguje.
Výměna prostředku pohlcujícího vlhkost	Kontaktujte prodejce
Ovládací knoflík nefunguje	Zkuste podržet tlačítko po dobu 3 sekund pro odblokování dávkovače.
Krmivo uvízlo nebo se zobrazuje chybový kód E-01	Ujistěte se, že průměr krmiva je menší než 1,3 cm.
	Zkontrolujte, zda jsou zásobník a výstup krmiva suché.
	Zkontrolujte, zda je krmivo suché a čerstvé.
	Pokud se krmivo zastavuje na výstupu, vyčistěte jej.
	Při používání zařízení bez napájecího kabelu je nutné vyměnit akumulátory.
LED displej je vypnutý	Při použití akumulátoru jako jediného zdroje napájení bude displej vypnutý, aby se šetřila energie. Dávkovač však bude fungovat normálně.

Problémy s připojením

A: Nelze se připojit k síti.

1. Ujistěte se, že nejste v režimu Letadlo. Zaregistrujte účet aplikace pro první přihlášení.
2. Ujistěte se, že je dávkovač správně připojen k napájení.
3. Dvakrát zkontrolujte správnost zadaných údajů WIFI účtu a hesla.
4. Ujistěte se, že signál WIFI je dostatečně silný. Pro optimální výkon udržujte vzdálenost mezi routerem a dávkovačem pod 10 metrů, abyste se vyhnuli oslabení signálu sítě.
5. Ujistěte se, že červená ikona WIFI pomalu bliká.

B: Zařízení nelze najít.

1. Zkontrolujte, zda máte na mobilním telefonu zapnuté funkce WIFI a Bluetooth.
2. Pokud nelze zařízení během procesu připojení k síti najít ani po delší době, proveďte reset zařízení. Otočte ovladačem do polohy RESET a podržte jej po dobu 5 sekund pro obnovení WIFI připojení. Uslyšíte dva zvukové signály a indikátor WIFI začne blikat, což znamená, že resetování bylo dokončeno. Nyní můžete začít přidávat zařízení.

C: Displej dávkovače je v režimu offline.

1. Zkontrolujte, zda je váš mobilní telefon správně připojen k síti.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi dávkovačem a domácím routerem je menší než 10 metrů a že mezi nimi nejsou žádné stěny, které by blokovaly signál. Signál WIFI výrazně slábne při procházení příčkami, což vede k nestabilnímu offline připojení.
3. Zkontrolujte, zda domácí síť funguje správně. Pokud jste mimo domov, můžete si být jisti, že dávkovač bude nadále fungovat podle plánu, i když bude síť odpojena. Rutina krmení vašeho zvířete zůstane zachována, takže se nemusíte obávat, že zůstane hladové.
4. Naplánujte a nastavte rozvrh krmení s dostatečným předstihem před cestou, abyste zabránili přerušení způsobeným odpojením od internetu nebo offline stavem zařízení.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ SHODY EU

NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení

Automatický dávkovač pro zvířata je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Oneisall>

Adresa výrobce: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

Rádiová frekvence: 2400 - 2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 40 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivní sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

System sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v odpadovém podniku nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a v rozsahu uživatele. V případě, že návod k obsluze neobsahuje informace o nezbytných periodických údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnosti fyzického stavu produktu oproti stavu nového výrobku. V případě zjištění či zpozorování jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenesou odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt odpovědný v EU:
Enbaoixin Germany Maternal
and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 45326 Essen,
Německo jasvigor2020@
hmail.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenesse odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.